

Eolis WireFree™ io Priručnik za instalaciju U ovom priručniku opisano je kako instalirati, pustiti u pogon i rukovati ovim proizvodom. 1. Uvod Eolis WireFree™ io je bežični senzor za vjetar opremljen io-homecontrol® radio tehnologijom. Spojen direktno na io-homecontrol® motore za tende terasa, okomita sjenila ili vanjske žaluzine, Eolis WireFree™ io omogućava automatsko podizanje ovih dodataka kako bi se kontrolirali kad vjetar puše iznad određenog prethodno unesenog praga. Prag osjetljivosti na vjetar se postavlja zadavanjem vrijednosti no može se podesiti i na senzoru već prema zahtjevima i trenutnim klimatskim uvjetima. 2. Sigurnost 2.1. Sigurnost i odgovornost Prije instalacije i korištenja ovog proizvoda molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Ovaj Somfy proizvod mora instalirati profesionalni instalater za motorizaciju i kućnu automatizaciju kojem je ovaj priručnik i namijenjen. Instalater se mora pridržavati važećih standarda i zakona države u kojoj se proizvod instalira te uputiti svoje klijente u način rada i održavanje proizvoda. Zabranjena je bilo koja vrsta uporabe izvan područja primjene navedenog od strane Somfyja. To, kao i nepridržavanje uputa u ovom dokumentu, poništava jamstvo i oslobađa Somfy svake odgovornosti. Nikad ne započinjite instalaciju prije nego što ste provjerili kompatibilnost ovog proizvoda s pripadajućom opremom i priborom.	2.2. Posebne sigurnosne upute Slika A Kako biste izbjegli štetu na Eolis WireFree™ io: 1) Izbjegavajte kontakte s drugim predmetima! 2) Ne ispuštajte ga! 3) Ne uranjajte ga. 4) Nemojte koristiti abrazivne materijale ili otopine za njegovo čišćenje. 5) Čistite ga sprejom s vodom ili visokotlačnim metodama čišćenja. Osigurajte da se senzor održava čistim i redovito provjeravajte funkcionira li ispravno. Ovaj senzor ne štiti tende u slučaju jakog naleta vjetra. Ako postoji rizik od ovakvog tipa vremena, osigurajte da su tende zatvorene. 3. Sadržaj Slika B <table><tr><td></td><td>Opis</td><td>Q.</td></tr><tr><td>a</td><td>Eolis WireFree™ io</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>Zidni nosač</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>Vijak</td><td>2</td></tr><tr><td>d</td><td>Utikači</td><td>2</td></tr><tr><td>e</td><td>AA(LR6) 1.5 V baterije</td><td>2</td></tr></table>		Opis	Q.	a	Eolis WireFree™ io	1	b	Zidni nosač	1	c	Vijak	2	d	Utikači	2	e	AA(LR6) 1.5 V baterije	2	4. Detaljno o Eolis WireFree™ io Slika C f. Zidni nosač g. Vanjski prstenovi h. Narančasto/zeleno indikatorsko svjetlo i. Tipka za programiranje (PROG.) j. Ekran za prikaz praga k. Tipke za postavljanje praga: + i - 5. Puštanje u pogon 5.1.Umetanje baterija Slika D Nikad ne koristite punjive baterije. 1) Otvorite Eolis WireFree™ io podižući poklopac kako je prikazano strelicom. 2) Umetnite dvije raspoložive baterije osiguravajući da su ispravljeno postavljene prema polaritetu. ► Indikatorsko svjetlo senzora biti će zeleno ako je kapacitet baterije pun. 3) Ostavite senzor otvorenim kako biste nastavili s puštanjem u pogon. 5.2.Spajanje Eolis WireFree™ io s io prijemnikom ili motorom Slika E Motor mora već biti postavljen i spojen s lokalnom 1 io-homecontrol® kontrolnom točkom. - Pritisnite tipku PROG na na Somfy io lokalnoj kontrolnoj točki 2 sekunde sve dok se dodatak ne podigne gore i dolje. - Kratko pritisnite tipku PROG na Eolis WireFree™ io: dodatak će se još jednom podići i spustiti i senzor je priključen. Kako biste spojili više motora ili prijemnika sa senzorom, ponovite ovaj postupak. Kako biste spojili koristeći io-homecontrol® kontrolnu točku s nekog drugog partnerskog brenda ili dvosmjerne Somfy io kontrolne	točke, molimo pogledajte relevantan priručnik. 5.3. Prilagođavanje praga osjetljivosti na vjetar na Eolis WireFree™ io Slika F - Otvorite Eolis WireFree™ io i pritisnite neku od tipki za postavljanje praga (+ ili -): ► Postavljeni prag će se prikazati, a spojena primjenjiva oprema će se podići i spustiti. Ako se na ekranu pokazuje « - », vidite odjeljak «Resetiranje praga osjetljivosti na vjetar za Eolis WireFree™ io». - Prilagodite prag koristeći tipke za postavljanje (+ ili -): - Prema -: vjetar mora puhati manje snažno, prema +: vjetar mora puhati jače kako bi aktivirao zaštitu. ► Na ekranu će se pojaviti nova vrijednost praga. Postoji 9 pragova (od 1 do 9) kojima se povećava osjetljivost na brzinu vjetra od cca. 10 do 65 km/h. 5.4. Provjera spajanja Slika G Za vrijeme postavljanja, dok je prikaz praga još osvijetljen: - Ako je potrebno, stavite dodatke za motore i/ili prijemnike na koje je senzor spojen u srednju poziciju. - Okrenite vanjske prstenove ručno kako biste simulirali puhanje vjetra: ► Svjetlo prikaza praga će se ugasi i svi dodaci će se podići do gornje krajnje granice (bez obzira na upotrijebljenu silu ili postavljeni prag). To omogućava provjeru kako bi se osiguralo da je naredba za vjetar poslana prema motoru(ima) i/ili prijemniku(cima). 6. Instalacija 6.1. Preporuke Slika H Odaberite lokaciju s maksimalnom detekcijom vjetra koja	nije zapriječena Senzor mora uvijek biti instaliran vodoravno, s vanjskim prstenovima okrenutim prema dolje 6.2. Pričvršćivanje Eolis WireFree™ io zidnog nosača Slika I 1) Otkvačite ostatak sa zidnog nosača. 2) Izbušite dvije rupe (6 mm u promjeru) jednu iznad druge sa cca. 66 mm razmaka. 3) Pričvrstite zidni nosač sa dva raspoloživa vijka postavljajući ga na rupu ravno gledajući prema tlu. 4) Ponovno postavite ostatak na zidnom nosaču postavljajući logo Somfyja da bude vidljiv na dnu i pritisnite ostatak dok ne „klikne“ ispravno na mjesto. 6.3. Postavljanje i montaža senzora Slika J - Sastavite poklopac senzora: - Umetnite umetke za montažu u njihove rupe (na užoj strani). - Spojite 2 dijela senzora zajedno (nasuprotne strane) stižući ih dok ne kliknu na mjesto. - Zahvatite vilicom senzora šipku zidnog nosača, vanjski prstenovi su okrenuti prema dolje i gurnite ga dok ne klikne. - Namjestite senzor u njegov nosač tako da bude vodoravan. - Ponovno pričvrstite vijak na šipci zidnog nosača kako biste „zaključali“ i onemogućili pomicanje senzora.
	Opis	Q.																				
a	Eolis WireFree™ io	1																				
b	Zidni nosač	1																				
c	Vijak	2																				
d	Utikači	2																				
e	AA(LR6) 1.5 V baterije	2																				

io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati
Proizvodi s oznakom io-homecontrol® komuniciraju međusobno povećavajući udobnost života, sigurnost i uštedu energije.

Somfy ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s relevantnim zahtjevima i odredbama Direktive 1995/5/CE. Deklaracija o sukladnosti je dostupna na www.somfy.com/ce. Može se koristiti u EU, CH i NO. Slike nisu obvezujuće.

Copyright © 2009-2011 Somfy SAS. Sva prava pridržana. Somfy SAS,
kapital 20,000,000 EUR,
RCS Annecy 303.970.230 - 03/2011

7. Funkcioniranje Slika K - Kad snaga vjetra prijeđe zadani prag osjetljivosti: dodaci spojeni na senzor se automatski zatvaraju. Nije moguće spriječiti podizanje i spuštanje tendi kad vjetar puše brzinom iznad postavljenog praga. Slika L - Kad senzor ne detektira vjetar unutar 30 sekundi: moguće je kontrolirati dodatke u ručnom modusu. No ipak će sve automatske funkcije ostati zaključane 11 minuta. 8. Dodatne postavke 8.1. Odspajanje Eolis WireFree™ io sa io prijamnika ili motora Postupak koji treba provesti kako bi se odspojio Eolis WireFree™ io sa io prijamnika ili motora je identičan postupku spajanja: vidite odjeljak «Spajanje Eolis WireFree™ io sa io prijamnikom ili motorom». 8.2. Napredne funkcije Eolis WireFree™ io se također može spojiti na Easy Sun io ili posebnu Somfy io dvosmjernu kontrolnu točku što omogućava: • Jednostavno postavljanje na daljinu 3 praga za vjetar (1 za tende na terasi, 1 za okomita sjenila i 1 za vanjske žaluzine). • Bolje razumijevanje funkcioniranja senzora za korisnika: prikaz kad se prag dostigne te jesu li odgovarajući dodaci zatvoreni i/ili zaključani. • Identificiranje problema zahvaljujući funkciji povratne informacije što omogućava lakše održavanje: upozorenje ako postoji problem sa senzorom ili su baterije prazne. Pogledajte vodič za Easy Sun io ili posebnu Somfy io dvosmjernu kontrolnu točku za puštanje u pogon i korištenje ovih naprednih funkcija.	9. Savjeti i preporuke 9.1. Pitanja vezano uz Eolis WireFree™ io <table><tr><td>Status indikatora</td><td>Mogući uzroci</td><td>Rješenja</td></tr><tr><td rowspan="2">Senzor se ne može spojiti na motor</td><td>Memorija motora je popunjena.</td><td>Odspojite barem jedan proizvod s motora kako biste priključili senzor.</td></tr><tr><td>Senzor nije unutar radio radijusa motora.</td><td>Približite senzor motoru.</td></tr><tr><td rowspan="3">Tenda se podiže jednom u sat vremena.</td><td>Senzor ne funkcionira jer su baterije istrošene.</td><td>Zamijenite baterije senzora, vidite odjeljak „Zamjena baterija“.</td></tr><tr><td>Vanjska radio oprema je u interferenciji s radio prijemom (npr. Hi-Fi radio slušalice)</td><td>Isključite svu radio opremu u blizini.</td></tr><tr><td>Senzor nije u funkciji.</td><td>Zamijenite senzor, vidite odjeljak „Zamjena pokvarenog ili neispravnog Eolis WireFree™ io“.</td></tr><tr><td rowspan="2">Tenda se ne podiže automatski kad se pojača vjetar</td><td>Senzor nije spojen na motor.</td><td>Spojite senzor s motorom, vidite odjeljak „Spajanje Eolis WireFree™ io s io prijamnikom ili motorom“.</td></tr><tr><td>Prag osjetljivosti na vjetar je neispravno postavljen.</td><td>Podesite prag, vidite odjeljak „Podešavanje praga osjetljivosti na vjetar na Eolis WireFree™ io“.</td></tr></table> 9.2. Uklanjanje Eolis WireFree™ io	Status indikatora	Mogući uzroci	Rješenja	Senzor se ne može spojiti na motor	Memorija motora je popunjena.	Odspojite barem jedan proizvod s motora kako biste priključili senzor.	Senzor nije unutar radio radijusa motora.	Približite senzor motoru.	Tenda se podiže jednom u sat vremena.	Senzor ne funkcionira jer su baterije istrošene.	Zamijenite baterije senzora, vidite odjeljak „Zamjena baterija“.	Vanjska radio oprema je u interferenciji s radio prijemom (npr. Hi-Fi radio slušalice)	Isključite svu radio opremu u blizini.	Senzor nije u funkciji.	Zamijenite senzor, vidite odjeljak „Zamjena pokvarenog ili neispravnog Eolis WireFree™ io“.	Tenda se ne podiže automatski kad se pojača vjetar	Senzor nije spojen na motor.	Spojite senzor s motorom, vidite odjeljak „Spajanje Eolis WireFree™ io s io prijamnikom ili motorom“.	Prag osjetljivosti na vjetar je neispravno postavljen.	Podesite prag, vidite odjeljak „Podešavanje praga osjetljivosti na vjetar na Eolis WireFree™ io“.	Slika M - Skinite vijak na zidnom nosaču (2 potpuna okreta). - Povucite senzor kako biste uklonili šipku zidnog nosača. - Otvorite Eolis WireFree™ io podižući poklopac kako je naznačeno strelicom. 9.3. Zamjena baterija Slika N Nikad ne koristite punjive baterije. - Uklonite senzor (vidite gore). - Uklonite korištene baterije. - Umetnite 2 nove alkalne AA (LR6) baterije od 1.5 V prema naznačenom polaritetu. ► Indikatorsko svjetlo će biti zeleno ako je kapacitet baterija pun. ► Indikatorsko svjetlo će svijetliti narančasto ako je kapacitet baterija nedovoljan. - Ponovno sastavite Eolis WireFree™ io (vidite odjeljak „Postavljanje i montaža senzora“). Kad zamjenjujete baterije, sve programirane postavke su pohranjene bez vremenskog ograničenja. 9.4. Zamjena pokvarenog ili neispravnog Eolis WireFree™ io Slika O - Nakon umetanja baterija u novi Eolis WireFree™ io, pritisnite tipku PROG. na Somfy io lokalnoj kontrolnoj točki 1, dok se krajnji proizvod ne pomakne gore i dolje (cca. 2 sekunde). - Pritisnite tipku PROG. (I) na novom Eolis WireFree™ io 7 sekundi: - Indikatorsko svjetlo na novom Eolis WireFree™ io (I) će postati zeleno nakon 2 sekunde i svijetliti 5 sekundi: ► Svi pokvareni ili neispravni senzori (m) se brišu iz memorije motora ili prijamnika. - Spojite novi Eolis WireFree™ io (I) s motorom(ima) ili prijamnikom(cima) slijedeći postupak iz odjeljka «Spajanje Eolis WireFree™ io na prijamnik ili motor». 9.5. Resetiranje praga osjetljivosti na vjetar na Eolis WireFree™ io Slika P Kad podešavate prag osjetljivosti na vjetar na Eolis WireFree™ io, ako se na ekranu pojavi « - < »; pragovi su postavljeni prema vrsti dodatka sa Easy Sun io ili posebne Somfy io dvosmjerne kontrolne točke. - Kako biste resetirali ove pragove i vratili na jedan prag, pritisnite neku od tipki za postavljanje (+ ili -) na 2 sekunde:	► Na ekranu će se prikazati zadani prag: 3. To se zatim primjenjuje na sve motore i prijamnike spojene na taj senzor. 9.6. Vraćanje Eolis WireFree™ io na početnu konfiguraciju Slika Q - Pritisnite tipku PROG. na Eolis WireFree™ io 7 sekundi: - Indikatorsko svjetlo će postati zeleno nakon 2 sekunde i svijetliti 7 sekundi: ► Eolis WireFree™ io je u svojoj početnoj konfiguraciji, io dvosmjerne kontrolne točke su izbrisane kao i postavke pragova i io sistemski ključ. - Kako biste koristili novi Eolis WireFree™ io, provedite potpuni postupak puštanja u pogon. 10. Tehnički podaci Radio frekvencija: 868-870 Mhz, io homecontrol® tri trake, dvosmjerna. Klasa zaštite: IP 44 Radna temperatura: - 20°C do +60°C Dimenzije u mm (H x w x d): 216 x 95 x 95 Napajanje: 2AA (LR6) baterije od 1.5 V Maksimalan broj spojenih Somfy io dvosmjernih kontrolnih točki: 3 Maksimalan broj spojenih motora: neograničen Molimo odložite baterije odvojeno od ostalog otpada i reciklirajte ih u svojem lokalnom reciklažnom postrojenju.
Status indikatora	Mogući uzroci	Rješenja																					
Senzor se ne može spojiti na motor	Memorija motora je popunjena.	Odspojite barem jedan proizvod s motora kako biste priključili senzor.																					
	Senzor nije unutar radio radijusa motora.	Približite senzor motoru.																					
Tenda se podiže jednom u sat vremena.	Senzor ne funkcionira jer su baterije istrošene.	Zamijenite baterije senzora, vidite odjeljak „Zamjena baterija“.																					
	Vanjska radio oprema je u interferenciji s radio prijemom (npr. Hi-Fi radio slušalice)	Isključite svu radio opremu u blizini.																					
	Senzor nije u funkciji.	Zamijenite senzor, vidite odjeljak „Zamjena pokvarenog ili neispravnog Eolis WireFree™ io“.																					
Tenda se ne podiže automatski kad se pojača vjetar	Senzor nije spojen na motor.	Spojite senzor s motorom, vidite odjeljak „Spajanje Eolis WireFree™ io s io prijamnikom ili motorom“.																					
	Prag osjetljivosti na vjetar je neispravno postavljen.	Podesite prag, vidite odjeljak „Podešavanje praga osjetljivosti na vjetar na Eolis WireFree™ io“.																					