somfy.co.kr

GLYDEA 35e DCT, GLYDEA 60e DCT 세팅설명서

RoHS COMPLIANT

HOME MOTION by somfy

작은 페이퍼클립을 사용하여 모터의 모드 및 설정 버튼을 설정한다.



연결된 스위치로 열림 또는 닫힘 명령을 주면 커튼이 저속으로 왕복 운전을 하고, 작동거리를 설정한다.

A. 설정모드

설정모드로 들어가기 위해 초록 LED가 들어올 때까지 M 버튼을 누른다.
LED가 켜질 때까지 M 버튼을 누르면 언제라도 설정모드에서 나올 수 있다.

B. 모터 회전방향의 변경

(1) 회전방향을 변경하려면 S 버튼을 누른다
- 초록 LED 켜짐 = 열림,
- 초록 LED 깜빡임 = 닫힘

(2) 회전방향을 확정하기 위해 M 버튼을 누르면 다음 과정으로 넘어가고, 빨간 LED가 켜진다.

C. 열림 리미트 재설정

(1) 열림 또는 닫힘 버튼을 계속 눌러, 커튼을 새로이 원하는 위치로 이동한다.
(2) S 버튼을 누르면 열림 리미트가 저장되고 커튼은 닫힘 리미트로 이동한다. 정지버튼을 눌러 커튼을 정지시킬 수 있다.
(3) 재설정을 확정하기 위해 M 버튼을 누르면 다음 과정으로 넘어가고, 빨간 LED가 켜진다.

D. 닫힘 리미트 재설정

(1) 열림 또는 닫힘 버튼을 계속 눌러, 커튼을 새로이 원하는 위치로 이동한다.
(2) S 버튼을 누르면 닫힘 리미트가 저장되고 커튼은 열림 리미트로 이동한다. 정지버튼을 눌러 커튼을 정지시킬 수 있다.
(3) 재설정을 확정하기 위해 M 버튼을 누르면 다음 과정으로 넘어가고, 노란 LED가 깜빡인다.

E. 터치모션 민감도

(1) S 버튼을 누르면, 터치모션 삭제모드(노란 LED 켜짐)에서 저 민감도(노란 LED 깜빡임), 고 민감도(노란 LED 빨리 깜빡임) 순으로 전환된다.
(2) 민감도 설정을 확정하기 위해 M 버튼을 누르면 다음 과정으로 넘어가고, LED가 초록에서 빨강으로 번갈아 깜빡이며 커튼이 열림 및 닫힘 동작을 시작한다.

F. 속도 설정

(1) S 버튼을 누르면 속도가 15 cm/s에서 17.5 cm/s, 20 cm/s, 12.5 cm/s, 15 cm/S 순으로 전환된다.
(2) 속도설정을 확정하기 위해 M 버튼을 누르면 방향설정 모드로 되돌아 가고, 초록 LED가 켜지거나 깜빡인다.

G. 모터 메모리 삭제

모터가 3회 짧게 움직일 때까지 S버튼을 계속 누르면, 빨간 LED가 12초간 켜진 후, 4초간 깜빡이고 모터는 초기화된다.

