

CONTROL BOX 3S io



- **NL** Installatiehandleiding
- **EN** Installation instructions





SOMMAIRE

	,	,
CONCIONED DE	CECHDIT	
CONSIGNES DE	SECORI	

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application Composition du kit Encombrement Description de l'interface

INSTALLATION

Fixation de l'armoire			
Câblage des moteurs			
Raccordement à l'alimer	ntation secteur		

MISE EN SERVICE RAPIDE

Vérifier le câblage des moteurs et le sens d'ouverture des vantaux
Mémoriser les télécommandes Keygo io pour le fonctionnement en ouverture totale
Auto-apprentissage

ESSAI DE FONCTIONNEMENT_____

Utilisation des télécommandes Keygo io
Fonctionnement de la détection d'obstacle
Fonctionnement des cellules photoélectriques
Fonctionnement anti-intrusion, résistance au vent
Fonctionnements particuliers

RACCORDEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES_____

Plan de câblage général Description des différents périphériques

DADAMÉTDACE AVANCÉ

	14
Navigation dans la liste des paramètres	12
Signification des différents paramètres	12
Affichage des valeurs de paramètre	12
MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES	15
Informations générales	15
Mémorisation des télécommandes Keygo io	15
Mémorisation des télécommandes Keytis io	16
Mémorisation des télécommandes 3 touches (Telis io, Telis Composio io, etc.)	18
EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES ET DE TOUS LES RÉGLAGES	19
Effacement individuel d'une touche de télécommande Keytis io ou Keygo io	19
Effacement des télécommandes mémorisées	19
Ré-initialisation générale d'une télécommande Keytis io	19
Effacement de tous les réglages	19
VERROUILLAGE DES TOUCHES DE PROGRAMMATION	19
DIAGNOSTIC	20

DIAGNOSTIC

Affichage des codes de fonctionnement Affichage des codes de programmation Affichage des codes erreurs et pannes Accès aux données mémorisées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES_____



io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

2

4

4

4

4

4 5

> 5 5 5

6

6 6 6

8

8

9

10

20

20 21

21

22

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce symbole signale un danger dont les différents degrés sont décrits ci-dessous.

DANGER

Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves

Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves

Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves

ATTENTION

Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit

Mise en garde - Instructions importantes de sécurité

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre toutes les instructions car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves. Conserver ces instructions.

La motorisation doit être installée et réglée par un installateur, professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément à la réglementation du pays dans lequel elle est mise en service.

Le manuel d'utilisation et le manuel d'installation doivent être remis à l'utilisateur final en précisant que l'installation, le réglage et la maintenance de la motorisation doivent être réalisés par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Introduction

> Informations importantes

Ce produit est une armoire de commande pour des portails battants, en usage résidentiel. Pour être conforme à la norme EN 60335-2-103, ce produit doit être impérativement installé avec un moteur Somfy. L'ensemble est désigné sous le nom de motorisation. Ces instructions ont notamment pour objectif de satisfaire les exigences de la dite norme et ainsi d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Toute utilisation de ce produit hors du domaine d'application décrit dans cette notice est interdite (voir paragraphe «Domaine d'application» du manuel d'installation). Elle exclurait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, toute responsabilité et garantie de Somfy.

L'utilisation de tout accessoire de sécurité non validé par Somfy est interdit.

Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter le site internet www.somfy.com.

Ces instructions sont susceptibles d'être modifiées en cas d'évolution des normes ou de la motorisation.

Vérifications préliminaires

> Environnement d'installation

ATTENTION

Ne pas projeter d'eau sur la motorisation. Ne pas installer la motorisation dans un milieu explosif.

> État du portail à motoriser

Voir consignes de sécurité du moteur Somfy.

Pré-équipement électrique

L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays où est installée la motorisation et doit être faite par un personnel qualifié.

La ligne électrique doit être exclusivement réservée à la motorisation et dotée d'une protection constituée :

- d'un fusible ou disjoncteur calibre 10 A,

- et d'un dispositif de type différentiel (30 mA).

Un moyen de déconnexion omnipolaire de l'alimentation doit être prévu.

L'installation d'un parafoudre est conseillée (de tension résiduelle d'un maximum de 2 kV).

> Passage des câbles

Les câbles enterrés doivent être équipés d'une gaine de protection de diamètre suffisant pour passer le câble du moteur et les câbles des accessoires.

Pour les câbles non enterrés, utiliser un passe-câble qui supportera le passage des véhicules (réf. 2400484).

Consignes de sécurité relatives à l'installation

Ne pas raccorder la motorisation à une source d'alimentation (secteur, batterie ou solaire) avant d'avoir terminé l'installation.



Il est strictement interdit de modifier l'un des éléments fournis dans ce kit ou d'utiliser un élément additif non préconisé dans ce manuel.

Surveiller le portail en mouvement et maintenir les personnes éloignées jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Ne pas utiliser d'adhésifs pour fixer la motorisation.

ATTENTION

Installer tout dispositif de commande fixe à une hauteur d'au moins 1,5 m et en vue du portail mais éloigné des parties mobiles.

Après installation, s'assurer que :

- le mécanisme est correctement réglé
- le dispositif de débrayage manuel fonctionne correctement
- la motorisation change de sens quand le portail rencontre un objet de 50 mm de haut positionné à mi-hauteur du vantail.
 - > Dispositifs de sécurité

Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou d'une commande hors vue, il est impératif d'installer des cellules photoélectriques.

Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou si le portail donne sur la voie publique, l'installation d'un feu orange peut être exigée, conformément à la réglementation du pays dans lequel la motorisation est mise en service.

> Précautions vestimentaires

Enlever tous bijoux (bracelet, chaîne ou autres) lors de l'installation.

Pour les opérations de manipulation, de perçage et de soudure, porter les protections adéquates (lunettes spéciales, gants, casque antibruit, etc.).

Réglementation

Nous, SOMFY, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.somfy.com/ce (CONTROL BOX 3S AXOVIA io/CONTROL BOX 3S IXENGO io).

Assistance

Vous rencontrez peut être des difficultés dans l'installation de votre motorisation ou des questions sans réponses. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous répondre. Internet : www.somfy.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application

L'armoire de commande CONTROL BOX 3S est prévue pour commander un ou deux moteurs 24V Somfy, pour l'ouverture et la fermeture de portails. Nombre de cycles par heure : 20 cycles/heure répartis uniformément dans l'heure

Composition du kit

Rep.	Désignation
1	Interface de programmation
2	Borniers débrochables
3	Capot
4	Vis capot
5	Télécommandes Keygo io
6	Serre câble
7	Vis serre câble
8	Antenne
9	Fusible (250 V / 5 A) de protection de la sortie éclairage 230 V
10	Fusible (250 V / 5 A) de rechange



Encombrement



Description de l'interface



Ecran LCD 3 digits

Affichage des paramètres, codes (fonctionnement, programmation, erreurs et pannes) et données mémorisées.

Affichage des valeurs de paramètre :

- . fixe = valeur sélectionnée/auto-ajustée
- . clignotant = valeur sélectionnable du paramètre

Touche	Fonction	Touche	Fonction
	 Navigation dans la liste des paramètres et des codes : appui bref = défilement paramètre par paramètre appui maintenu = défilement rapide des paramètres 	SET	 Appui 0,5 s : entrée et sortie du menu de paramétrage Appui 2 s : déclenchement de l'auto-apprentissage Appui 7 s : effacement de l'auto-apprentissage et des paramètres Interruption de l'auto-apprentissage
ОК	 Lancement du cycle auto-apprentissage Validation de la sélection d'un paramètre Validation de la valeur d'un paramètre 	PROG	 Appui 2 s : mémorisation des télécommandes Appui 7 s : effacement de toutes les télécommandes
+ -	 Modification de la valeur d'un paramètre appui bref = défilement paramètre par paramètre appui maintenu = défilement rapide des paramètres Utilisation du mode marche forcée 		

io

INSTALLATION

Fixation de l'armoire

С Ц

L'armoire doit être installée en position horizontale.

Ne pas changer la position de l'antenne.

- La longueur maximum autorisée pour les câbles reliant l'armoire de commande aux moteurs est de 20 m.

- Installer l'armoire de commande à une hauteur minimum de 40 cm par rapport au sol.
- Utiliser des vis adaptées au type de support de fixation.
- [1]. Utiliser le fond de l'armoire de commande pour tracer les points de fixation sur le support.
- Attention : vérifier que l'armoire de commande est de niveau.
- [2]. Percer le support.
- [3]. Fixer l'armoire de commande.

Avant de fermer l'armoire de commande, vérifier que le joint d'étanchéité est correctement installé.



Câblage des moteurs

M1 est le moteur installé sur le vantail qui s'ouvre en premier et se ferme en dernier.

- [1]. Câbler le moteur du vantail qui doit s'ouvrir en premier et se fermer en dernier sur le connecteur M1 (bornes 11 et 12).
- [2]. Câbler le second moteur sur le connecteur M2 (bornes 14 et 15).
- *Nota :* pour les moteurs lxengo, câbler le fin de course de M1 (câble blanc) sur la borne 13 et le fin de course de M2 (câble blanc) sur la borne 16.

Une étape de vérification du câblage des moteurs et du sens d'ouverture des vantaux est prévue au début de la mise en service de la motorisation page 6.

Raccordement à l'alimentation secteur

- Utiliser impérativement les serre-câbles fournis pour bloquer le câble d'alimentation 230V.

- Le fusible ne protège que l'éclairage de zone 230V.

Raccorder les bornes 1 et 2 de l'armoire de commande à l'alimentation secteur 230V.

Nota : - En cas d'arrachement, le fil de terre doit toujours être plus long que la phase et le neutre.

 Si le raccordement d'un éclairage de zone de classe 1 est prévu, raccorder l'armoire de commande à la terre (borne 3 ou 4).



* bornes réservées au câblage des fins de course des moteurs lxengo.

MISE EN SERVICE RAPIDE

Vérifier le câblage des moteurs et le sens d'ouverture des vantaux

Pendant cette opération, sécuriser la zone en interdisant l'accès aux personnes.

Mettre manuellement les vantaux en position intermédiaire et verrouiller les moteurs.

Commander les moteurs avec un appui maintenu sur la touche "+" ou "-".

- "+" provoque l'ouverture du vantail commandé par M1 puis du vantail commandé par M2.
- "-" provoque la fermeture du vantail commandé par M2 puis du vantail commandé par M1.

Si le mouvement du vantail commandé par M1 et/ou M2 n'est pas correct, inverser les fils de M1 sur les bornes 11 et 12 et/ou les fils de M2 sur les bornes 14 et 15.



Mémoriser les télécommandes Keygo io pour le fonctionnement en ouverture totale

Pour la mémorisation de télécommandes bidirectionnelles type Keytis io, voir pages 16 et 17.

L'exécution de cette procédure par un canal déjà mémorisé provoque l'effacement de celui-ci.

- [1]. Appuyer sur la touche "**PROG**" (2 s) de l'interface de programmation. L'écran affiche "**F0**".
- [2]. Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.
- [3]. Appuyer sur la touche de la télécommande qui commandera l'ouverture totale du portail. L'écran affiche "Add".



Auto-apprentissage

L'auto-apprentissage permet d'ajuster les courses, les couples moteurs et le décalage des vantaux à la fermeture.

1 Mettre les vantaux en position intermédiaire.

- [1]. Appuyer sur la touche "SET" (2 s).
 - Relâcher la touche quand l'écran affiche "H1".
- [2]. Appuyer sur "OK" pour lancer l'auto-apprentissage.
 - La porte effectue deux cycles Ouverture Fermeture complets.
 - · Si l'auto-apprentissage est correct, l'afficheur indigue "C1".
 - Si le cycle d'auto-apprentissage ne s'est pas déroulé correctement, l'afficheur indique "H0".



Il est possible d'accéder au mode auto-apprentissage à tout moment y compris lorsque le cycle d'auto-apprentissage a déjà été effectué et que l'afficheur indique "C1".

L'auto-apprentissage peut être interrompu par :

- · l'activation d'une entrée de sécurité (cellules photoélectriques, etc.)
- l'apparition d'un défaut technique (protection thermique, etc.)
- · l'appui sur une touche de commande (interface armoire, télécommande mémorisée, point de commande câblé, etc.).

En cas d'interruption, l'afficheur indique "H0", l'armoire revient en mode "Attente de réglage".

En mode "Attente de réglage", les commandes radio fonctionnent et le mouvement du portail s'effectue à vitesse très réduite. Ce mode ne doit être utilisé que pendant l'installation. Il est impératif de réaliser un auto-apprentissage réussi avant l'utilisation normale du portail.

Pendant l'auto-apprentissage, si le portail est à l'arrêt, un appui sur "SET" permet de sortir du mode auto-apprentissage.

Conformité aux normes

Dans les installations usuelles, l'auto-apprentissage permet d'être conforme à la norme EN 12453 - annexe A sans réglage supplémentaire.

Pour des vantaux lourds ou avec des cotes d'implantation particulières, il est nécessaire de mesurer la force d'impact une fois l'auto-apprentissage réussi.

Si le temps dynamique Td est trop important, diminuer le couple moteur (paramètres P25 à P32).

Si la force dynamique Fd est trop importante, diminuer la vitesse (paramètres P19 et P20).

Le tableau ci-dessous indique les limites pour lesquelles l'installation est conforme une fois l'auto-apprentissage réussi* :

Motorisation	Longueur vantail	Poids vantail	Conformité à la norme EN 12453 annexe A
Axovia MultiPro	1 m à 2,5 m	< 150 kg	Conforme*
		150 kg à 300 kg	A vérifier
Axovia 220B	1 m à 2 m	< 200 kg	Conforme*
Axovia 180B	1 m à 1,8 m	< 200 kg	A vérifier
Ixengo	1 m à 2 m	< 100 kg	Conforme*
	2 m à 4 m	100 kg à 400 kg	A vérifier

* pour des cotes d'implantation usuelles ; en cas de doute, Somfy recommande de mesurer la force d'impact une fois l'auto-apprentissage réussi.

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Utilisation des télécommandes Keygo io

Mode de fonctionnement séquentiel par défaut (P01=0)



Fonctionnement de la détection d'obstacle

Détection d'obstacle à l'ouverture = arrêt + retrait.

Détection d'obstacle à la fermeture = arrêt + réouverture totale.

Fonctionnement des cellules photoélectriques

Avec cellules photoélectriques connectées au contact sec./Cell (bornes 23-24) et paramètre Entrée de sécurité cellules P07 = 1.

Occultation des cellules portail ouvert = aucun mouvement du portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement homme mort (au bout de 3 minutes).

Occultation des cellules à l'ouverture = l'état des cellules n'est pas pris en compte, le portail continue son mouvement.

Occultation des cellules à la fermeture = le portail s'arrête et se réouvre totalement.

Fonctionnement anti-intrusion, résistance au vent

(sur les armoires de commande Control Box 3S Axovia io)

Maintien du portail en position fermé ou ouvert par réinjection de courant en cas de tentative d'intrusion ou de vent fort.

Fonctionnements particuliers

Voir livret utilisateur.

RACCORDEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES

Plan de câblage général



* bornes réservées au câblage des fins de course des moteurs lxengo.

Bornes	Indication borniers	Raccordement	Commentaire
1 2	L N	Alimentation 230 V	
3 4		Terre	
5 6	N L	Sortie éclairage 230 V	Puissance max. 500 W Protégée par fusible 5A retardé
7 8	Contact Commun	Sortie contact auxiliaire	Contact sec pour 24V, 2A max, en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)
9 10	0 V 9 V	Entrée alimentation basse tension 9 V	En 9 V, fonctionnement dégradé En 24 V, fonctionnement normal
11 12 13	+ - Fin de course	Moteur 1 Ixengo uniquement	
14 15 16	+ - Fin de course	Moteur 2 Ixengo uniquement	
17 18	24 V - 15 W 0 V	Sortie feu orange 24 V - 15 W	
19 20	24 V 0 V	Alimentation 24 V accessoires	1,2 A max pour l'ensemble des accessoires sur toutes les sorties
21	24 V 0 V	Alimentation sécurités	Permanent si auto-test non sélectionné, piloté si auto-test sélectionné
23 24	Commun Contact	Entrée sécurité 1 - Cellules	Utilisée pour connexion cellule réceptrice RX Compatible BUS (voir tableau de paramètres)
25 26	+ -	Sortie serrure 24 V ou serrure 12 V	Programmable (paramètre P17)
27 28	Commun Contact	Entrée sécurité 2 - programmable	
29	Contact	Sortie test sécurité	
30 31 32	Contact Commun Contact	Entrée commande TOTAL / OUVERTURE Entrée commande PIETON / FERMETURE	Programmable cycle TOTAL / OUVERTURE Programmable cycle PIETON / FERMETURE
33 34	Âme Tresse	Antenne	Ne pas changer la position de l'antenne.

Description des différents périphériques

2

Utiliser impérativement les serre-câbles fournis pour bloquer les câbles des périphériques.

Cellules photoélectriques (Fig. 1)

Il est possible de faire trois types de raccordement :

- A: Sans auto test : programmer le paramètre "P07" = 1.
- B: Avec auto test : programmer le paramètre "P07" = 3.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement des cellules photoélectriques à chaque mouvement du portail. Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement homme mort (au bout de 3 minutes).

C: BUS: programmer le paramètre "P07" = 4. Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules.

<u>_!</u>\

Si suppression des cellules, il est impératif de faire le pont entre les bornes 23 et 24. L'installation de cellules photoélectriques est obligatoire si :

- le pilotage à distance de l'automatisme (sans visibilité de l'utilisateur) est utilisé,
- la fermeture automatique est activée ("P01" = 1, 3 ou 4).

L'installation de cellules photoélectriques AVEC AUTO-TEST (P07 = 3 ou 4) est obligatoire dans le cas de l'utilisation d'un boîtier Tahoma pour la commande de l'automatisme.

Cellule photoélectrique Reflex (Fig. 2)

• Sans auto test : programmer le paramètre "P07" = 1.

• Avec auto test : programmer le paramètre "P07" = 2.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement de la cellule photoélectrique à chaque mouvement du portail. Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement homme mort (au

Si le test de fonctionnement se reveie negatif, aucun mouvement du portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement nomme mort (au bout de 3 minutes).

L'installation de cellules photoélectriques AVEC AUTO-TEST (P07 = 2) est obligatoire dans le cas de l'utilisation d'un boîtier Tahoma pour la commande de l'automatisme.

Feu orange (Fig. 3)

Programmer le paramètre "P12" en fonction du mode de fonctionnement désiré :

• Sans préavis avant mouvement du portail : "P12" = 0.

• Avec préavis de 2 s avant mouvement du portail : "P12" = 1.

Raccorder le câble d'antenne aux bornes 33 (âme) et 34 (tresse).

Clavier à code filaire (Fig. 4)

Antenne (Fig. 5)

Barre palpeuse (Fig. 6)

Avec auto test : programmer le paramètre "P09" = 2.

Permet d'effectuer un test automatique du fonctionnement de la barre palpeuse à chaque mouvement de la porte.

Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n'est possible jusqu'au passage en mode de fonctionnement homme mort (au bout de 3 minutes).

Serrure (Fig. 7)

Ne fonctionne pas sous alimentation par batterie de secours.

Batterie (Fig. 8)

Fonctionnement dégradé : vitesse réduite et constante (pas de ralentissement en fin de course), accessoires 24 V inactifs (y compris cellules), incompatibilité gâche électrique.

Autonomie : 3 cycles / 24h

Eclairage de zone (Fig. 9)

Pour un éclairage de classe I, raccorder le fil de terre à la borne 3 ou 4. **Nota :** En cas d'arrachement, le fil de terre doit toujours être plus long que la phase et le neutre.

Plusieurs éclairages peuvent être raccordés sans dépasser une puissance totale de 500 W.





1

B = 3

C PD = 4 тх RX 00 24V OV C NO ac/dc 11 24 V 0 V ac/dc H 1 23 2 24 тх 1 23 2 24 3 -5 -24V Cell sec./Cel RX



Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved

Control Box 3S io

Ц Ц







PARAMÉTRAGE AVANCÉ

Appui sur	pour					
SET	Entrer et sortir du menu de paramètrage					
	Naviguer dans la liste des paramètres et des codes : . appui bref = défilement normal paramètre par paramètre . appui maintenu = défilement rapide des paramètres					
ОК	Valider : . la sélection d'un paramètre . la valeur d'un paramètre					
+ -	Augmenter/diminuer la valeur d'un paramètre . appui bref = défilement normal paramètre par paramètre . appui maintenu = défilement rapide des paramètres					

Signification des différents paramètres

Appuyez sur SET pour sortir du menu de paramétrage.

Affichage des valeurs de paramètre

Si l'affichage est **fixe**, la valeur affichée est la **valeur sélectionnée** pour ce paramètre.

Si l'affichage est clignotant, la valeur affichée est une valeur sélectionnable pour ce paramètre.

Code	Désignation	Valeurs (gras = par défaut)	Réglage réalisé	Commentaires	
P01	Mode de fonctionnement cycle total	0 : séquentiel		Chaque appui sur la tou (position initiale : portail ouverture	che de la télécommande provoque le mouvement du moteur fermé) selon le cycle suivant : ouverture, stop, fermeture, stop,
		1 : séquentiel + temporisation de fermeture		Le fonctionnement en mode fermeture automatique n'est autorisé que si des cellules photoélectriques sont installées et P07=1 à 4.	En mode séquentiel avec temporisation de fermeture automatique : - la fermeture du portail se fait automatiquement après la durée de temporisation programmée au paramètre " P02 ", - un appui sur la touche de la télécommande interrompt le mouvement en cours et la temporisation de fermeture (le portail reste ouvert).
		2 : semi-automatique		En mode semi-automati - un appui sur la touche - un appui sur la touche	que : de la télécommande pendant l'ouverture est sans effet, de la télécommande pendant la fermeture provoque la réouverture.
		3 : automatique		Le fonctionnement en mode fermeture automatique n'est autorisé que si des cellules photoélectriques sont installées et P07=1 à 4. Ces modes de fonctionnement sont incompatibles avec un pilotage à distance à partir d'un boîtier TaHoma.	En mode fermeture automatique : - la fermeture du portail se fait automatiquement après la durée de temporisation programmée au paramètre " P02 ", - un appui sur la touche de la télécommande pendant l'ouverture est sans effet, - un appui sur la touche de la télécommande pendant la fermeture provoque la réouverture, - un appui sur la touche de la télécommande pendant la temporisation de fermeture relance la temporisation (le portail se fermera à l'issue de la nouvelle temporisation). Si un obstacle est présent dans la zone de détection des cellules, le portail ne se ferme pas. Il se fermera une fois l'obstacle enlevé.
		4 : automatique + blocage cellule			Après l'ouverture du portail, le passage devant les cellules (sécurité fermeture) provoque la fermeture après une temporisation courte (2 s fixe). Si le passage devant les cellules n'est pas réalisé, la fermeture du portail se fait automatiquement après la temporisation de fermeture programmée au paramètre " P02 ". Si un obstacle est présent dans la zone de détection des cellules, le portail ne se ferme pas. Il se fermera une fois l'obstacle enlevé.
		5 : homme mort (filaire)		En mode homme mort fi - le pilotage du portail se - les commandes radio s	laire : e fait par action maintenue sur une commande filaire uniquement, sont inactives.
P02	Temporisation de fermeture automatique en fonctionnement total	0 à 30 (valeur x 10 s = valeur temporisation) 2 : 20 s		Si la valeur 0 est sélecti	onnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.
P03	Mode de fonctionnement cycle	0 : identique au mode de fonctionnement cycle total		Le mode de fonctionnement cycle piéton est paramétrable seulement si P01 = 0 à 2. Le mode de fonctionnement P03 = 2 est incompatible avec un pilotage à distance à partir d'un boîtier TaHoma.	Le mode de fonctionnement cycle piéton est identique au mode de fonctionnement cycle total sélectionné.
	piéton	1 : sans fermeture automatique			Si P01=1, la fermeture du portail ne se fait pas automatiquement après une commande d'ouverture piétonne.
		2 : avec fermeture automatique	-		Le fonctionnement en mode fermeture automatique n'est autorisé que si des cellules photoélectriques sont installées. C'est à dire P07=1 à 4. Quelle que soit la valeur de P01, la fermeture du portail se fait automatiquement après une commande d'ouverture piétonne. La temporisation de fermeture automatique peut être programmée au paramètre " P04 " (durée de temporisation courte) ou au paramètre " P05 " (durée de temporisation longue).

Ц Ц

Code	Désignation	Valeurs (gras = par défaut)	Réglage réalisé	Commentaires
P04	Temporisation courte de fermeture automatique en cycle piéton	0 à 30 (valeur x 10 s = valeur temporisation) 2 : 20 s		Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.
P05	Temporisation longue de fermeture automatique en cycle piéton	0 à 99 (valeur x 5 min = valeur temporisation) 0 : 0 s		La valeur 0 doit être sélectionnée, si c'est la temporisation courte de fermeture automatique en cycle piéton qui prévaut.
P07	Entrée de sécurité cellules	 0 : inactive 1 : active 2 : active avec auto-test par sortie test 3 : active avec auto-test par commutation d'alimentation 4 : cellules bus 		 0 : l'entrée de sécurité n'est pas prise en compte. 1 : dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tous les 6 mois le bon fonctionnement du dispositif. 2 : l'auto test du dispositif s'effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test, application cellule reflex avec auto-test. 3 : l'auto test du dispositif s'effectue à chaque cycle de fonctionnement par commutation d'alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22). 4 : application cellules bus.
P09	Entrée de sécurité programmable	 inactive active active avec auto-test par sortie test active avec auto-test par commutation d'alimentation 		 0 : l'entrée de sécurité n'est pas prise en compte. 1 : dispositif de sécurité sans auto test. 2 : l'auto test du dispositif s'effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test 3 : l'auto test du dispositif s'effectue à chaque cycle de fonctionnement par commutation d'alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).
P10	Entrée de sécurité programmable - fonction	0 : active fermeture 1 : active ouverture 2 : active fermeture + ADMAP 3 : tout mouvement interdit		 0 : l'entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture. 1 : l'entrée de sécurité programmable est active seulement en ouverture. 2 : l'entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture et si elle est activée, l'ouverture du portail est impossible. 3 : application arrêt d'urgence; si l'entrée de sécurité programmable est activée, aucun mouvement du portail n'est possible.
P11	Entrée de sécurité programmable - action	0 : arrêt 1 : arrêt + retrait 2 : arrêt + réinversion totale		0 : application arrêt d'urgence, obligatoire si P10=3 interdit si une barre palpeuse est connectée sur l'entrée de sécurité programmable 1 : recommandé pour une application barre palpeuse 2 : recommandé pour une application cellule
P12	Préavis du feu orange	 0 : sans préavis 1 : avec préavis de 2 s avant mouvement 		Si le portail donne sur la voie publique, sélectionner obligatoirement avec préavis : P12=1.
P13	Sortie éclairage de zone	0 : inactive 1 : fonctionnement piloté 2 : fonctionnement automatique + piloté		 0 : la sortie éclairage de zone n'est pas prise en compte. 1 : le pilotage de l'éclairage de zone s'effectue avec une télécommande. 2 : le pilotage de l'éclairage de zone s'effectue avec une télécommande lorsque le portail est à l'arrêt + l'éclairage de zone s'allume automatiquement lorsque le portail est en mouvement et reste allumé à la fin du mouvement pendant la durée de temporisation programmée au paramètre "P14". P13=2 est obligatoire pour un fonctionnement en mode automatique.
P14	Temporisation éclairage de zone	0 à 60 (valeur x 10 s = valeur temporisation) 6 : 60 s		Si la valeur 0 est sélectionnée, l'éclairage de zone s'éteint tout de suite après la fin du mouvement du portail.
P15	Sortie auxiliaire	 0 : inactive 1 : automatique : témoin de portail ouvert 2 : automatique : bistable temporisé 3 : automatique : impulsionnel 4 : piloté : bistable (ON-OFF) 5 : piloté : impulsionnel 6 : piloté : bistable temporisé 		 0 : la sortie auxiliaire n'est pas prise en compte. 1 : le témoin de portail est éteint si le portail est fermé, clignote si le portail est en mouvement, est allumé si le portail est ouvert. 2 : sortie activée au début du mouvement, pendant le mouvement puis désactivée à la fin de la temporisation programmée au paramètre "P16". 3 : impulsion sur contact au début du mouvement. 4 : chaque appui sur la touche mémorisée du point de commande radio provoque le fonctionnement suivant : ON, OFF, ON, OFF 5 : impulsion sur contact par un appui sur la touche mémorisée du point de commande radio. 6 : sortie activée par un appui sur la touche mémorisée du point de commande radio puis désactivée à la fin de la temporisation programmée au paramètre "P16".
P16	Temporisation sortie auxiliaire	0 à 60 (valeur x 10 s = valeur temporisation) 6 : 60 s		La temporisation sortie auxiliaire est active seulement si la valeur sélectionnée pour P15 est 2 ou 6.
P17	Sortie serrure	0 : active impulsionnelle 24V 1 : active impulsionnelle 12V		La serrure est libérée au démarrage de l'ouverture.
P18	Coup de bélier	0 : inactif 1 : actif		0 : le coup de bélier est inactif. 1 : recommandé pour l'utilisation d'une serrure électrique. Ce paramètre est disponible uniquement sur les armoires de commande Control Box 3S Axovia io.

2

Code	Désignation	Valeurs (gras = par défaut)	Réglage réalisé	age sé	
P19	Vitesse en fermeture	1 : vitesse la plus lente à 10 : vitesse la plus rapide Valeur par défaut :			
P20	Vitesse en ouverture	- Control Box 3s Axovia io : 5 - Control Box 3s Ixengo io : 6			
P21	Zone de ralentissement en fermeture	0 : zone de ralentissement la plus courte à 5 : zone de ralentissement la plus longue Valeur par défaut : 1		En cas de modification de ce paramètre, l'installateur doit impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme à l'annexe A de la norme EN12 453 ou installer une barre palpeuse.	
P22	Zone de ralentissement en ouverture	0 : zone de ralentissement la plus courte à 5 : zone de ralentissement la plus longue Valeur par défaut : 1			
P23	Décalage M1/M2 en fermeture	1 : décalage minimum à 10 : décalage maximum Ajustée à l'issue auto-apprentissage		1 : décalage minimum garantissant le non croisement des vantaux.	
P24	Décalage M1/M2 en ouverture	1 : décalage minimum à 10 : décalage maximum Ajustée à l'issue auto-apprentissage		 Interdit si portali battant avec 1 vantali «recouvrant». 10 : décalage maximum qui correspond au mouvement complet d'un vantail puis l'autre 	
P25	Limitation du couple fermeture M1				
P26	Limitation du couple ouverture M1	_			
P27	Limitation du couple ralentissement en fermeture M1	1 : couple minimum à 10 (Axovia) ou 20 (Ixengo) : couple maximum Ajustée à l'issue auto-apprentissage			
P28	Limitation du couple ralentissement en ouverture M1			En cas de modification de ce paramètre, l'installateur doit impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme à l'annexe A de la norme EN12 453 ou installer une barre palpeuse.	
P29	Limitation du couple fermeture M2			Si le couple est trop faible, il existe un risque de détections d'obstacle intempestives. Si le couple est trop élevé, il existe un risque de non conformité de l'installation à la norme	
P30	Limitation du couple ouverture M2	_			
P31	Limitation du couple ralentissement en fermeture M2				
P32	Limitation du couple ralentissement en ouverture M2	_			
P37	Entrées de commande filaire	0 : mode cycle total - cycle piéton 1 : mode ouverture - fermeture		0 : entrée borne 30 = cycle total, entrée borne 32 = cycle piéton 1 : entrée borne 30 = ouverture seulement, entrée borne 32 = fermeture seulement	
P39	Temporisation de maintien sur butée	0 : sans temporisation 1 : avec temporisation		Ce paramètre est disponible uniquement sur les armoires de commande Control Box 3S Ixengo io.	
P40	Vitesse d'accostage en fermeture	1 : vitesse la plus lente à 4 : vitesse la plus rapide Valeur par défaut : 2		En cas de modification de ce paramètre, l'installateur doit impérativement vérifier que la	
P41	Vitesse d'accostage en ouverture	1 : vitesse la plus lente à 4 : vitesse la plus rapide Valeur par défaut : 2		palpeuse.	

MÉMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES

Informations générales

Types de télécommandes

Il existe deux types de télécommande :

- · monodirectionnelles : Keygo io, Situo io, Smoove io
- bidirectionnelles avec fonction retour d'information (les télécommandes signalent le mouvement en cours et confirment la bonne exécution en retour) : Keytis io, Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io

Mémorisation des télécommandes

La mémorisation d'une télécommande peut être effectuée de deux façons possibles :

- Mémorisation à partir de l'interface de programmation.
- Mémorisation par recopie d'une télécommande déjà mémorisée.
- La mémorisation s'effectue individuellement pour chaque touche de commande.

La mémorisation d'une touche déjà mémorisée provoque l'effacement de celle-ci.

Signification des codes affichés

Code	Désignation
Add	Mémorisation réussie d'une télécommande monodirectionnelle
	Mémorisation réussie d'une télécommande bidirectionnelle
dEL	Effacement d'une touche déjà mémorisée
rEF	Mémorisation refusée d'une télécommande bidirectionnelle
FuL	Mémoire pleine (seulement pour les télécommandes monodirectionnelle)

Mémorisation des télécommandes Keygo io

Mémorisation à partir de l'interface de programmation

Commande ouverture TOTALE



Commande ouverture PIETONNE



Commande ÉCLAIRAGE



Commande SORTIE AUXILIAIRE (P15 = 4,5 ou 6)



Mémorisation par recopie d'une télécommande Keygo io déjà mémorisée

Cette opération permet de recopier la programmation d'une touche de télécommande déjà mémorisée.

- [1]. Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommande déjà mémorisée jusqu'au clignotement du voyant vert (2 s).
- [2]. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche à recopier de la télécommande déjà mémorisée.
- [3]. Appuyer brièvement et simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la nouvelle télécommande.
- [4]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour le pilotage de la motorisation sur la nouvelle télécommande.



Mémorisation des télécommandes Keytis io

Les opérations de mémorisation de la clé système et de mémorisation par recopie de télécommande Keytis io ne sont possibles que sur le site de l'installation. Pour être autorisée à transférer sa clé système ou sa programmation, la télécommande déjà mémorisée doit pouvoir entrer en communication radio avec un récepteur de l'installation.

Si l'installation comporte déjà d'autres produits io-homecontrol® avec au moins une télécommande bidirectionnelle mémorisée, la télécommande Keytis io doit d'abord mémoriser la clé système (voir ci-dessous).

Une touche déjà mémorisée ne peut être mémorisée sur un second récepteur. Pour savoir si une touche est déjà mémorisée, appuyer sur celle-ci : • touche déjà mémorisée → allumage voyant vert.

touche non mémorisée → allumage voyant orange.

Pour effacer une touche déjà mémorisée, voir chapitre Effacement individuel d'une touche de télécommande Keytis io.

Mémorisation de la clé système

. Cette étape doit impérativement être effectuée si l'installation comporte déjà d'autres produits io-homecontrol® avec au moins une télécommande bidirectionnelle mémorisée.

. Si la télécommande Keytis io à mémoriser est la première télécommande du système alors passer directement à l'étape Mémorisation de la télécommande Keytis io.

[1]. Placer la télécommande mémorisée dans le mode de transfert de clé :

- Télécommandes Keytis io, Telis io, Impresario io, Composio io : appuyer sur le bouton "KEY" jusqu'à allumage du voyant vert (2 s).
- Autre télécommande : consulter la notice.

[2]. Appuyer brièvement sur le bouton "KEY" de la nouvelle télécommande. Attendre le bip de confirmation (quelques secondes).



Mémorisation à partir de l'interface de programmation

Si l'installation comporte déjà d'autres produits io-homecontrol® avec au moins une télécommande bidirectionnelle mémorisée, la télécommande Keytis io doit d'abord mémoriser la clé système (voir page 16).

Commande ouverture TOTALE



M



Commande ouverture PIETONNE



Commande ÉCLAIRAGE



Commande SORTIE AUXILIAIRE (P15 = 4,5 ou 6)



Mémorisation par recopie d'une télécommande Keytis io déjà mémorisée

Recopie complète d'une télécommande Keytis io

Cette opération permet de recopier à l'identique l'ensemble des touches d'une télécommande déjà mémorisée.

La nouvelle télécommande ne doit pas être déjà mémorisée sur un autre automatisme.

S'assurer que la nouvelle télécommande a mémorisé la clé système.

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" de la télécommande déjà mémorisée jusqu'à l'allumage du voyant vert (2 s).
- [2]. Appuyer brièvement sur le bouton "**PROG**" de la nouvelle télécommande. Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert (quelques secondes).



· Recopie individuelle d'une touche de télécommande Keytis io

Cette opération permet de recopier la mémorisation d'une seule touche d'une télécommande déjà mémorisée sur une touche vide d'une nouvelle télécommande.

S'assurer que la nouvelle télécommande a mémorisé la clé système.

- [1]. Appuyer sur le bouton "PROG" de la télécommande déjà mémorisée jusqu'à l'allumage du voyant vert (2 s).
- [2]. Appuyer brièvement sur la touche à recopier de la télécommande déjà mémorisée.
- [3]. Appuyer brièvement sur le bouton "PROG" de la nouvelle télécommande. Attendre le bip de confirmation (quelques secondes).
- [4]. Appuyer brièvement sur la touche choisie pour le pilotage moteur sur la nouvelle télécommande.



La mémorisation des télécommandes Keytis io est impossible dans les cas suivants :

. La télécommande n'a pas mémorisé la clé système.

. Plusieurs récepteurs de l'installation sont en mode programmation.

. Plusieurs télécommandes sont en mode de transfert de clé ou de mémorisation.

Toute mémorisation incorrecte est signalée par une série de bip rapides accompagnés du clignotement du voyant orange sur la télécommande Keytis.

Mémorisation des télécommandes 3 touches (Telis io, Telis Composio io, etc.)

	^	my	v
F0	Ouverture totale	Stop	Fermeture totale
F1	Ouverture totale	Stop	Fermeture totale
F2	Eclairage ON		Eclairage OFF
F3	Sortie aux. ON		Sortie aux. OFF

Mémorisation à partir de l'interface de programmation

Fonction des touches d'une télécommande 3 touches

Pour mémoriser une télécommande 3 touches io bi-directionnelles (Telis io, Impresario Chronis io, ...), s'assurer que cette télécommande a mémorisé la clé système (voir page 16).

[1]. Appuyer sur la touche "PROG" (2 s) de l'interface de programmation.

L'écran affiche "**F0**". *Nota :* un nouvel appui sur "**PROG**" permet de passer à la mémorisation de la fonction suivante.

[2]. Appuyer sur "PROG" à l'arrière de la télécommande 3 touches pour mémoriser la fonction. L'écran affiche "Add".



Mémorisation par recopie d'une télécommande 3 touches io monodirectionnelles déjà mémorisée



EFFACEMENT DES TÉLÉCOMMANDES ET DE TOUS LES RÉGLAGES

Effacement individuel d'une touche de télécommande Keytis io ou Keygo io

Celui-ci peut être réalisé :

- par la mémorisation à partir de l'interface de programmation.
 La mémorisation d'une touche déjà mémorisée provoque l'effacement de celle-ci.
- par effacement direct sur la télécommande (uniquement pour les télécommandes Keytis io). Appuyer simultanément sur le bouton "PROG" et la TOUCHE à effacer de la télécommande.



Effacement des télécommandes mémorisées

Provoque l'effacement de toutes les télécommandes mémorisées et de la clé système mémorisée.

Nota : Pour les télécommandes Keytis io, répéter la procédure d'effacement direct décrite ci-dessus pour l'ensemble des touches des télécommandes mémorisées.



Ré-initialisation générale d'une télécommande Keytis io

Appuyer simultanément sur les boutons "PROG" et "KEY". Ceci provoque :

- l'effacement général de la programmation (toutes les touches),
- l'effacement de tous les paramétrages de la télécommande (voir notice de la télécommande Keytis io),
- · la modification de la clé système mémorisée par la télécommande.



Effacement de tous les réglages

Provoque l'effacement de l'auto-apprentissage et le retour aux valeurs par défaut de tous les paramètres.



VERROUILLAGE DES TOUCHES DE PROGRAMMATION

Le clavier doit impérativement être verrouillé afin d'assurer la sécurité des utilisateurs.

Permet de verrouiller les programmations (réglage des fins de course, auto apprentissage, paramétrages).

Lorsque les touches de programmation sont verrouillées, un point est affiché après le 1er digit.

Appuyer sur les touches "SET", "+", "-".

- l'appui doit débuter par "SET".
- l'appui simultané sur "+"et "-" doit survenir dans les 2 s suivantes.

Pour accéder à nouveau à la programmation, répéter la même procédure.



DIAGNOSTIC

Affichage des codes de fonctionnement

Code	Désignation	Commentaires
C1	Attente de commande	
C2	Ouverture du portail en cours	
C3	Attente de refermeture du portail	Temporisation de fermeture automatique P02, P04 ou P05 en cours.
C4	Fermeture du portail en cours	
C6	Détection en cours sur sécurité cellule	
C8	Détection en cours sur sécurité programmable	Affichage lors d'une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu'une détection est en cours sur l'entrée de sécurité.
C9	Détection en cours sur sécurité arrêt urgence	L'affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l'entrée de sécurité.
C12	Réinjection de courant en cours	Cet affichage est disponible uniquement sur les armoires de commande Control Box 3S Axovia io.
C13	Auto test dispositif de sécurité en cours	Affichage lors du déroulement de l'auto test des dispositifs de sécurité.
C14	Entrée commande filaire ouverture totale permanente	Indique que l'entrée de commande filaire en ouverture totale est activée en permanence (contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio sont alors interdites.
C15	Entrée commande filaire ouverture piétonne permanente	Indique que l'entrée de commande filaire en ouverture piétonne est activée en permanence (contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio sont alors interdites.
C16	Apprentissage cellules BUS refusé	Vérifier le bon fonctionnement des cellules BUS (câblage, alignement, etc.)
Cc1	Alimentation 9,6 V	Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 9,6 V
Cu1	Alimentation 24 V	Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 24 V

Affichage des codes de programmation

Code	Désignation	Commentaires		
H0	Attente de réglage	L'appui sur la touche "SET" pendant 2 s lance le mode auto-apprentissage.		
Hc1	Attente de réglage + Alimentation 9,6 V	Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 9,6 V		
Hu1	Attente de réglage + Alimentation 24 V	Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 24 V		
H1	Attente lancement auto-apprentissage	L'appui sur la touche "OK " permet de lancer le cycle d'auto-apprentissage. L'appui sur les touches "+" ou "-" permettent la commande du moteur en marche forcée.		
H2	Mode auto-apprentissage - ouverture en cours			
H4	Mode auto-apprentissage - fermeture en cours			
FO	Attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture totale	L'appui sur une touche de la télécommande permet d'affecter cette touche à la commande d'ouverture totale du moteur. Un nouvel appui sur " PROG " permet de passer en mode "attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture piétonne : F1 ".		
F1	Attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture piétonne	L'appui sur une touche de la télécommande permet d'affecter cette touche à la commande d'ouverture piétonne du moteur. Nota : Le fonctionnement en ouverture piétonne dédié sur une touche n'est possible que sur les Keygo io. Un nouvel appui sur " PROG " permet de passer en mode "attente de mémorisation commande éclairage déporté : F2 ".		
F2	Attente de mémorisation télécommande pour commande éclairage déporté	L'appui sur une touche de la télécommande permet d'affecter cette touche à la commande de l'éclairage déporté. Un nouvel appui sur " PROG " permet de passer en mode "attente de mémorisation commande sortie auxiliaire : F3 ".		
F3	Attente de mémorisation télécommande pour commande sortie auxiliaire	L'appui sur une touche de la télécommande permet d'affecter cette touche à la commande de la sortie auxiliaire. Un nouvel appui sur " PROG " permet de passer en mode "attente de mémorisation télécommande pour fonctionnement en ouverture totale : F0 ".		

Ц Ц С Ц

Affichage des codes erreurs et pannes

Code	Désignation	Commentaires	Que faire ?
E1	Défaut auto test sécurité cellule	L'auto test des cellules n'est pas satisfaisant.	Vérifier le bon paramétrage de "P07". Vérifier le câblage des cellules.
E2	Défaut auto test sécurité programmable	L'auto test de l'entrée de sécurité programmable n'est pas satisfaisant.	Vérifier le bon paramétrage de "P09". Vérifier le câblage de l'entrée de sécurité programmable.
E4	Détection d'obstacle en ouverture		
E5	Détection d'obstacle en fermeture		
E6	Défaut sécurité cellule	Détection en cours sur entrée de sécurité depuis	Vérifier qu'aucun obstacle ne provoque une détection des cellules ou de
E8	Défaut sécurité programmable	plus de 3 minutes.	la barre palpeuse. Vérifier le bon paramétrage de "P07" ou "P09" en fonction du dispositif raccordé sur l'entrée de sécurité. Vérifier le câblage des dispositifs de sécurité. En cas de cellules photoélectriques, vérifier le bon alignement de celles-ci.
E9	Sécurité thermique	La sécurité thermique est atteinte	
E10	Sécurité court-circuit moteur		Vérifier le câblage du moteur.
E11	Sécurité court-circuit alimentation 24V	Protection court-circuit des entrées/sorties : non fonctionnement du produit et des périphériques raccordés aux bornes 21 à 26 (feu orange, cellules photoélectriques (sauf BUS), clavier à code)	Vérifier le câblage puis couper l'alimentation secteur pendant 10 secondes. Rappel : consommation maximum accessoires = 1,2 A
E12	Défaut hardware	Les auto-tests hardware ne sont pas satisfaisants	Relancer un ordre. Si le défaut persiste, contacter Somfy.
E13	Défaut alimentation accessoires	L'alimentation accessoires est coupée suite à une surcharge (consommation excessive)	Rappel : consommation maximum accessoires = 1,2 A Vérifier la consommation des accessoires raccordés.
E14	Détection intrusion	Fonction réinjection de courant	Fonctionnement normal (tentative d'intrusion, réinjection de courant mise en oeuvre,)
E15	Défaut première mise sous tension de l'armoire alimentée par batterie de secours		Déconnecter la batterie de secours et raccorder l'armoire à l'alimentation secteur pour sa première mise sous tension.

Pour tout autre code erreur ou panne, contacter Somfy.

Accès aux données mémorisées

Pour accéder aux données mémorisées sélectionner le paramètre "Ud" puis appuyer sur "OK".

Données	Désignation			
U0 à U1	Compteur de cycle ouverture	Compteur de cycle ouverture global [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers] [centaines - dizaines - unités]		
U2 à U3	totale	depuis dernier auto-apprentissage [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers] [centaines - dizaines - unités]		
U6 à U7	Compteur de cycle avec	global [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers] [centaines - dizaines - unités]		
U8 à U9	détection d'obstacle	depuis dernier auto-apprentissage [Centaines de milles - dizaine de milles - milliers] [centaines - dizaines - unités]		
U12 à U13	Compteur de cycle ouverture piétonne			
U14 à U15	Compteur de mouvement de recalage			
U20	Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande ouverture totale			
U21	Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande ouverture piétonne			
U22	Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande éclairage déporté			
U23	Nombre de télécommandes monodirectionnelles mémorisées sur la commande sortie auxiliaire			
U24	0 = aucune clé système présente, 1 = clé système présente			
d0 à d9	Historique des 10 derniers défauts (d0 les plus récents - d9 les plus anciens)			
dd	Effacement de l'historique des défauts : appuyer sur "OK" pendant 7 s.			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Alimentation secteur		230 V - 50 Hz
Puissance maxi consommée		800 W (avec éclairage déporté 500 W)
Interface de programmation		7 boutons - Ecran LCD 3 caractères
Conditions climatiques d'utilisation		- 20 ° C / + 60 ° C - IP 44
Fréquence radio Somfy		868 - 870 MHz
Nombre de canaux mémorisables	Commandes monodirectionnelles (Keygo io, Situo io,)	Commande ouverture totale/piéton : 30 Commande éclairage : 4 Commande sortie auxiliaire : 4
	Commandes bidirectionnelles (Keytis io, Telis io, Composio io,)	Illimités
CONNEXIONS		
Entrée sécurité programmable	Type Compatibilité	Contact sec : NC Cellules photoélectriques TX/RX - Cellules Bus - Cellule reflex - Barre palpeuse sortie contact sec
Entrée de commande filaire		Contact sec : NO
Sortie éclairage déporté		230 V - 500 W Halogène ou incandescence uniquement
Sortie feu orange		24 V - 15 W avec gestion clignotement intégrée
Sortie alimentation 24 V pilotée		Oui : pour autotest possible cellules photoélectriques TX/RX
Sortie test entrée de sécurité		Oui : pour autotest possible cellule reflex ou barre palpeuse
Sortie alimentation accessoires		24 V - 1.2 A max
Entrée antenne déportée		Oui : compatible antenne io (Réf. 9013953)
Entrée batterie de secours	Autonomie	Oui : compatible pack batterie (Réf. 9001001) 24 heures ; 3 cycles Temps de charce : 48 h
FONCTIONNEMENT		
Mode marche forcée		Par appui sur bouton de commande moteur
Pilotage indépendant de l'éclairage déporté		Oui
Temporisation d'éclairage (après mouve	ement)	Programmable : 0 à 600 s
Mode fermeture automatique		Oui : temporisation de refermeture programmable de 0 à 255 min
Préavis feu orange		Programmable : sans ou avec préavis (durée fixe 2 s)
Fonctionnement entrée de sécurité	En fermeture Avant ouverture (ADMAP)	Programmable : arrêt - réouverture partielle - réouverture totale Programmable : sans effet ou mouvement refusé
Commande ouverture partielle		Oui : ouverture complète du vantail motorisé par M1
Démarrage progressif		Oui
Vitesse d'ouverture		Programmable : 10 valeurs possibles
Vitesse de fermeture		Programmable : 10 valeurs possibles
Vitesse d'accostage en fermeture		Programmable : 5 valeurs possibles
Coup de bélier - libération gâche électrique		Programmable : actif - inactif
Maintien portail en position ouverte / fermée		Par réinjection de courant en cas de détection à l'ouverture / fermeture (Uniquement sur les armoires de commande Control Box 3S Axovia io)
Décalage vantaux		Programmable
Diagnostic		Enregistrement et consultation des données : compteur de cycles, compteur de cycles avec détection d'obstacles, nombre de canaux radio mémorisés, historique des 10 demiers défauts enregistrés

ЦЦ

Vertaling van de handleiding

INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN_____ 2 PRODUCTBESCHRIJVING _____ 4 Toepassingsgebied Samenstelling van de set Afmetina Beschrijving van de interface 5 INSTALLATIE Bevestiging van de kast Bedrading van de motoren Aansluiten op de netvoeding SNEL IN BEDRIJF STELLEN 6 Controleer de aansluiting van de motoren en de richting van het openen van de vleugels Programmeren van de Keygo io afstandsbedieningen voor de werking met geheel openen Zelfprogrammering 7 TEST VAN DE WERKING Gebruik van de Keygo io afstandsbedieningen Werking van de obstakeldetectie Werking van de foto-elektrische cellen Anti-inbraak werking, windbestendigheid **Bijzondere functies** AANSLUITEN VAN DE RANDORGANEN 8 Algemeen bedradingsschema Beschrijving van de verschillende randorganen GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 12 Navigeren in de lijst van parameters 12 Betekenis van de verschillende parameters 12 Weergave van de waarden van de parameters 12 PROGRAMMEREN VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN 15 Algemene informatie 15 Programmeren van de Keygo io afstandsbedieningen 15 Programmeren van de Keytis io afstandsbedieningen 16 Programmeren van de afstandsbedieningen met 3 toetsen (Telis io, Telis Composio io, enz.) 18 WISSEN VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN EN VAN ALLE AFSTELLINGEN 19 Afzonderlijk wissen van een toets van een Keytis io of Keygo io afstandsbediening 19 Wissen van de geprogrammeerde afstandsbedieningen 19 Totaal resetten van een Keytis io afstandsbediening 19 Wissen van alle afstellingen 19 VERGRENDELEN VAN DE PROGRAMMEERTOETSEN 19 20 DIAGNOSE Weergave van de functiecodes 20 Weergave van de programmeercodes 20 21 Weergave van foutcodes en storingen Toegang tot geprogrammeerde gegevens 21 TECHNISCHE GEGEVENS 22



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiografische technologie die eenvoudig te installeren is. Producten van het merk io-homecontrol® communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

9

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit symbool signaleert een gevaar waarvan de ernst hieronder beschreven worden.				
GEVAAR				
Signaleert een gevaar van direct dodelijk of ernstig letsel				
WAARSCHUWING				
Signaleert een gevaar dat dodelijk of ernstig letsel kan veroorzaken				
VOORZICHTIG				
Signaleert een gevaar dat licht of middelmatig letsel kan veroorzaken				
LET OP				
Signaleert een gevaar dat het product kan beschadigen of vernietigen				

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinstructies

Voor de veiligheid van personen is het belangrijk dat alle instructies stipt worden opgevolgd, want een onjuiste installatie kan ernstig letsel veroorzaken. Bewaar deze instructies.

De motorisatie moet geïnstalleerd en ingesteld worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de reglementering van het land waarin de motorisatie gebruikt wordt.

De gebruiksaanwijzing en de installatie-aanwijzingen moeten aan de eindgebruiker overhandigd worden, waarbij duidelijk moet aangegeven worden dat de installatie, de instelling en het onderhoud van de motorisatie uitgevoerd moeten worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

Inleiding

> Belangrijke informatie

Dit product is een bedieningskast voor klaphekken, voor gebruik in de woonomgeving. Om te voldoen aan de norm EN 60335-2-103, moet het product verplicht geïnstalleerd worden met een Somfy motor. Het geheel wordt aangeduid als de motorisatie. Deze instructies zijn geschreven binnen het kader van deze norm en om de veiligheid van personen en goederen te garanderen.

leder gebruik van dit product buiten het toepassingsgebied dat in deze handleiding is beschreven, is verboden (zie paragraaf "Toepassingsgebied" van de installatie-aanwijzingen). Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding staan, vervallen de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

Het gebruik van enig veiligheidsaccessoire dat niet is goedgekeurd door Somfy is verboden.

Raadpleeg, bij twijfel tijdens de installatie van de motorisatie of voor aanvullende informatie, de website www.somfy. com.

Deze instructies kunnen veranderen naar aanleiding van aanpassingen van de normen of van de motorisatie.

Voorafgaande controles

> Installatie-omgeving

LET OP

Houd de motorisatie droog.

Installeer de motorisatie niet in een explosieve omgeving.

> Staat van het te motoriseren hek

Zie de veiligheidsvoorschriften van de Somfy motor.

Benodigde elektrische uitrusting

GEVAAR

De installatie van de elektrische voeding moet plaatsvinden in overeenstemming met de geldende normen in het land van installatie van de motorisatie en worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

De elektrische leiding mag uitsluitend gebruikt worden voor de motorisatie en moet voorzien zijn van een beveiliging door: - een smeltveiligheid of een automatische zekering van 10 A,

- en door een aardlekschakelaar (30 mA).

Er moet een omnipolaire uitschakeling van de voeding aanwezig zijn.

De installatie van een overspanningsbeveiliging wordt geadviseerd (maximum restspanning 2 kV).

> Ligging van de kabels

De ingegraven kabels moeten in een beschermhuls liggen met voldoende diameter om de kabel van de motor en de kabels van de toebehoren erdoor te leiden.

Gebruik voor niet-ingegraven kabels een kabelgoot die bestand is tegen erover rijdende voertuigen (ref. 2400484).

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de installatie

GEVAAR

Sluit de motorisatie niet aan op de voeding (lichtnet, batterij, zonnecel) voordat de installatie helemaal klaar is.

Het is streng verboden enig onderdeel van deze set te wijzigen of een onderdeel toe te voegen dat niet in deze handleiding wordt voorgeschreven.

Verlies het bewegende hek niet uit het oog en houd iedereen op afstand tot de installatie klaar is. Gebruik geen kleefmiddelen om de motorisatie te bevestigen.

LET OP

Installeer vaste bedieningsorganen op een hoogte van ten minste 1,5 m en in het zicht van het hek maar buiten het bereik van de bewegende delen.

Controleer na de installatie dat:

- het mechanisme correct is ingesteld
- de handmatige ontkoppeling correct werkt
- de motorisatie verandert van richting als het hek een voorwerp van 50 mm hoogte tegenkomt dat geplaatst is op de halve hoogte van de vleugel.
 - > Veiligheidsvoorzieningen

Bij een automatisch werkend systeem of wanneer het bedieningspunt buiten het zicht is aangebracht, is het installeren van foto-elektrische cellen verplicht.

Bij een automatisch werkend systeem of wanneer het hek uitkomt op de openbare weg, kan het installeren van een oranje licht vereist zijn, in overeenstemming met de reglementering van het land waarin de motorisatie in gebruik is.

> Kledingvoorzorgen

Draag geen sieraden (armband, ketting of andere) tijdens de installatie.

Draag bij het werken, boren en lassen speciale brillen en geschikte beschermingen (handschoenen, gehoorbeschermers, enz.).

Reglementering

Hierbij verklaart SOMFY dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce (CONTROL BOX 3S AXOVIA io/CONTROL BOX 3S IXENGO io).

Assistentie

Het is mogelijk dat u op problemen stuit bij de installatie van uw motorisatie of dat u hierbij bepaalde vragen hebt. Aarzel niet contact op te nemen met ons. Onze specialisten staan voor u klaar om u antwoord te geven. Internet: www. somfy.com

PRODUCTBESCHRIJVING

Toepassingsgebied

De CONTROL BOX 3S bedieningskast is bestemd voor het bedienen van een of twee 24V motoren van Somfy, voor het openen en sluiten van de hekken. Aantal cycli per uur: 20 cycli/uur gelijkmatig verdeeld over het volledig uur.

Samenstelling van de set

Nr.	Omschrijving
1	Programmeringsinterface
2	Losneembare aansluitblokken
3	Кар
4	Schroef van kap
5	Keygo io afstandsbedieningen
6	Kabelklem
7	Schroefkabelklem
8	Antenne
9	Beschermingszekering (250 V / 5 A) van de uitgang verlichting 230 V
10	Reservezekering (250 V / 5 A)



Afmeting



Beschrijving van de interface



3-cijferig lcd-scherm

Weergave van de parameters, codes (werking, programmering, fouten en storingen) en geprogrammeerde gegevens.

Weergave van de parameterwaarden:

- . vast = geselecteerde/automatisch ingestelde waarde
- . knipperend = selecteerbare parameterwaarde

		1	
Toets	Functie	Toets	Functie
	-Navigatie in de lijst van parameters en codes: . korte druk = doorlopen parameter voor parameter . ingedrukt houden = snel doorlopen van de parameters	SET	 Druk van 0,5 s: Openen en sluiten van het parametermenu Druk van 2 s: inschakelen van de zelfprogrammering Druk van 7 s: wissen van de zelfprogrammering en van de parameters Onderbreking van de zelfprogrammering
ОК	 Starten van de zelfprogrammeringscyclus Bevestigen van de selectie van een parameter Bevestiging van de waarde van een parameter 	PROG	 Druk van 2 s: programmeren van de afstandsbedieningen Druk van 7 s: wissen van alle afstandsbedieningen
+ -	 Wijziging van de waarde van een parameter korte druk = doorlopen parameter voor parameter ingedrukt houden = snel doorlopen van de parameters Gebruik van de geforceerde werking 		

io

INSTALLATIE

Bevestiging van de kast



De kast moet in horizontale positie geïnstalleerd worden. Verander niet de positie van de antenne.

- De maximale lengte van de kabels tussen de bedieningskast en de motoren is 20 m.
- Installeer de bedieningskast op een hoogte van ten minste 40 cm boven de vloer.
- Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het type bevestigingssteun.
- Gebruik de achterkant van de bedieningskast om de bevestigingspunten op de steun aan te geven.
 Let op: controleer of de bedieningskast waterpas is.
- [2]. Boor in de steun.
- [3]. Bevestig de bedieningskast.

Controleer voordat u de bedieningskast sluit of de afdichting correct geïnstalleerd is.



Bedrading van de motoren

M1 is de motor die geïnstalleerd is op de vleugel die als eerste opent en als laatste sluit.

- [1]. Sluit de motor van de vleugel die als eerste moet openen en als laatste moet sluiten aan op de stekker M1 (klemmen 11 en 12).
- [2]. Sluit de tweede motor aan op de stekker M2 (klemmen 14 en 15).

N.B.: sluit, voor de lxengo motoren, het eindpunt van M1 (witte kabel) aan op klem 13 en het eindpunt van M2 (witte kabel) op klem 16.

Een controle van de aansluiting van de motoren en van de richting van het openen van de vleugels is voorzien bij het begin van het in bedrijf stellen van de motorisatie blz. 6.

Aansluiten op de netvoeding

- Gebruik beslist de geleverde kabelklemmen om de voedingskabel 230V te blokkeren.

- De zekering beschermt alleen de 230V zoneverlichting.

Sluit de klemmen 1 en 2 van de bedieningskast op de 230V netvoeding aan.

N.B.: - In geval van losrukken, moet de aardingsdraad altijd langer zijn dat de fasedraad en de nulleider.

- Als de aansluiting van een zoneverlichting klasse 1 voorzien is, sluit de bedieningskast dan aan op de aarde (klem 3 of 4).



* aansluitingen gereserveerd voor de bedrading van de eindpunten van de Ixengo motoren.

SNEL IN BEDRIJF STELLEN

Controleer de aansluiting van de motoren en de richting van het openen van de vleugels

Zorg tijdens deze werkzaamheden dat de zone veilig is door de toegang aan personen te verbieden.

Zet de vleugels met de hand in de tussenpositie en vergrendel de motoren.

Bedien de motoren door de toets "+" of "-" ingedrukt te houden.

- "+" zorgt voor het openen van de vleugel die aangestuurd wordt door M1, daarna van de vleugel aangestuurd door M2.
- "-" zorgt voor het sluiten van de vleugel die aangestuurd wordt door M2, daarna van de vleugel aangestuurd door M1.

Als de beweging van de vleugel die aangestuurd wordt door M1 en/of M2 niet correct is, verwissel dan de draden van M1 op de klemmen 11 en 12 en/ of de draden van M2 op de klemmen 14 en 15.



Programmeren van de Keygo io afstandsbedieningen voor de werking met geheel openen

1 zie pagina 16 en 17 voor het programmeren van de tweerichtings afstandsbedieningen type Keytis io.

Bij de uitvoering van deze procedure door een kanaal dat al geprogrammeerd is, wordt het kanaal gewist.

- [1]. Druk op de toets "PROG" (2 s) van de programmeringsinterface. Het scherm geeft "F0" weer.
- [2]. Druk tegelijk op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de afstandsbediening. De led van de afstandsbediening knippert.
- [3]. Druk op de toets van de afstandsbediening die het geheel openen van het hek aanstuurt. Het scherm geeft "Add" aan.



Zelfprogrammering

Met de zelfprogrammering kunnen de slagen, de motorkoppels en het verschil van de vleugels bij het sluiten ingesteld worden.

- **1** Zet de vleugels in de tussenpositie.
- [1]. Druk op de toets "SET" (2 s).

Laat de toets los als het scherm "H1" aangeeft.

- [2]. Druk op "OK" om de zelfprogrammering te starten.
 - De deur voert twee complete cycli van openen en sluiten uit.
 - Als de zelfprogrammering correct is, geeft het display "C1" aan.
 - Als de zelfprogrammeringscyclus niet correct verlopen is, geeft het display "H0" aan.



Het is mogelijk om op elk moment toegang te krijgen tot de zelfprogrammeringsmodus ook als de zelfprogrammeringscyclus al uitgevoerd is en het display "C1" aangeeft.

De zelfprogrammering kan onderbroken worden door:

- het activeren van een veiligheidsingang (foto-elektrische cellen, enz.)
- · het verschijnen van een technische storing (thermische bescherming, enz.)
- een druk op een bedieningstoets (interface kast, geprogrammeerde afstandsbediening, bedraad bedieningspunt, enz.).

In geval van onderbreking, geeft het display "H0"aan, de kast gaat terug naar de modus "In afwachting van afstelling".

In de modus "In afwachting van afstelling", werken de radiocommando's en het bewegen van het wordt met erg lage snelheid uitgevoerd. Deze modus mag alleen gebruikt worden tijdens de installatie. Het is belangrijk een geslaagde zelfprogrammering uit te voeren voor het normale gebruik van het hek. Druk tijdens de zelfprogrammering als het hek gestopt is, op "SET" waardoor de zelfprogrammeringsmodus verlaten kan worden.

Conformiteit aan de normen

In de gebruikelijke installaties maakt de zelfprogrammering het mogelijk conform te zijn aan de norm EN 12453 - bijlage A zonder extra afstelling.

Voor zware vleugels of vleugels met bijzondere installatiematen, is het nodig de kracht te meten als de zelfprogrammering geslaagd is.

Als de dynamische kracht Td te groot is, verminder dan het motorkoppel (parameters P25 tot P32).

Als de dynamische kracht Td te groot is, verminder dan de snelheid (parameters P19 en P20).

Onderstaande schema geeft de limieten aan waarvoor de installatie conform is, als de zelfprogrammering geslaagd is*:

Motorisatie	Lengte vleugel	Gewicht vleugel	Conformiteit met de norm EN 12453 bijlage A
Axovia MultiPro	1 m tot 2,5 m	< 150 kg	Conform*
		150 kg tot 300 kg	Te controleren
Axovia 220B	1 m tot 2 m	< 200 kg	Conform*
Axovia 180B	1 m tot 1,8 m	< 200 kg	Te controleren
lxengo	1 m tot 2 m	< 100 kg	Conform*
	2 m tot 4 m	100 kg tot 400 kg	Te controleren

* voor gebruikelijke installatiematen. In geval van twijfel, raadt Somfy aan de kracht te meten als de zelfprogrammering geslaagd is.

TEST VAN DE WERKING

Gebruik van de Keygo io afstandsbedieningen

Standaard sequentiële werkingsmodus (P01=0)



Werking van de obstakeldetectie

Obstakeldetectie bij het openen = stoppen + terugtrekken.

Obstakeldetectie bij het sluiten = stoppen + weer geheel openen.

Werking van de foto-elektrische cellen

Met foto-elektrische cellen verbonden met spanningsvrij contact. Cellen (klemmen 23-24) en parameter Veiligheidsingang cellen P07 = 1.

Bedekking van de cellen hek geopend = geen enkele beweging van het hek is mogelijk tot het overgaan naar de dodemans werkingsmodus (na 3 minuten). Bedekking van de cellen bij het openen = er wordt geen rekening gehouden met de staat van de cellen, het hek gaat door met zijn beweging. Bedekking van de cellen bij het sluiten = het hek sluit en opent weer geheel.

Anti-inbraak werking, windbestendigheid

(op de bedieningskasten Control Box 3S Axovia io)

Vasthouden van het hek in gesloten of geopende positie door opnieuw inschakelen van de stroom in geval van inbraakpoging of harde wind.

Bijzondere functies

Zie gebruikersboekje.

AANSLUITEN VAN DE RANDORGANEN

Algemeen bedradingsschema



Klemmen	Indicatie aansluitklemmen	Aansluiting	Toelichting
1 2	L N	230 V voeding	
3 4		Aarding	
5 6	N L	Uitgang verlichting 230 V	Max. vermogen 500 W Beschermd door vertraagde zekering 5A
7 8	Contact Gemeenschappelijk	Uitgang hulpcontact	Spanningsvrij contact voor max. 24V, 2A bij zeer lage veiligheidsspanning
9 10	0 V 9 V / 24 V	Ingang voeding laagspanning 9 V / 24 V	Bij 9 V verminderde werking Bij 24 V normale werking
11 12 13	+ - Eindpunt	Motor 1 Alleen Ixengo	
14 15 16	+ - Eindpunt	Motor 2 Alleen Ixengo	
17 18	24 V - 15 W 0 V	Uitgang oranje licht 24 V - 15 W	
19 20	24 V 0 V	Voeding 24 V accessoires	Max. 1,2 A voor alle accessoires op alle uitgangen
21 22 23 24	24 V 0 V Gemeenschappelijk Contact	Voeding veiligheden Ingang veiligheid 1 - Cellen	Permanent indien zelftest niet geselecteerd is, bestuurd indien zelftest geselecteerd is Gebruikt voor verbinding ontvangstcel RX Compatibel met BUS (zie tabel van de parameters)
25 26	+ -	Ingang slot 24 V of slot 12 V	Programmeerbaar (parameter P17)
27 28	Gemeenschappelijk Contact	Ingang veiligheid 2 - programmeerbaar	
29	Contact	Uitgang test veiligheid	
30 31 32	Contact Gemeenschappelijk Contact	Ingang commando TOTAAL / OPENEN Ingang commando VOETGANGER / SLUITEN	Programmeerbare cyclus TOTAAL / OPENEN Programmeerbare cyclus VOETGANGER / SLUITEN
33 34	Kern Vlecht	Antenne	Verander niet de positie van de antenne.

J

Beschrijving van de verschillende randorganen

Gebruik beslist de geleverde kabelklemmen om de kabels van de randorganen te blokkeren.

Foto-elektrische cellen (Fig. 1)

Er zijn drie types aansluitingen mogelijk:

A: Zonder zelftest: programmeer de parameter "P07" = 1.

B: Met zelftest: programmeer de parameter "P07" = 3.

Hiermee kan een automatische test van de werking van de foto-elektrische cellen uitgevoerd worden bij elke beweging van het hek. Als de werkingstest negatief blijkt, is er geen enkele beweging van het hek mogelijk tot het overgaan naar de dodemans werkingsmodus (na 3 minuten). C: BUS: programmeer de parameter "P07" = 4. Het is nodig om opnieuw een zelfprogrammering te doen na een BUS aansluiting van de cellen.

Indien cellen gewist worden, moet er een brug gemaakt worden tussen de klemmen 23 en 24.

De installatie van foto-elektrische cellen is verplicht, als:

- de afstandsbesturing van het automatische systeem (buiten het zicht van de gebruiker) wordt gebruikt, - het automatisch sluiten is geactiveerd (P01 = 1, 3 of 4).

De installatie van foto-elektrische cellen MET ZELFTEST (P07 = 3 of 4) is verplicht als een Tahoma-eenheid gebruikt wordt voor de bediening van het automatische systeem.

Foto-elektrische cel Reflex (Fig. 2)

Zonder zelftest: programmeer de parameter "P07" = 1.

Met zelftest: programmeer de parameter "P07" = 2.

Hiermee kan een automatische test van de werking van de foto-elektrische cel uitgevoerd worden bij elke beweging van het hek. Als de werkingstest negatief blijkt, is er geen enkele beweging van het hek mogelijk tot het overgaan naar de dodemans werkingsmodus (na 3 minuten).

De installatie van foto-elektrische cellen MET ZELFTEST (P07 = 2) is verplicht als een Tahoma-eenheid gebruikt wordt voor de bediening van het automatische systeem.

Oranje licht (Fig. 3)

Programmeer de parameter "P12" afhankelijk van de gewenste werkingsmodus:

· Zonder voorwaarschuwing voor de beweging van het hek: "P12" = 0.

• Met voorwaarschuwing van 2 s voor de beweging van het hek: "P12" = 1.

Sluit de antennekabel aan op de klemmen 33 (kern) en 34 (vlecht).

Codetoetsenbord, bedraad (Fig. 4)

Antenne (Fig. 5)

Contactstrip (Fig. 6)

Met zelftest: programmeer de parameter "P09" = 2.

Hiermee kan een automatische test van de werking van de contactstrip uitgevoerd worden bij elke beweging van het hek.

Als de werkingstest negatief blijkt, is er geen enkele beweging van het hek mogelijk tot het overgaan naar de dodemans werkingsmodus (na 3 minuten).

Slot (Fig. 7)

Werkt niet op voeding door noodaccu.

Accu (Fig. 8)

Vertraagde werking: lage en constante snelheid (geen vertraging op eindpunt), accessoires 24 V inactief (inclusief cellen), geen elektrische grendel. Zelfstandigheid: 3 cycli / 24 u

Zoneverlichting (Fig. 9)

Verbind, voor een verlichting van Klasse I, de aardingsdraad met de klem 3 of 4.

N.B.: - In geval van losrukken, moet de aardingsdraad altijd langer zijn dat de fasedraad en de nulleider.

Verschillende verlichtingen kunnen aangesloten worden met een maximaal totaal vermogen van 500 W.





1



RX2

TX2







RX1

TX1

Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved

Z







GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Navigeren in de lijst van parameters

Druk op	om
SET	Naar instellingenmenu te gaan of te verlaten
	Navigeren in de lijst van parameters en codes: . korte druk = normaal doorlopen parameter voor parameter . ingedrukt houden = snel doorlopen van de parameters
ОК	Bevestigen: . de selectie van een parameter . de waarde van een parameter
+ -	Verhogen/verlagen van de waarde van een parameter . korte druk = normaal doorlopen parameter voor parameter . ingedrukt houden = snel doorlopen van de parameters

Betekenis van de verschillende parameters



Weergave van de waarden van de parameters

Als de weergave **vast** is, is de weergegeven waarde de **geselecteerde waarde** voor deze parameter.

Als de weergave **knippert**, is de weergegeven waarde een **selecteerbare waarde** voor deze parameter.

io

Code	Omschrijving	Waarden (vet = standaard)	Uitgevoerde afstelling	Toelichting	
P01	Werkingsmodus totale cyclus	0: sequentieel		Elke druk op de toets van gesloten hek) volgens de	n de afstandsbediening zet de motor in beweging (beginstand: volgende cyclus : openen, stop, sluiten, stop, openen
		1: sequentieel + tijdsduur voor sluiten		De werking in S automatische - sluitingsmodus is alleen toegestaan indien de foto-elektrische cellen geïnstalleerd zijn en P07=1 tot 4.	Sequentiële werking met tijdsduur voor automatische sluiting: het hek sluit automatisch na de geprogrammeerde tijdsduur van de parameter " P02 ", een druk op de toets van de afstandsbediening onderbreekt de beweging die bezig is en de tijdsduur van het sluiten (het hek blijft open).
		2: halfautomatisch		In halfautomatische modu - een druk op de toets van - een druk op de toets van openen.	us: n de afstandsbediening tijdens het openen heeft geen effect, n de afstandsbediening tijdens het sluiten zorgt voor het weer
		3: automatisch 4: automatisch + blokkering cel		De werking in automatische sluitingsmodus is alleen toegestaan indien de foto-elektrische cellen geïnstalleerd zijn en P07=1 tot 4. A Deze werkingsmodi zijn d niet mogelijk bij een besturing op afstand vanaf een TaHoma-box h g A d	Verking met automatische sluiting: het hek sluit automatisch na de geprogrammeerde tijdsduur van de parameter "P02 ", een druk op de toets van de afstandsbediening tijdens het openen heeft geen effect, een druk op de toets van de afstandsbediening tijdens het sluiten zorgt voor het weer openen, een druk op de toets van de afstandsbediening tijdens de tijdsduur van het sluiten start de tijdsduur opnieuw (het hek sluit aan het eind van de nieuwe tijdsduur). Is er een obstakel aanwezig is in de detectiezone van de cellen, an sluit het hek niet. Het sluit pas als het obstakel verwijderd is. Is er niets voor de cellen beweegt, dan wordt het ek automatisch gesloten na de met parameter " P02 " eprogrammeerde tijdsduur. Is er een obstakel aanwezig is in de detectiezone van de cellen, an sluit het hek niet. Het sluit pas als het obstakel verwijderd is.
		5: dodeman (bedraad)		In dodemansmodus (bed - de besturing van het hel bedrade bediening, - de radiocommando's zij	raad): k vindt uitsluitend plaats door het ingedrukt houden van de n niet actief.
P02	Vertraging van automatisch sluiten in totale werkingsmodus	0 tot 30 (tijdsduur = waarde x 10 s) 2: 20 s		Als de waarde 0 geselect	teerd is, wordt het hek onmiddellijk automatisch gesloten.
P03	Werkingsmodus voetgangerscyclus	0: identiek aan werkingsmodus totale cyclus			De werkingsmodus voetgangerscyclus is identiek aan de geselecteerde werkingsmodus totale cyclus.
		1: zonder automatische sluiting		De werkingsmodus voetgangerscyclus is	Als P01=1 sluit het hek niet automatisch na een commando van de voetgangersopening.
		2: met automatische sluiting		als P01 = 0 to 2 Deze werkingsmodus P03 = 2 is niet mogelijk bij een besturing op afstand vanaf een TaHoma-box.	De werking met automatische sluitingsmodus is alleen toegestaan indien de foto-elektrische cellen geïnstalleerd zijn. Dat wil zeggen P07=1 tot 4. Ongeacht de waarde van P01, sluit het hek automatisch na een commando van de voetgangersopening. De vertraging van het automatisch sluiten kan geprogrammeerd worden met de parameter " P04 " (korte vertraging) of met parameter " P05 " (vertraging).
P04	Korte vertraging van het automatisch sluiten in voetgangerscyclus	0 tot 30 (tijdsduur = waarde x 10 s) 2: 20 s		Als de waarde 0 geselect	teerd is, wordt het hek onmiddellijk automatisch gesloten.

Z

Code	Omschrijving	Waarden (vet = standaard)	Uitgevoerde afstelling	Toelichting
P05	Lange vertraging van automatisch sluiten in voetgangerscyclus	0 tot 99 (waarde tijdsduur = waarde x 5 min.) 0: 0 s		De waarde 0 moet geselecteerd zijn als de korte vertraging van de automatische sluiting in voetgangerscyclus is ingesteld.
P07	Veiligheidsingang cellen	0: niet actief 1: actief 2: actief met zelftest door uitgang test 3: actief met zelftest door voedingsomschakeling 4: cellen bus		 0: er wordt geen rekening gehouden met de veiligheidsingang. 1: veiligheidssysteem zonder zelftest, elke 6 maanden moet de werking van het systeem getest worden. 2: de zelftest van het systeem vindt elke werkingscyclus plaats door uitgang test, toepassing reflecterende cel met zelftest. 3: de zelftest van het systeem vindt elke werkingscyclus plaats door uitgang test door voedingsomschakeling van de uitgang voeding cellen (klemmen 21 en 22). 4: toepassing cellen bus.
P09	Programmeerbare veiligheidsingang	0: niet actief 1: actief 2: actief met zelftest door uitgang test 3: actief met zelftest door voedingsomschakeling		 er wordt geen rekening gehouden met de veiligheidsingang. veiligheidssysteem zonder zelftest. de zelftest van het systeem vindt elke werkingscyclus plaats door uitgang test de zelftest van het systeem vindt elke werkingscyclus plaats door uitgang test door voedingsomschakeling van de uitgang voeding cellen (klemmen 21 en 22).
P10	Programmeerbaar veiligheidsingang - functie	0: actief sluiten 1: actief openen 2: actief sluiten + ADMAP 3: elke verboden beweging		 0: de te programmeren veiligheidsingang is alleen actief bij het openen. 1: de te programmeren veiligheidsingang is alleen actief bij het openen. 2: de te programmeren veiligheidsingang is alleen actief bij het sluiten en als deze geactiveerd is. het openen van het hek is onmogelijk. 3: toepassing noodstop; als de programmeerbare veiligheidsingang geactiveerd is, dan is geen enkele beweging van het hek mogelijk.
P11	Programmeerbare veiligheidsingang -actie	0: stoppen 1: stoppen + terugtrekken 2: stoppen + totaal omkeren		 0: toepassing noodstop, verplicht als P10=3 verboden als een contactstrip verbonden is op de te programmeren veiligheidsingang 1: aanbevolen voor een toepassing contactstrip 2: aanbevolen voor een toepassing cel
P12	Voorwaarschuwing van het oranje licht	0: zonder voorwaarschuwing 1: met voorwaarschuwing van 2 s voor beweging		Als het hek uitkomt op de openbare weg, bent u verplicht met voorwaarschuwing te selecteren: P12=1.
P13	Uitgang zoneverlichting	0: niet actief 1: bestuurde werking 2: automatische + bestuurde werking		 0: er wordt geen rekening gehouden met de uitgang zoneverlichting. 1: de besturing van de zoneverlichting vindt plaats met een afstandsbediening. 2: de besturing van de zoneverlichting vindt plaats met een afstandsbediening als het hek gestopt is + de zoneverlichting gaat automatisch aan als het hek in beweging is en blijft branden aan het eind van de beweging tijdens de geprogrammeerde tijdsduur bij parameter "P14". P13=2 is verplicht voor een werking in automatische modus.
P14	Tijdsduur zoneverlichting	0 tot 60 (tijdsduur = waarde x 10 s) 6: 60 s		Als de waarde 0 geselecteerd is, gaat de zoneverlichting onmiddellijk uit aan het eind van de beweging van het hek
P15	Hulpuitgang	 0: niet actief 1: automatisch: controlelampje hek geopend 2: automatisch: tijdgeschakeld bistabiel 3: automatisch: met impuls 4: bestuurd: bistabiel (ON-OFF) 5: bestuurd: met impuls 6: bestuurd: tijdgeschakeld bistabiel 		 Be beinging van het hek. er wordt geen rekening gehouden met de hulpuitgang. het controlelampje van het hek is uit als het hek gesloten is, knippert als het hek in beweging is en brandt als het hek geopend is. uitgang geactiveerd aan het begin van de beweging, tijdens de beweging, daarna gedeactiveerd aan het eind van de geprogrammeerde tijdsduur van de parameter "P16". impuls op contact aan het begin van de beweging. elke druk op de geprogrammeerde toets van het radiobedieningspunt zorgt voor de volgende werking: ON, OFF, ON, OFF impuls op contact door een druk op de geprogrammeerde toets van het radiobedieningspunt. uitgang geactiveerd door een druk op de geprogrammeerde toets van het radiobedieningspunt. uitgang geactiveerd door een druk op de geprogrammeerde toets van het radiobedieningspunt.
P16	Tijdsduur hulpuitgang	0 tot 60 (tijdsduur = waarde x 10 s) 6: 60 s		De tijdsduur hulpuitgang is alleen actief als de geselecteerde waarde voor P15=2 of 6.
P17	Uitgang slot	0: actief met impuls 24V 1: actief met impuls 12V		het slot is vrijgemaakt bij het starten van het openen.
P18	Ramstoot	0: niet actief 1: actief		0: de ramstoot is niet actief. 1: aanbevolen voor het gebruik van een elektrisch slot. Deze parameter is uitsluitend beschikbaar op de bedieningskasten Control Box 3S Axovia io.
P19 P20	Snelheid bij sluiten Snelheid bij openen	1: laagste snelheid bij 10: hoogste snelheid Standaardwaarde: - Control Box 3s Axovia io: 5		
P21	Vertragingszone bij sluiten	- Control Box 3s Ixengo io: 6 0: kortste vertragingszone bij 5: langste vertragingszone Standaardwaarde: 1		In geval deze parameter is gewijzigd, moet de installateur verplicht controleren of de krachtbegrenzer voldoet aan de vereisten van bijlage A van de norm EN12 453 of een veiligheidsstrip installeren.
P22	Vertragingszone bij openen	0: kortste vertragingszone bij 5: langste vertragingszone Standaardwaarde: 1		

Control Box 3S io

Code	Omschrijving	Waarden (vet = standaard)	Uitgevoerde afstelling	Toelichting	
P23	Verschil M1/M2 bij sluiten	1: minimum verschil bij 10: maximum verschil Afgesteld bij het einde van de zelforogrammering		1: minimum verschil dat het niet kruisen van de vleugels garandeert. Verboden in geval van klaphek met 1 "overlappende" vleugel.	
P24	Verschil M1/M2 bij openen	1: minimum verschil bij 10: maximum verschil Afgesteld bij het einde van de zelfprogrammering		10: maximum verschil wat overeenkomt met de volledige beweging van een vleugel en daarna de andere	
P25	Beperking van het sluitingskoppel M1				
P26	Beperking van het openingskoppel M1	-			
P27	Beperking van het vertragingskoppel. bij sluiten M1	1: minimum koppel		In geval deze parameter is gewijzigd, moet de installateur verplicht controleren of de	
P28	Beperking van het vertragingskoppel. bij openen M1	bij 10 (Axovia) of 20 (Ixengo): maximum koppel		krachtbegrenzer voldoet aan de vereisten van bijlage A van de norm EN12 453 of een veiligheidsstrip installeren. Indien het koppel te zwak is, bestaat er risico van onterechte obstakeldetecties.	
P29	Beperking van het sluitingskoppel M2	Afgesteld bij het einde van de zelfprogrammering		Indien het koppel te hoog is, bestaat er een risico dat de installatie niet conform de norm is.	
P30	Beperking van het openingskoppel M2				
P31	Beperking van het vertragingskoppel. bij sluiten M2				
P32	Beperking van het vertragingskoppel bij openen M2				
P37	Ingangen bedrade bediening	0: modus totale cyclus - voetgangerscyclus 1: modus openen - sluiten		0: ingang klem 30 = totale cyclus, ingang klem 32 = voetgangerscyclus 1: ingang klem 30 = alleen openen, ingang klem 32 = alleen sluiten	
P39	Vertraging vasthouden op aanslag	0: zonder tijdsduur 1: met tijdsduur		Deze parameter is uitsluitend beschikbaar op de bedieningskasten Control Box 3S Ixengo io.	
P40	Eindsnelheid bij het sluiten	1: laagste snelheid bij 4: hoogste snelheid Standaardwaarde: 2		In geval deze parameter is gewijzigd, moet de installateur verplicht controleren of de	
P41	Eindsnelheid bij het openen	1: laagste snelheid bij 4: hoogste snelheid Standaardwaarde: 2		krachtbegrenzer voldoet aan de vereisten van bijlage A van de norm EN12 453 of er veiligheidsstrip installeren.	

io

N

PROGRAMMEREN VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN

Algemene informatie

Types afstandsbedieningen

Er zijn twee types afstandsbedieningen:

- eenrichtings: Keygo io, Situo io, Smoove io
- tweerichtings met feedbackfunctie van de informatie (de afstandsbedieningen signaleren de beweging en bevestigen de goede uitvoering ervan): Keytis io, Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io

Programmeren van de afstandsbedieningen

Een afstandsbediening kan op twee manieren geprogrammeerd worden:

- Programmeren vanaf de programmeringsinterface.
- · Programmeren door kopiëren van een reeds geprogrammeerde afstandsbediening.

Het programmeren gebeurt voor elke bedieningstoets afzonderlijk.

Door het programmeren van een reeds geprogrammeerde toets wordt de bestaande programmering gewist.

Betekenis van de weergegeven codes

Code	Omschrijving	
Add	Programmeren van een eenrichtings afstandsbediening geslaagd	
	Programmeren van een tweerichtings afstandsbediening geslaagd	
dEL	Wissen van een reeds geprogrammeerde toets	
rEF	Programmeren van een tweerichtings afstandsbediening geweigerd	
FuL	Geheugen vol (alleen voor eenrichtings afstandsbedieningen)	

Programmeren van de Keygo io afstandsbedieningen

Programmeren vanaf de programmeringsinterface

Commando TOTAAL openen



Commando openen VOETGANGER



Commando VERLICHTING





Programmeren door kopiëren van een reeds geprogrammeerde Keygo io afstandsbediening

- Hiermee wordt de programmering van een reeds geprogrammeerde toets van de afstandsbediening gekopieerd.
- [1]. Druk tegelijk op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening tot de groene led knippert (2 s).
- [2]. Druk gedurende 2 seconden op de te kopiëren toets van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening.
- [3]. Druk kort en tegelijk op de toetsen rechtsbuiten en linksbuiten van de nieuwe afstandsbediening.
- [4]. Druk kort op de gekozen toets voor het besturen van de motorisatie op de nieuwe afstandsbediening.



Programmeren van de Keytis io afstandsbedieningen

Het programmeren van de systeemcode en het programmeren door middel van kopiëren van de Keytis io afstandsbediening zijn alleen mogelijk op de plaats van de installatie. Om de systeemcode of de programmering te mogen verzenden, moet de reeds geprogrammeerde afstandsbediening een radioverbinding maken met een ontvanger van de installatie.

Als de installatie reeds andere io-homecontrol® producten bevat met ten minste één geprogrammeerde tweerichtings afstandsbediening, moet eerst de systeemcode geprogrammeerd worden in de Keytis io afstandsbediening (zie hieronder).

Een reeds geprogrammeerde toets kan niet geprogrammeerd worden op een tweede ontvanger. Om te weten of een toets reeds geprogrammeerd is, drukt u op deze toets:

- toets reeds geprogrammeerd \rightarrow groene led brandt.

• toets niet geprogrammeerd \rightarrow oranje led brandt.

Om een reeds geprogrammeerde toets te wissen, zie hoofdstuk Afzonderlijk wissen van een toets van een Keytis io afstandsbediening.

Programmeren van de systeemcode

. Deze stap is verplicht als de installatie reeds andere io-homecontrol® producten bevat met ten minste één geprogrammeerde tweerichtings afstandsbediening.

. Als de te programmeren Keytis io afstandsbediening de eerste afstandsbediening van het systeem is, ga dan direct naar de stap Programmeren van de Keytis io afstandsbediening.

[1]. Breng de geprogrammeerde afstandsbediening in de codeverzendmodus:

- Keytis io, Telis io, Impresario io, Composio io afstandsbedieningen: druk op de toets "KEY" tot de groene led brandt (2 s).
- Andere afstandsbediening: raadpleeg de handleiding.
- [2]. Druk kort op de toets "KEY" van de nieuwe afstandsbediening. Wacht op de bevestigingspiep (een paar seconden).



Control Box 3S io

Programmeren vanaf de programmeringsinterface

Als de installatie reeds andere io-homecontrol® producten bevat met ten minste één geprogrammeerde tweerichtings afstandsbediening, moet eerst de systeemcode geprogrammeerd worden in de Keytis io afstandsbediening (zie pagina 16).

Commando TOTAAL openen





Programmeren door kopiëren van een reeds geprogrammeerde Keytis io afstandsbediening

Compleet kopiëren van een Keytis io afstandsbediening

Hiermee worden alle toetsen van een reeds geprogrammeerde afstandsbediening gekopieerd.

De nieuwe afstandsbediening mag niet reeds geprogrammeerd zijn in een ander systeem.

Zorg ervoor dat de systeemcode is geprogrammeerd in de nieuwe afstandsbediening.

[1]. Druk op de toets "PROG" van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening tot de groene led brandt (2 s).

[2]. Druk kort op de toets "PROG" van de nieuwe afstandsbediening.

Wacht op de tweede piep en het snel knipperen van de groene led (enkele seconden).



in

· Afzonderlijk kopiëren van toets van een Keytis io afstandsbediening

Hiermee kan een enkele toets van een reeds geprogrammeerde afstandsbediening gekopieerd worden naar een ongebruikte toets van een nieuwe afstandsbediening.

Zorg ervoor dat de systeemcode is geprogrammeerd in de nieuwe afstandsbediening.

- [1]. Druk op de toets "PROG" van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening tot de groene led brandt (2 s).
- [2]. Druk kort op de te kopiëren toets van de reeds geprogrammeerde afstandsbediening.
- [3]. Druk kort op de toets "PROG" van de nieuwe afstandsbediening.
- Wacht op de bevestigingspiep (een paar seconden).
- [4]. Druk kort op de gekozen toets voor het besturen van de motor op de nieuwe afstandsbediening.



In de volgende gevallen is het programmeren van een Keytis io afstandsbediening onmogelijk:

- . De afstandsbediening is niet geprogrammeerd met de systeemcode.
- . Meerdere ontvanger van de installatie zijn in de programmeermodus.

. Meerdere afstandsbedieningen zijn in de codeverzendmodus of in de programmeermodus.

Elke incorrecte programmering wordt gesignaleerd door een serie snelle piepjes en het knipperen van de oranje led op de Keytis afstandsbediening.

Programmeren van de afstandsbedieningen met 3 toetsen (Telis io, Telis Composio io, enz.)

Functie van	de toetsen	van een	afstandsbed	liening met 3	toetsen
-------------	------------	---------	-------------	---------------	---------

	۸	my	v
F0	Totaal openen	Stop	Totaal sluiten
F1	Totaal openen	Stop	Totaal sluiten
F2	Verlichting ON		Verlichting OFF
F3	Hulpuitgang ON		Hulpuitgang OFF

Programmeren vanaf de programmeringsinterface

Voor het programmeren van een tweerichtings io afstandsbediening met 3 toetsen (Telis io, Impresario Chronis io, enz.), moet deze afstandsbediening geprogrammeerd zijn met de systeemcode (zie pagina 16).

[1]. Druk op de toets "PROG" (2 s) van de programmeringsinterface.

Het scherm geeft "**F0**" weer. *N.B.:* met een nieuwe druk op "**PROG**" kan naar het programmeren van de volgende functie overgegaan worden.

[2]. Druk op "PROG" aan de achterkant van de afstandsbediening met 3 toetsen om de functie op te slaan. Het scherm geeft "Add" aan.



Programmeren door kopiëren van een reeds geprogrammeerde eenrichtings io afstandsbediening met 3 toetsen



WISSEN VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN EN VAN ALLE AFSTELLINGEN

Afzonderlijk wissen van een toets van een Keytis io of Keygo io afstandsbediening

Dit kan gebeuren:

- door middel van **programmeren vanaf de programmeringsinterface**. Door het programmeren van een reeds geprogrammeerde toets wordt de bestaande programmering gewist.
- door rechtstreeks wissen op de afstandsbediening (allen voor Keytis io afstandsbedieningen).
 Druk tegelijk op de toets "PROG" en de te wissen TOETS van de afstandsbediening.



Wissen van de geprogrammeerde afstandsbedieningen

Wist alle geprogrammeerde afstandsbedieningen en de geprogrammeerde systeemcode.

N.B.: Voor Keytis io afstandsbedieningen herhaalt u de hierboven procedure van het rechtstreeks wissen voor alle toetsen van de geprogrammeerde afstandsbedieningen.



Totaal resetten van een Keytis io afstandsbediening

Druk tegelijk op de toetsen "PROG" en "KEY". Dit zorgt voor:

- · het totaal wissen van de programmering (alle toetsen),
- het wissen van alle instellingen van de afstandsbediening (zie de handleiding van de Keytis io afstandsbediening),
- · het veranderen van de door de afstandsbediening geprogrammeerde systeemcode.



Wissen van alle afstellingen

Wist de zelfprogrammering en herstelt de standaardwaarden van alle parameters.



VERGRENDELEN VAN DE PROGRAMMEERTOETSEN

Het toetsenbord moet beslist vergrendeld zijn om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Vergrendelt de programmeringen (afstelling van de eindpunten, zelfprogrammering, parameters).

Als de programmeertoetsen vergrendeld zijn, staat er een punt achter het 1e getal.

Druk op de toetsen "SET", "+", "-".

- begin met op "SET" te drukken.

- het tegelijk drukken op "+" en "-" moet plaatsvinden binnen 2 seconden erna.

Om weer toegang te krijgen tot de programmering, moet u dezelfde procedure herhalen.



PROG

Keytis

DIAGNOSE

Weergave van de functiecodes

Code	Omschrijving	Toelichting
C1	In afwachting van commando	
C2	Openen van het hek bezig	
C3	In afwachting van weer sluiten van het hek	Tijdsduur van het automatisch sluiten P02, P04 of P05 bezig.
C4	Sluiten van het hek bezig	
C6	Detectie bezig op veiligheid cel	
C8	Detectie bezig op te programmeren veiligheid	Weergave tijdens een verzoek om beweging of bezig met bewegen als een detectie bezig is op de veiligheidsingang. De weergave wordt aangehouden zolang de detectie bezig is op de veiligheidsingang.
C9	Detectie bezig op veiligheid noodstop	
C12	Opnieuw inschakelen van de stroom bezig	Deze weergave is alleen beschikbaar op de bedieningskasten Control Box 3S Axovia io.
C13	Zelftest veiligheidssysteem bezig	Weergave tijdens het verloop van de zelftest van de veiligheidsvoorzieningen.
C14	Ingang bedrade bediening permanent totaal openen	Geeft aan dat de ingang van de bedrade bediening bij het totaal openen permanent geactiveerd is (contact gesloten). De commando's afkomstig van de radioafstandsbedieningen zijn dan verboden.
C15	Ingang bedrade bediening permanent voetgangersopening	Geeft aan dat de ingang van de bedrade bediening bij de voetgangersopening permanent geactiveerd is (contact gesloten). De commando's afkomstig van de radioafstandsbedieningen zijn dan verboden.
C16	Inleren BUS-cellen geweigerd	Controleer de werking van de BUS-cellen (bedrading, uitlijning, enz.)
Cc1	9,6 V voeding	Weergave tijdens werking op noodaccu 9,6 V
Cu1	24 V voeding	Weergave tijdens werking op noodaccu 24 V

Weergave van de programmeercodes

Code	Omschrijving	Toelichting
H0	In afwachting van de afstelling	Met een druk op toets "SET" gedurende 2 s start de zelfprogrammeringsmodus.
Hc1	In afwachting van de afstelling + voeding 9,6 V	Weergave tijdens werking op noodaccu 9,6 V
Hu1	In afwachting van de afstelling + voeding 24 V	Weergave tijdens werking op noodaccu 24 V
H1	In afwachting van het starten van de zelfprogrammering	Met een druk op toets " OK " start de zelfprogrammeringscyclus. Met een druk op de toetsen "+" of "-" is de bediening van de motor in geforceerde werking mogelijk.
H2	Zelfprogrammeringsmodus - openen bezig	
H4	Zelfprogrammeringsmodus - sluiten bezig	
F0	In afwachting van inlezen afstandsbediening voor werking met totale opening	Door op een toets van de afstandsbediening te drukken wordt deze toets toegewezen voor de motorbesturing voor totale opening. Met een nieuwe druk op " PROG " is het mogelijk over te gaan naar de modus "in afwachting van programmering van de afstandsbediening voor werking met voetgangersopening: F1 ".
F1	In afwachting van programmeren afstandsbediening voor werking met voetgangersopening	Door op een toets van de afstandsbediening te drukken wordt deze toets toegewezen voor de motorbesturing voor voetgangersopening. N.B.: De werking van de voetgangersopening met een speciale toets is alleen mogelijk op de Keygo io. Door opnieuw op de " PROG " toets te drukken gaat het systeem over naar "in afwachting van programmeren commando buitenverlichting: F2 ".
F2	In afwachting van programmeren commando buitenverlichting	Door op een toets van de afstandsbediening te drukken wordt deze toets toegewezen voor het bedienen van de buitenverlichting. Door opnieuw op de "PROG " toets te drukken gaat het systeem over naar "in afwachting van programmeren commando hulpuitgang: F3 ".
F3	In afwachting van programmeren commando hulpuitgang	Door op een toets van de afstandsbediening te drukken wordt deze toets toegewezen voor het bedienen van de hulpuitgang. Door opnieuw op de " PROG " toets te drukken gaat het systeem over naar "in afwachting van inlezen afstandsbediening voor werking met totale opening: F0 ".

Z

Z

Weergave van foutcodes en storingen

Code	Omschrijving	Toelichting	Wat te doen?
E1	Storing zelftest veiligheidscel	De zelftest van de cellen is niet bevredigend.	Controleer de instelling van "P07". Controleer de aansluiting van cellen.
E2	Storing zelftest te programmeren veiligheid	De zelftest van de ingang van de te programmeren veiligheid is niet bevredigend.	Controleer de instelling van "P09". Controleer de aansluiting van de ingang van de programmeerbare veiligheid.
E4	Obstakeldetectie bij het openen		
E5	Obstakeldetectie bij het sluiten		
E6	Storing veiligheid cel	Detectie bezig op ingang van de veiligheid sinds	Controleer of geen enkel obstakel een detectie door de cellen of
E8	Storing programmeerbare veiligheid	meer dan 3 minuten.	contactstrip veroorzaakt. Controleer de instelling van "P07" of "P09" afhankelijk van de voorziening die aangesloten is op de ingang van de veiligheid. Controleer de aansluiting van de veiligheidsvoorzieningen. Controleer, in geval van foto-elektrische cellen, of deze goed uitgelijnd zijn.
E9	Thermische veiligheid	De thermische veiligheid is bereikt	
E10	Veiligheid kortsluiting motor		Controleer de aansluiting van de motor.
E11	Kortsluitbeveiliging voeding 24 V	Kortsluitbeveiliging van de ingangen/uitgangen: het systeem en de op de klemmen 21 tot 26 aangesloten randorganen (oranje licht, foto- elektrische cellen (behalve BUS), codetoetsenbord) werken niet	Controleer de bekabeling en schakel de netvoeding gedurende 10 secondes uit. Opmerking: maximum stroomverbruik van de accessoires = 1,2 A
E12	Hardwarestoring	De zelftest van de hardware is niet goed verlopen	Geef opnieuw een opdracht. Neem contact op met Somfy als het probleem aanhoudt.
E13	Storing voeding accessoires	De voeding van de accessoires is onderbroken ten gevolge van een overbelasting (extreem verbruik)	Opmerking: maximum stroomverbruik van de accessoires = 1,2 A Controleer het stroomverbruik van de aangesloten accessoires.
E14	Storing inbraak	Stroominvoerfunctie	Normale werking (inbraakpoging, stroominvoer geactiveerd, enz.)
E15	Storing bij eerste keer onder spanning brengen van de kast gevoed door de noodaccu		Maak de noodaccu los en verbind de kast met de netvoeding om hem voor de eerste keer onder spanning te brengen.

Voor elke andere foutcode of storing: neem contact op met Somfy.

Toegang tot geprogrammeerde gegevens

Voor toegang tot de geprogrammeerde gegevens, selecteert u de parameter "Ud" en drukt u daarna op "OK".

Gegevens	Omschrijving		
U0 tot U1	Cyclusteller totaal openen	globaal [honderdduizenden - tienduizenden - duizenden] [honderden - tientallen - eenheden]	
U2 tot U3	-	sinds de laatste zelfprogrammering [honderdduizenden - tienduizenden - duizenden] [honderden - tientallen - eenheden]	
U6 tot U7	Cyclusteller met obstakeldetectie	globaal [honderdduizenden - tienduizenden - duizenden] [honderden - tientallen - eenheden]	
U8 tot U9		sinds de laatste zelfprogrammering [honderdduizenden - tienduizenden - duizenden] [honderden - tientallen - eenheden]	
U12 tot U13	Cyclusteller voetgangersopening		
U14 tot U15	Teller van de resetbeweging		
U20	Aantal geprogrammeerde eenrichtings afstandsbedieningen op de bediening totaal openen		
U21	Aantal geprogrammeerde eenrichtings afstandsbedieningen op de bediening voetgangersopening		
U22	Aantal geprogrammeerde eenrichtings afstandsbedieningen op de bediening buitenverlichting		
U23	Aantal geprogrammeerde eenrichtings afstandsbedieningen op de bediening hulpuitgang		
U24	0 = geen systeemsleutel aanwezig, 1 = systeemsleutel aanwezig		
d0 tot d9	Geschiedenis van de 10 laatste storingen (d0 de meest recente - d9 de oudste)		
dd	Wissen van de geschiedenis van d	de storingen: Druk op " OK " gedurende 7 s.	

TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMENE GEGEVENS		
Netvoeding		230 V - 50 Hz
Max. verbruikt vermogen		800 W (met buitenverlichting 500 W)
Programmeringsinterface		7 toetsen - 3-cijferig lcd-scherm
Temperatuur gebruiksomstandigheden		- 20 ° C / + 60 ° C - IP 44
Radiofrequentie Somfy		868 - 870 MHz
Max. aantal kanalen	Eenrichtings commando's (Keygo io, Situo io, enz.)	Commando totale/voetgangersopening: 30 Commando verlichting: 4 Commando hulpuitgang: 4
	Tweerichtingscommando's (Keytis io, Telis io, Composio io, enz.)	Onbeperkt
AANSLUITINGEN		
Programmeerbare veiligheidsingang	Type Compatibiliteit	Spanningsvrij contact: NC Foto-elektrische cellen TX/RX - Bus-cellen - Reflecterende cel - Contactstrip uitgang spanningsvrij contact
Ingang bedrade bediening		Spanningsvrij contact: NO
Uitgang buitenverlichting		230 V - 500 W Uitsluitend halogeen- of gloeilamp
Uitgang oranje licht		24 V - 15 W met knipperwerking
Bestuurde voedingsuitgang 24 V		Ja: voor zelftest mogelijk foto-elektrische cellen TX/RX
Uitgang test veiligheidsingang		Ja: voor zelftest mogelijk reflecterende cel of contactstrip
Uitgang voeding accessoires		24 V - max. 1,2 A
Ingang aparte antenne		Ja: compatibele antenne io (Ref. 9013953)
Ingang noodaccu	Zelfstandigheid	Ja: compatibel accupakket (Ref. 9001001) 24 uur; 3 cycli Oplaadtijd: 48 u
WERKING		
Modus geforceerde werking		Door de bedieningsknop van de motor in te drukken
Onafhankelijke besturing van de buitenverlichting		Ja
Tijdsduur van de verlichting (na bewegin	ng)	Programmeerbaar: 0 tot 600 s
Modus automatische sluiting		Ja: sluitvertraging programmeerbaar van 0 tot 255 min
Waarschuwing oranje licht		Programmeerbaar: zonder of met waarschuwing (vaste duur 2 s)
Werking van veiligheidsingang	Bij het sluiten Voor het openen (ADMAP)	Programmeerbaar: stoppen - gedeeltelijk weer openen - totaal weer openen Programmeerbaar: zonder effect of beweging geweigerd
Commando gedeeltelijk openen		Ja: volledige opening van gemotoriseerde vleugel door M1
Geleidelijk in beweging komen		Ja
Openingssnelheid		Programmeerbaar: 10 mogelijke waarden
Sluitingssnelheid		Programmeerbaar: 10 mogelijke waarden
Eindsnelheid bij het sluiten		Programmeerbaar: 5 mogelijke waarden
Ramstoot - vrijmaken elektrische grendel		Programmeerbaar: actief - niet actief
Vasthouden van het hek in gesloten / geopende positie		Door opnieuw inschakelen van de stroom in geval van detectie bij het openen / sluiten (alleen op de bedieningskasten Control Box 3S Axovia io)
Verschil vleugels		Programmeerbaar:
Diagnose		Opslaan en raadplegen van de gegevens: cyclusteller, cyclusteller met obstakeldetectie, aantal geprogrammeerde radiokanalen, geschiedenis van de laatste 10 geregistreerde storingen

R

Translated version of the guide

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

PRODUCT DESCRIPTION

Area of application Composition of the kit Space requirements Description of the interface

INSTALLATION_____

Mounting the control box	
Wiring the motors	
Connecting to the mains power supply	

(

П

Check the motor wiring and the opening direction of the gate leaves Memorising the Keygo io remote controls for operation in complete opening mode	6
Auto-programming	6
OPERATING TEST Using Keygo io remote controls Obstacle detection operation Operation of the photoelectric cells Anti-intrusion operation, wind resistance Specific operation	7 7 7 7 7 7 7
CONNECTING ADDITIONAL DEVICES General wiring diagram Description of the various additional devices	8 9
ADVANCED PARAMETER SETTING Navigating the parameter list Meaning of different parameters Parameter value display	12 12 12 12 12
MEMORISING THE REMOTE CONTROLS General information Memorising the Keygo io remote controls Memorising the Keytis io remote controls Memorising 3-button remote controls (Telis io, Telis Composio io, etc.)	15 15 16 18
CLEARING THE REMOTE CONTROLS AND ALL SETTINGS Clearing individual buttons on the Keytis io or Keygo io remote controls Clearing the memorised remote controls Keytis io remote control general reset Clearing all settings	19 19 19 19 19
LOCKING THE PROGRAMMING BUTTONS	19
DIAGNOSTICS Operating code display Programming code display Fault and breakdown code display Accessing memorised data	20 20 20 21 21 21
TECHNICAL DATA	22

2

4

4

4

4

4 5

> 5 5 5

6

io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, security and energy savings.

www.io-homecontrol.com

SAFETY INSTRUCTIONS

This symbol indicates a danger, the different degrees of which are described below.
Indicates a danger which may result in immediate death or serious injury
Indicates a danger which may result in death or serious injury
Indicates a danger which may result in minor or moderate injury
ATTENTION
Indicates a danger which may result in damage to or destruction of the product

Caution - Important safety instructions

For reasons of personal safety, it is important to follow all the instructions, as incorrect installation can lead to serious injury. Retain these instructions.

The motorisation must be installed and adjusted by a professional motorisation and home automation installer, in compliance with the regulations of the country in which it is to be used.

The user manual and installation manual must be given to the end user, explicitly stating that installation, adjustment and maintenance of the motorisation must be performed by a professional motorisation and home automation installer.

Introduction

> Important information

This product is a control cabinet for swing gates, for residential use. To ensure compliance with the standard EN 60335-2-103, this product must be installed with a Somfy motor. The assembly is together designated as a "motorisation". The main purpose of these instructions is to satisfy the requirements of the aforementioned standard and to ensure the safety of equipment and persons.



Any use of this product outside the field of application described in these instructions is prohibited (see "Field of application" paragraph in the installation manual). Such use, and any failure to comply with the instructions given in this guide, absolves Somfy of any liability and invalidates the warranty.

The use of any safety accessories not validated by Somfy is prohibited.

In case of any doubts when installing the motorisation, or to obtain additional information, consult the website www.somfy.com. The instructions may be modified if and when there is a change to the standards or to the motorisation.

Preliminary checks

> Installation environment

ATTENTION

Do not spray water onto the motorisation.

Do not install the motorisation in an explosive environment.

> Condition of the gate to be motorised

See the safety instructions for the Somfy motor.

Electrical pre-equipment

The installation of the power supply must comply with the standards in force in the country in which the motorisation is installed, and must be carried out by qualified personnel.

The electric line must be exclusively reserved for the motorisation and equipped with protection, comprising:

- a 10 A fuse or breaker,
- a differential type device (30 mA).

An all-pole supply cut-off device must be provided.

It is recommended that you fit a lightning conductor (maximum residual voltage 2 kV).

> Cable feed

Underground cables must be equipped with a protective sheath with a sufficient diameter to contain the motor cable and the accessories cables.

For overground cables, use a cable grommet that will withstand the weight of vehicles (ref. 2400484).

Safety instructions relating to installation

Do not connect the motorisation to a power supply (mains, battery or solar) before installation is complete.

Modifying one of the elements provided in this kit or using an additional element not recommended in this manual is strictly prohibited.

WARNING

Monitor the gate as it moves and keep people away from it until installation is complete. Do not use adhesive to secure the motorisation.

ATTENTION

Install any fixed control device at a height of at least 1.5 m and within sight of the gate, but away from moving parts.

After installation, ensure that:

- the mechanism is correctly adjusted
- the manual back release device is operating correctly
- the motorisation changes direction when the gate encounters an object 50 mm high positioned halfway up the leaf.
 - > Safety devices



For operation in automatic mode or remote control, photoelectric cells must be installed.

For operation in automatic mode, or if the gate faces a public road, an orange light type signalling device may be required to comply with the regulations in the country in which the motorisation is installed.

> Clothing precautions

Take off any jewellery (bracelet, chain, etc.) during installation.

For manoeuvring, drilling and welding operations, wear appropriate protection (special glasses, gloves, ear protection, etc.).

Regulations

SOMFY declares that this product complies with the essential requirements of applicable European directives. A declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce (CONTROL BOX 3S AXOVIA io/CONTROL BOX 3S IXENGO io).

Assistance

You may encounter difficulties or have questions when installing your motorisation.

Do not hesitate to contact us; our specialists are on hand to answer all your questions. Internet: www.somfy.com

PRODUCT DESCRIPTION

Area of application

The CONTROL BOX 3S is designed to control one or two Somfy 24V motors for opening and closing gates. Number of cycles per hour: 20 cycles/hour spread evenly throughout the hour.

Composition of the kit

No.	Description	
1	Programming interface	
2	Plug-in terminals	
3	Cover	
4	Cover screw	
5	Keygo io remote controls	
6	Cable clip	
7	Cable clamp bolt	
8	Aerial	
9	Fuse (250 V/5 A) for 230 V lighting output	
10	Spare fuse (250 V/5 A)	



Space requirements



Description of the interface



3-digit LCD screen

Display of parameters, codes (operation, programming, faults and breakdowns) and memorised data.

Parameter value display:

- fixed = value selected/auto-adjusted
- . flashing = value selectable for parameter

Button	Function	Button	Function
	 navigate the parameters and codes list: short press = scroll through individual parameters press and hold = scroll rapidly through parameters 	SET	 Press 0.5 s: access and exit the parameter setting menu Press 2 s: trigger auto-programming Press 7 s: clear auto-programming and parameters interrupt auto-programming
ОК	 start auto-programming cycle confirm parameter selection confirm parameter value 	PROG	 Press 2 s: memorise the remote controls Press 7 s: clear all remote controls
+ -	 modify a parameter value short press = scroll through individual parameters press and hold = scroll rapidly through parameters use of forced operating mode 		

Z Ш

INSTALLATION

Mounting the control box

The control box must be mounted horizontally. Do not change the position of the aerial.

- The maximum authorised length of the cables connecting the control box to the motors is 20 m.
- Install the control box at least 40 cm above the ground.
- Use suitable screws for the type of mounting support.
- [1]. Use the base of the control box to trace the mounting points on the support.

Note: Check that the control box is level.

- [2]. Drill the support.
- [3]. Mount the control box.

Before closing the control box, ensure that the seal is correctly fitted.



Wiring the motors

- M1 is the motor installed on the gate leaf which opens first and closes last.
- [1]. Wire the motor of the gate leaf that must open first and close last to connector M1 (terminals 11 and 12).
- [2]. Wire the second motor to connector M2 (terminals 14 and 15).
- *Note:* for Ixengo motors, wire the end limit for M1 (white cable) to terminal 13 and the end limit for M2 (white cable) to terminal 16.

A stage for verifying the motor wiring and the gate leaf opening direction is included at the start of the motor commissioning procedure on page 6.

Connecting to the mains power supply

- The 230V power supply cable must be secured using the cable clamps supplied.

- The fuse only protects the 230V area lighting.

Connect terminals 1 and 2 of the control box to the 230V mains power supply.

- Note: The earth wire must always be longer than the live and neutral wires in case of detachment.
 - If class 1 area lighting is to be connected, earth the control box (terminal 3 or 4).



QUICK COMMISSIONING

Check the motor wiring and the opening direction of the gate leaves



During this operation, secure the area and prevent anyone from entering it.

Manually place the gate leaves in the intermediate position and lock the motors.

Actuate the motors by pressing and holding the "+" or "-" button.

- "+" opens the gate leaf controlled by M1 then the gate leaf controlled by M2.
- "-" closes the gate leaf controlled by M2 then the gate leaf controlled by M1.

If the gate leaf movement controlled by M1 and/or M2 is not correct, reverse the M1 wires on terminals 11 and 12 and/or the M2 wires on terminals 14 and 15.



Memorising the Keygo io remote controls for operation in complete opening mode

(1) To memorise Keytis io type bidirectional remote controls, see pages 16 and 17.

If this procedure is carried out using a channel which has already been memorised, this channel will be cleared.

- [1]. Press and hold the "**PROG**" button (2 s) on the programming interface. The screen displays "F0".
- [2]. Press the outer left and right buttons on the remote control together.

The remote control indicator light flashes.

[3]. Press the button of the remote control that will open the gate fully.





Auto-programming

Auto-programming enables the travel, motor torques and gate leaf closing shift to be adjusted.

Place the gate leaves in the intermediate position.

[1]. Press and hold the "SET" button (2 s).

- release the button when the screen displays "H1".
- [2]. Press "OK" to start auto-programming.
 - The gate performs two complete Opening and Closing cycles.
 - · If auto-programming is correct, the display indicates "C1".
 - If auto-programming has not completed correctly, the display indicates "H0".



Z Ш It is possible to access auto-programming mode at any time including when the auto-programming cycle has already been completed and the display indicates "C1".

Auto-programming can be interrupted by:

- activating a safety input (photoelectric cells, etc.)
- the appearance of a technical fault (thermal protection, etc.)
- pressing a control button (control box interface, memorised remote control, wired control point, etc.).

In case of interruption, the display indicates "H0" and the control box returns to "Awaiting setting" mode.

In "Awaiting setting" mode, the radio controls operate and the gate moves very slowly. This mode must only be used during installation. Auto-programming must be successfully performed before the gate can be used normally.

During auto-programming, if the gate is stationary, pressing "SET" will exit auto-programming mode.

Compliance with standards

In normal installations, auto-programming ensures compliance with standard EN 12453 - appendix A without additional adjustments.

For heavy gate leaves or if specific installation measurements apply, the impact force must be measured once auto-programming has been successfully completed.

If the dynamic time Td is too great, reduce the motor torque (parameters P25 to P32).

If the dynamic force Fd is too great, reduce the speed (parameters P19 and P20).

The table below indicates the limits with which the installation complies once auto-programming has been successfully completed*:

Motorisation	Gate leaf length	Gate leaf weight	Standard EN 12453 compliance (appendix A)
Axovia MultiPro	1 m to 2.5 m	< 150 kg	Compliant*
		150 kg to 300 kg	To be confirmed
Axovia 220B	1 m to 2 m	< 200 kg	Compliant*
Axovia 180B	1 m to 1.8 m	< 200 kg	To be confirmed
Ixengo	1 m to 2 m	< 100 kg	Compliant*
	2 m to 4 m	100 kg to 400 kg	To be confirmed

* for normal installation measurements; in case of doubt, Somfy recommends measuring the impact force once auto-programming has been successfully performed.

OPERATING TEST

Using Keygo io remote controls

Default sequential operating mode (P01=0)



Obstacle detection operation

Obstacle detection when opening = stop + partial reversal. Obstacle detection when closing = stop + complete reopening.

Operation of the photoelectric cells

With the photoelectric cells connected to the dry/Cell contact (terminals 23-24) and Cell safety input parameter P07 = 1.

Cells obscured with gateopen = the gate cannot be moved until the operating mode changes to deadman operation (after 3 minutes). Cells obscured when opening = the state of the cells is not taken into account and the gate continues to move. Cells obscured when closing = the gate stops and reopens fully.

Anti-intrusion operation, wind resistance

(on Control Box 3S Axovia io models)

Maintains the gate in the closed or open position by reinjecting current in case of attempted intrusion or strong wind.

Specific operation

See the user booklet.

CONNECTING ADDITIONAL DEVICES

General wiring diagram



Terminals	Terminal indication	Connection	Comments
1 2	L N	230 V power supply	
3 4		Earth	
5 6	N L	230 V lighting output	Max. power 500 W Protected by 5A time-delay fuse
7 8	Contact Shared	Auxiliary contact output	Dry contact for 24V, 2A max, Safety Extra Low Voltage (SELV)
9 10	0 V 9 V - 24 V	9 V / 24 V low voltage power supply input	At 9 V, degraded operation At 24 V, normal operation
11	+	Motor 1	
13	End limit	Ixengo only	
14 15	+ -	Motor 2	
16	End limit	Ixengo only	
17 18	24 V - 15 W 0 V	24 V - 15 W orange light output	
19 20	24 V 0 V	24 V accessories power supply	1.2 A max for all accessories on all outputs
21	24 V	Safety device power supply	Permanent if autotest not selected, controlled if autotest selected
23 24	Shared Contact	Safety input 1 - Cells	Used to connect RX receiver cell BUS compatible (see parameter table)
25 26	+ -	24 V lock or 12 V lock output	Programmable (parameter P17)
27 28	Shared Contact	Safety input 2 - programmable	
29	Contact	Safety test output	
30 31 32	Contact Shared Contact	COMPLETE/OPENING control input PEDESTRIAN/CLOSING control input	COMPLETE/OPENING cycle programmable PEDESTRIAN/CLOSING cycle programmable
33 34	Conductor Braid	Aerial	Do not change the position of the aerial.

Description of the various additional devices

The peripheral cables must be secured using the cable clamps supplied.

Photoelectric cells (Fig. 1)

Three types of connection are possible:

- A: Without autotest: programme parameter "P07" = 1.
- B: With autotest: programme parameter "P07" = 3.

Allows an automatic test to be carried out to check the operation of the photoelectric cells each time the gate moves. If the operating test result is negative, the gate cannot be moved until the operating mode changes to deadman operation (after 3 minutes).

C: BUS: programme parameter "P07" = 4. Auto-programming must be repeated after the cell BUS has been connected.

If cells are removed, it is essential to create the bridge between terminals 23 and 24.

(!)

- It is compulsory to install photoelectric cells if: - the automatic control device is being controlled remotely (user unable to see it),
- automatic closing is activated (P01 = 1, 3 or 4).

It is compulsory to install photoelectric cells WITH AUTOTEST (P07 = 3 or 4) if the automatic control device is being controlled by a Tahoma control box.

Reflex photoelectric cell (Fig. 2)

Without autotest: programme parameter "P07" = 1.

With autotest: programme parameter "P07" = 2.

Allows an automatic test to be carried out to check the operation of the photoelectric cell each time the gate moves. If the operating test result is negative, the gate cannot be moved until the operating mode changes to deadman operation (after 3 minutes).

It is compulsory to install photoelectric cells WITH AUTOTEST (P07 = 2) if the automatic control device is being controlled by a Tahoma control box.

Orange light (Fig. 3)

Programme parameter "P12" according to the required operating mode:

- No warning prior to gate movement: "P12" = 0.
- With 2 s warning prior to gate movement: "P12" = 1.

Connect the aerial cable to terminals 33 (conductor) and 34 (braid).

Wired code keypad (Fig. 4)

Aerial (Fig. 5)

Safety edge (Fig. 6)

With autotest: programme parameter "P09" = 2.

Allows an automatic test to be carried out to check the operation of the safety edge each time the gate moves.

If the operating test result is negative, the gate cannot be moved until the operating mode changes to deadman operation (after 3 minutes).

Lock (Fig. 7)

Not operational using backup battery power.

Battery (Fig. 8)

Degraded operation: speed reduced and constant (no slowdown at end limit), 24 V accessories inactive (including cells), electric door-opener incompatible. Life: 3 cycles/24 hrs

Area lighting (Fig. 9)

For class I lighting, connect the earth wire to terminal 3 or 4.

Note: The earth wire must always be longer than the live and neutral wires in case of detachment.

Several lights may be connected provided the total power does not exceed 500 W.

Control Box 3S io













RX2 TX1 RX1 TX2 00 00 24V 0V C NO ac/dc 24V 0V C NO ac/dc † † 24 V 0 V ac/dc 11 24 V 0 V ac/dc H 1 21 22 21 1 TX1 TX2 2 22 €€ 21 21 24V dc +0 -0 9 20 21 21 22 23 34 1 1 2 22 3 23 5 3 RX2 2 22 3 5 RX1 5 24 RX1 RX2

1



Control Box 3S io

Z Ш



T3 C3 --

-

-

 R3

 T2
 30

 31

 C2

 31

 32

 R2

-

-



E - + H H P2 M P1 T3 C3 R3 T2 C2 R2 T1 C1 R1 V V

Г



€€ Ant 33

ADVANCED PARAMETER SETTING

Navigating the parameter list

Press	to			
SET	Access and exit the parameter setting menu			
	Navigate the parameters and codes list: . short press = normal scrolling through individual parameters . press and hold = rapid scrolling through parameters			
ОК	Confirm: . the parameter selection . the parameter value			
	Increase/decrease the value of a parameter . short press = normal scrolling through individual parameters . press and hold = rapid scrolling through parameters			

Meaning of different parameters

Press SET to exit the parameter setting menu.

Parameter value display

If the display is **fixed**, the displayed value is the **value selected** for this parameter.

If the display is $\ensuremath{\textbf{flashing}}$, the displayed value is the $\ensuremath{\textbf{value selectable}}$ for this parameter.

Code	Description	Values (bold = default)	Setting completed	Comments	
P01	Complete cycle operating mode	0: sequential		Each press on the remote c per the following cycle: open	control causes the motor to move (initial position: gate closed) as en, stop, close, stop, open, etc.
		1: sequential + timed close		Operation in automatic closing mode is only authorised if the photoelectric cells are fitted and P07=1 to 4.	sequential mode with automatic timed close: the gate closes automatically after the time delay programmed in arameter " P02 ", ressing a button on the remote control interrupts the movement iking place and the timed close (the gate remains open).
		2: semiautomatic		In semiautomatic mode: - pressing a button on the re - pressing a button on the re	remote control during opening has no effect, remote control during closing causes it to reopen.
		3: automatic		Operation in automatic closing mode is only authorised if the photoelectric cells are fitted and P07=1 to 4. These operating modes are not compatible with	automatic closure mode: the gate closes automatically after the time delay programmed in arameter " P02 ", ressing a button on the remote control during opening has no ffect, ressing a button on the remote control during closing causes it to sopen, ressing a button on the remote control during the closing time elay restarts the time delay (the gate will close when the new time elay has elapsed). here is an obstacle in the cells' detection zone, the gate will not se. It will close once the obstacle is removed.
		4: automatic + cell blocked		remote control using a Afte TaHoma unit clos sec If th auto If th clos	er the gate is opened, movement in front of the cells (safe sure) will close the gate after a short time delay (fixed at 2 conds). here is no movement in front of the cells, the gate will close comatically after the timed close programmed in parameter " P02 ". here is an obstacle in the cells' detection zone, the gate will not se. It will close once the obstacle is removed.
		5: deadman's control (wire)		In wired deadman mode* - the gate can only be contr - the radio controls are inac	rolled by continuous action on a wired control, tive.
P02	Complete operating mode automatic timed closing	0 to 30 (time delay value = value x 10 s) 2: 20 s		If value 0 is selected, the ga	ate immediately closes automatically.
P03	Pedestrian cycle operating mode	0: identical to complete cycle operating mode		Pi op	Pedestrian cycle operating mode is identical to the complete cycle perating mode selected.
		1: without automatic closing		operating mode parameters can only be	P01=1, the gate does not close automatically following a edestrian opening command.
		2: with automatic closing		set if P01 = 0 to 2 O The P03 = 2 operating mode is not compatible with remote control using au a TaHoma unit.	Operation in automatic closing mode is only authorised if the hotoelectric cells are fitted. i.e. P07=1 to 4. respective of the value of P01, the gate does not close utomatically following a pedestrian opening command. 'he automatic closing time delay can be programmed in arameter " P04 " (short time delay) or parameter " P05 " (long time lelay).
P04	Short automatic closing time delay in pedestrian cycle	0 to 30 (time delay value = value x 10 s) 2: 20 s		If value 0 is selected, the ga	ate immediately closes automatically.

Z Ш

Code	Description	Values (bold = default)	Setting completed	Comments
P05	Long automatic closing time delay in pedestrian cycle	0 to 99 (time delay value = value x 5 min) 0: 0 s		Value 0 must be selected if the short automatic closing time delay in pedestrian cycle is active.
P07	Cell safety input	0: inactive 1: active 2: active with autotest via test output 3: active with autotest via power supply switching 4: bus cells		 the safety input is not taken into account. safety device without autotest; it is essential to check that it is operating correctly every 6 months. the autotest is run on the device for each operating cycle via the test output, reflex cell application with autotest. the autotest is run on the device for each operating cycle via power supply switching of the cell power supply output (terminals 21 and 22). bus cells application.
P09	Programmable safety input	0: inactive 1: active 2: active with autotest via test output 3: active with autotest via power supply switching		 0: the safety input is not taken into account. 1: safety device without auto-test. 2: the autotest is run on the device for each operating cycle via the test output 3: the autotest is run on the device for each operating cycle via power supply switching of the cell power supply output (terminals 21 and 22).
P10	Programmable safety input - function	0: active closing 1: active opening 2: active closing + ADMAP 3: all movement disabled		 0: the programmable safety input is only active when closing. 1: the programmable safety input is only active when opening. 2: the programmable safety input is only active when closing and, when activated, the gate cannot be opened. 3: emergency stop application; if the programmable safety input is activated, the gate cannot be moved.
P11	Programmable safety input - action	0: stop 1: stop + partial reversal 2: stop + complete reversal		 0: emergency stop application, compulsory if P10=3 disabled if a safety edge is connected to the programmable safety input 1: recommended for safety edge application 2: recommended for cell application
P12	Orange warning light	0: no warning 1: with 2 s warning prior to movement		If the gate opens onto a public path, the "with warning" configuration must be selected: P12=1.
P13	Area lighting output	0: inactive 1: controlled operation 2: automatic + controlled operation		 0: the area lighting output is not taken into account. 1: the area lighting is remotely controlled. 2: the area lighting is remotely controlled when the gate is stationary + the area lighting comes on automatically when the gate is moving, and remains on when it stops moving for the duration of the time delay programmed in parameter "P14". P13=2 is compulsory for operation in automatic mode.
P14	Area lighting time delay	0 to 60 (time delay value = value x 10 s) 6: 60 s		If value 0 is selected, the area lighting goes out as soon as the gate stops moving.
P15	Auxiliary output	0: inactive 1: automatic: gate open indicator light 2: automatic: timed bistable 3: automatic: one-touch 4: controlled: bistable (ON-OFF) 5: controlled: one-touch 6: controlled: timed bistable		 the auxiliary output is not taken into account. the gate indicator light is off when the gate is closed, flashing when the gate is moving and on when the gate is open. output activated when movement starts, during movement then deactivated at the end of the time delay programmed in parameter "P16". one-touch at contact when movement starts. operation changes as follows each time the memorised button on the radio control point is pressed: ON, OFF, ON, OFF one-touch at contact by pressing the memorised button on the radio control point. output activated by pressing the memorised button on the radio control point then deactivated at the end of the time delay programmed in parameter "P16".
P16	Auxiliary output time delay	0 to 60 (time delay value = value x 10 s) 6: 60 s		The auxiliary output time delay is only active if the value selected for P15 is 2 or 6.
P17	Lock output	0: active 24V one-touch 1: active 12V one-touch		The lock is released at the start of opening.
P18	Lock release	0: inactive 1: active		0: the lock release is inactive. 1: recommended for use with an electric lock. This parameter is only available on Control Box 3S Axovia io models.
P19	Closing speed	1: slowest speed at 10: fastest speed Default value: - Control Box 3s Axovia io: 5		
P21	Closing slowdown	- Control Box 3s Ixengo io: 6		If this parameter is modified, the installer must check that the limitation of forces complies
	zone	at 5: longest slowdown zone Default value: 1		with appendix A of the standard EN12 453 or install a safety edge.
P22	Opening slowdown zone	0: shortest slowdown zone at 5: longest slowdown zone Default value: 1		

Control Box 3S io

10		
	10	

N N

	1			
Code	Description	Values (bold = default)	Setting completed	Comments
P23	M1/M2 shift when closing	1: minimum shift at 10: maximum shift Adjusted at the end of auto- programming		1: Minimum shift ensuring the leaves do not cross.
P24	M1/M2 shift when opening	1: minimum shift at 10: maximum shift Adjusted at the end of auto- programming		10: maximum shift corresponding to the complete movement of one leaf then the other
P25	M1 closing torque limitation			
P26	M1 opening torque limitation			
P27	M1 closing slowdown torque limitation	1: minimum torque at 10 (Axovia) or 20 (Ixengo): maximum torque Adjusted at the end of auto-		
P28	M1 opening slowdown torque limitation			If this parameter is modified, the installer must check that the limitation of forces complies with appendix A of the standard EN12 453 or install a safety edge.
P29	M2 closing torque limitation		If the torque is too low, there may be erratic obstacle detection. If the torque is too high, the installation may not comply with the standard.	If the torque is too low, there may be erratic obstacle detection. If the torque is too high, the installation may not comply with the standard.
P30	M2 opening torque limitation	F 9		
P31	M2 closing slowdown torque limitation	-		
P32	M2 opening slowdown torque limitation			
P37	Wired control inputs	0: complete cycle mode - pedestrian cycle 1: opening mode - closing		0: terminal 30 input = complete cycle, terminal 32 input = pedestrian cycle 1: terminal 30 input = opening only, terminal 32 input = closing only
P39	Limit position maintaining time delay	0: no time delay 1: with time delay		This parameter is only available on Control Box 3S Ixengo io models.
P40	Coupling speed when closing	1: slowest speed at 4: fastest speed Default value: 2		If this parameter is modified, the installer must check that the limitation of forces complies
P41	Coupling speed when opening	1: slowest speed at 4: fastest speed Default value: 2		with appendix A of the standard EN12 453 or install a safety edge.

MEMORISING THE REMOTE CONTROLS

General information

Remote control types

There are two types of remote control:

- · monodirectional: Keygo io, Situo io, Smoove io
- bidirectional with information feedback function (remote controls indicate the movement in progress and issue confirmation of correct operation): Keytis io, Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io

Memorising the remote controls

There are two ways to memorise a remote control:

- · Memorising via the programming interface.
- · Memorising by copying a previously memorised remote control.

Each control button is memorised individually.

Memorising a button which has already been memorised will clear this button's function.

Meaning of displayed codes

Code	Description	
Add	Successful memorisation of a monodirectional remote control	
	Successful memorisation of a bidirectional remote control	
dEL	Delete a previously memorised button	
rEF	Unsuccessful memorisation of a bidirectional remote control	
FuL	Memory full (only for monodirectional remote controls)	

Memorising the Keygo io remote controls

Memorising via the programming interface

COMPLETE opening control



• PEDESTRIAN opening control



• LIGHTING control



• AUXILIARY OUTPUT control (P15 = 4.5 or 6)



Memorising by copying a previously memorised Keygo io remote control

This operation is used to copy the programming from a previously memorised remote control button.

- [1]. Press the outer left and right buttons on the previously memorised remote control together until the green indicator light flashes (2 s).
- [2]. Press and hold the button to be copied on the previously memorised remote control for 2 seconds.
- [3]. Briefly press the outer left and right buttons on the new remote control together.
- [4]. Briefly press the selected button to actuate the motorisation on the new remote control.



Memorising the Keytis io remote controls

The Keytis io remote control system key memorising and copy memorising operations can only be carried out at the installation site. To obtain authorisation to transfer its system key or programming, the previously memorised remote control must be able to establish radio communication with a receiver on the installation.

If the installation already includes other io-homecontrol® products with at least one memorised bidirectional remote control, the Keytis io remote control must first memorise the system key (see below).

A previously memorised button cannot be memorised on a second receiver. To find out whether a button has already been memorised, press it: • button already memorised → green indicator light comes on.

• button not memorised \rightarrow orange indicator light comes on.

To clear a previously memorised button, refer to the section entitled Clearing individual buttons on the Keytis io remote control.

Memorising the system key

. This step must be performed if the installation already includes other io-homecontrol® products with at least one memorised bidirectional remote control.

. If the Keytis io remote control to be memorised is the first remote control on the system, go directly to the step "Memorising the Keytis io remote control".

[1]. Setting the memorised remote control to key transfer mode:

- Keytis io, Telis io, Impresario io, Composio io remote controls: press the "KEY" button until the green indicator light comes on (2 s).
- · Other remote control: refer to the instructions.

[2]. Briefly press the "KEY" button on the new remote control. Wait for the confirmation beep (a few seconds).



Memorising via the programming interface

If the installation already includes other io-homecontrol[®] products with at least one memorised bidirectional remote control, the Keytis io remote control must first memorise the system key (see page 16).

COMPLETE opening control



BIP2

"BIIP

• PEDESTRIAN opening control

C1



• AUXILIARY OUTPUT control (P15 = 4.5 or 6)

F0



Memorising by copying a previously memorised Keytis io remote control

Complete copying of a Keytis io remote control

This operation is used to copy all the buttons on a previously memorised remote control.

F1

The new remote control must not be memorised for another automatic control system.

Ensure that the new remote control has memorised the system key.

- [1]. Press the "PROG" button on the memorised remote control until the green indicator light comes on (2 s).
- [2]. Briefly press the "PROG" button on the new remote control.

Wait for the second beep and the green indicator light to start flashing rapidly (a few seconds).



C1

Add

· Copying individual buttons on the Keytis io remote control

This operation is used to copy the memorisation of a single button on a previously memorised remote control to a blank button on a new remote control. Ensure that the new remote control has memorised the system key.

- [1]. Press the "PROG" button on the memorised remote control until the green indicator light comes on (2 s).
- [2]. Briefly press the button to be copied on the previously memorised remote control.
- [3]. Briefly press the "PROG" button on the new remote control.
- Wait for the confirmation beep (a few seconds).
- [4]. Briefly press the selected button to actuate the motor on the new remote control.



. Several remote controls are in key transfer or memorisation mode. Incorrect memorisation is indicated by a rapid series of beeps accompanied by a flashing orange indicator light on the Keytis remote control.

Memorising 3-button remote controls (Telis io, Telis Composio io, etc.)

Button functions on a 3-button remote control

	^	my	v
F0	Complete opening	Stop	Complete closing
F1	Complete opening	Stop	Complete closing
F2	Lighting ON		Lighting OFF
F3	Aux. output ON		Aux. output OFF

Memorising via the programming interface

To memorise a 3-button io bidirectional remote control (Telis io, Impresario Chronis io, etc.), ensure that the remote control has memorised the system key (see page 16).

- Press and hold the "PROG" button (2 s) on the programming interface. The screen displays "F0".
- Note: pressing "PROG" again allows the next function to be memorised.[2]. Press "PROG" at the rear of the 3-button remote control to memorise the function.

The screen displays "Add".



Memorising by copying a previously memorised 3-button io remote control



CLEARING THE REMOTE CONTROLS AND ALL SETTINGS

Clearing individual buttons on the Keytis io or Keygo io remote controls

This can be done:

- by **memorising via the programming interface.** Memorising a button which has already been memorised will clear this button's function.
- by clearing directly on the remote control (only on Keytis io remote controls). Press the "PROG" button and the BUTTON to be cleared on the remote control together.



Clearing the memorised remote controls

Causes all memorised remote controls and the memorised system key to be cleared. **Note:** On Keytis io remote controls, repeat the direct clearing procedure described above for all of the memorised remote control buttons.



Keytis io remote control general reset

Press the "PROG" and "KEY" buttons together. This causes:

- the programming to be completely cleared (all buttons),
- all the settings on the remote control to be cleared (refer to the instructions for the Keytis io remote control),
- · the system key memorised by the remote control to be modified.



Clearing all settings

Clears the auto-programming and resets the default values for all parameters.



LOCKING THE PROGRAMMING BUTTONS

The programming buttons must be locked to ensure the safety of the users.

When the programming buttons are locked, a dot appears after the 1st digit.

Press the "SET", "+" and "-" buttons.

- the "SET" button must be pressed first.
- the "+" and "-" buttons must be pressed simultaneously within 2 seconds.

To access the programming again, repeat this procedure.



DIAGNOSTICS

Operating code display

Code	Description	Comments	
C1	Awaiting command		
C2	Gate opening		
C3	Awaiting gate closure	Automatic closing time delay P02, P04 or P05 in progress.	
C4	Gate closing		
C6	Detection in progress for cell safety		
C8	Detection in progress for programmable safety	Displayed during a movement request or during movement when detection is in progress on the safety input. The display appears for as long as detection is in progress on the safety input.	
C9	Detection in progress for emergency stop safety		
C12	Reinjecting current	This display is only available on Control Box 3S Axovia io models.	
C13	Safety device autotest in progress	Displayed while the autotest is running on the safety devices.	
C14	Permanent complete opening wire control input	Indicates that the complete opening wire control input is permanently activated (contact closed). Commands coming from the radio remote controls are then disabled.	
C15	Permanent pedestrian opening wire control input	Indicates that the pedestrian opening wire control input is permanently activated (contact closed). Commands coming from the radio remote controls are then disabled.	
C16	BUS cell programming refused	Check that the BUS cells (wiring, alignment, etc.) are operating correctly	
Cc1	9.6 V power supply	Displayed during operation with 9.6 V backup battery	
Cu1	24 V power supply	Displayed during operation with 24 V backup battery	

Programming code display

Code	Description	Comments
H0	Awaiting setting	Pressing and holding the "SET" button for 2 seconds starts auto-programming mode.
Hc1	Awaiting setting + 9.6 V power supply	Displayed during operation with 9.6 V backup battery
Hu1	Awaiting setting + 24 V power supply	Displayed during operation with 24 V backup battery
H1	Awaiting start of auto-programming	Pressing the " OK " button starts the auto-programming cycle. Pressing the "+" or "-" button allows the motor to be controlled in forced operation mode.
H2	Auto-programming mode - opening	
H4	Auto-programming mode - closing	
F0	Awaiting remote control memorisation for operation in complete opening mode	Pressing a button on the remote control allocates this button to the motor complete opening control. Pressing " PROG " once more switches to "awaiting remote control memorisation for operation in pedestrian opening mode: F1 ".
F1	Awaiting remote control memorisation for operation in pedestrian opening mode	Pressing a button on the remote control allocates this button to the motor pedestrian opening control. Note: Dedicated operation in pedestrian opening mode one a single button is only possible on Keygo io models. Pressing " PROG " once more switches to "awaiting remote lighting control memorisation: F2 ".
F2	Awaiting remote control memorisation for remote lighting control	Pressing a button on the remote control allocates this button to the remote lighting control. Pressing " PROG " once more switches to "awaiting auxiliary output control memorisation: F3 ".
F3	Awaiting remote control memorisation for auxiliary output control	Pressing a button on the remote control allocates this button to the auxiliary output control. Pressing " PROG " once more switches to "awaiting remote control memorisation for operation in complete opening mode: F0 ".

Z Ш

Fault and breakdown code display

Code	Description	Comments	Solution?	
E1	Cell safety autotest fault	The cell autotest is not satisfactory.	Check that "P07" is correctly configured. Check the wiring of the cells.	
E2	Programmable safety autotest fault	The programmable safety input autotest is not satisfactory.	Check that "P09" is correctly configured. Check the programmable safety input wiring.	
E4	Obstacle detection when opening			
E5	Obstacle detection when closing			
E6	Cell safety fault	Detection in progress on safety input for longer than	Check that no obstacles are causing the cells or safety edge to detect.	
E8	Programmable safety fault	3 minutes.	Check that "P07 or P09" is correctly configured in relation to the device connected to the safety input. Check the safety device wiring. Check that the photoelectric cells are correctly aligned.	
E9	Thermal protection	Thermal protection is correct		
E10	Motor short circuit protection		Check the motor wiring.	
E11	24V power supply short protection	Short circuit protection for input/outputs: product and additional devices connected to terminals 21 to 26 (orange light, photoelectric cells (except BUS), code keypad) not operating	Check the wiring, then disconnect the power supply for 10 seconds. N.B.: maximum accessories consumption = 1.2 A	
E12	Hardware fault	The hardware auto tests are not satisfactory	Repeat an order. If the fault persists, contact Somfy.	
E13	Accessories power supply fault	The accessories power supply cuts out following an overload (excessive consumption)	N.B.: maximum accessories consumption = 1.2 A Check the consumption of the connected accessories.	
E14	Intrusion detection	Current reinjection function	Normal operation (attempted intrusion, current reinjection activated, etc.)	
E15	Fault when the control box supplied by the backup battery is first switched on		Disconnect the backup battery and connect the control box to the mains to switch it on for the first time.	

For all other error codes or faults, please contact Somfy.

Accessing memorised data

To access memorised data, select parameter "Ud" then press "OK".

Data	Description		
U0 to U1	Complete opening cycle	global [Hundred thousands - ten thousands - thousands] [hundreds - tens - units]	
U2 to U3	counter	since last auto-programming [Hundred thousands - ten thousands - thousands] [hundreds - tens - units]	
U6 to U7	Cycle counter with obstacle detection	global [Hundred thousands - ten thousands - thousands] [hundreds - tens - units]	
U8 to U9		since last auto-programming [Hundred thousands - ten thousands - thousands] [hundreds - tens - units]	
U12 to U13	Pedestrian opening cycle counter		
U14 to U15	Reset movement counter		
U20	Number of monodirectional remote controls memorised for complete opening control		
U21	Number of monodirectional remote controls memorised for pedestrian opening control		
U22	Number of monodirectional remote controls memorised for remote lighting control		
U23	Number of monodirectional remote controls memorised for auxiliary output control		
U24	0 = no system key present, 1 = system key present		
d0 to d9	Log of the last 10 faults (d0 most recent - d9 oldest)		
dd	To clear the fault log: press and hold "OK" for 7 s.		

TECHNICAL DATA

GENERAL SPECIFICATIONS			
Power supply		230 V - 50 Hz	
Max. power consumption		800 W (with 500 W remote lighting)	
Programming interface		7 buttons - 3-character LCD screen	
Climatic operating conditions		- 20°C/+ 60°C - IP 44	
Somfy radio frequency		868 - 870 MHz	
Number of memorisable channels	Monodirectional controls (Keygo io, Situo io, etc.)	Complete/pedestrian opening control: 30 Lighting control: 4 Auxiliary output control: 4	
	Bidirectional controls (Keytis io, Telis io, Composio io, etc.)	Unlimited	
CONNECTIONS			
Programmable safety input	Type Compatibility	Dry contact: NC TX/RX photoelectric cells - Bus cells - Reflex cell - Dry contact output safety edge	
Wired control input		Dry contact: NO	
Remote lighting output		230 V - 500 W Halogen or incandescent only	
Orange light output		24 V - 15 W with integrated flashing management	
24 V controlled power supply output		Yes: for possible autotest on TX/RX photoelectric cells	
Safety input test output		Yes: for possible autotest on reflex cell or safety edge	
Accessories supply output		24 V - 1.2 A max	
Offset aerial input		Yes: compatible with io aerial (Ref. 9013953)	
Backup battery input	Life	Yes: compatible with battery pack (Ref. 9001001) 24 hours; 3 cycles Charge time: 48 hours	
OPERATION			
Forced operating mode		By pressing the motor control button	
Independent remote lighting control		Yes	
Timed lighting (after movement)		Programmable: 0 to 600 s	
Automatic closing mode		Yes: programmable reclosing time delay from 0 to 255 min	
Orange light warning		Programmable: without or with warning (fixed at 2 s)	
Security entry operation	When closing Before opening (ADMAP)	Programmable : stop - partial reopening - complete reopening Programmable: no effect or movement refused	
Partial opening control		Yes: complete opening of motorised gate leaf by M1	
Gradual starting		Yes	
Opening speed		Programmable: 10 possible values	
Closing speed		Programmable: 10 possible values	
Coupling speed when closing		Programmable: 5 possible values	
Lock release - electric door-opener release		Programmable: active - inactive	
Holding gate in open/closed position		By current reinjection in case of detection when opening/closing (only on Control Box 3S Axovia io models)	
Gate leaf shift		Programmable	
Diagnostics		Saving and consulting data: cycle counter, cycle counter with obstacle detection, number of memorised radio channels, log of the last 10 stored faults	

EN EN

Somfy

50 avenue du Nouveau Monde BP 152 - 74307 Cluses Cedex France

www.somfy.com



