PROTEXIOM Série 400/600

Manuel complémentaire d'installation et d'utilisation pour le paramétrage de votre système d'alarme par ordinateur



0 (m) 0 × 0

Ce manuel concerne le paramétrage de votre système d'alarme à l'aide de votre ordinateur, en parallèle ou à la place du paramétrage effectué à l'aide du clavier LCD ultra plat.

Ce moyen présente l'avantage de paramétrer votre système d'alarme non seulement de façon conviviale, confortablement installé devant votre ordinateur, mais aussi de façon rapide grâce à des pages écran regroupant plusieurs informations à paramétrer.

Sommaire

Principe de branchement de la Centrale / Transmetteur téléphonique2
Installation
1. Vous êtes raccordé à l'ADSL et équipé d'une box ou d'un modem routeur3
2. Vous êtes raccordé à l'ADSL et équipé d'un modem sans la fonction routeur4
3. Vous êtes équipé ou non de l'ADSL et/ou vous possédez un modem ADSL USB4
3.1 Première solution sans paramétrage de votre ordinateur4
3.2 Deuxième solution avec paramétrage de votre ordinateur
3.2.1 Votre ordinateur est équipé de Windows XP™
Utilisation7
1. Paramétrage de l'interface ordinateur7
2. Sélectionner un compte8
3. Le code d'authentification8
4. La navigation9
5. L'état du système9
6. Sortir du programme9
Pages écran du menu Installateur10
Pages écran du menu Utilisateur14
Pages écran du menu Administrateur16
En cas de porte de la carte personnalisée de sedes d'authentification
Ouestions / Réponses

Principe de branchement de la Centrale / Transmetteur téléphonique

Le dessin ci-dessous indique les branchements à l'intérieur de la Centrale/Transmetteur téléphonique.

Pour le branchement du câble Ethernet à l'extérieur de la Centrale/ Transmetteur téléphonique, voir le type d'installation concerné pages suivantes.



1. Vous êtes raccordé à l'ADSL et équipé d'une BOX ou d'un modem routeur (LIVEBOX™, FREEBOX™*, DARTYBOX™, etc....)

Raccorder la centrale / transmetteur téléphonique directement à la box ou au modem routeur avec le câble Ethernet droit fourni.



Si aucune prise Ethernet n'est disponible sur votre équipement vous devrez ajouter un Switch 10/100 Mbits/s (multiprise Ethernet)



Ne pas brancher la centrale/transmetteur téléphonique sur la prise Ethernet dédiée au décodeur TV de la BOX.

2. Vous êtes raccordé à l'ADSL et équipé d'un modem sans la fonction routeur

Ajouter un Routeur Ethernet 10/100 Mbits/s muni de plusieurs prises Ethernet à votre installation.



Passer directement à la page 7.

3. Vous êtes équipé ou non de l'ADSL et/ou vous possédez un modem ADSL USB

3.1 Première solution : sans paramétrage de votre ordinateur

Cette solution est la plus facile à mettre en œuvre. Elle nécessite l'adjonction d'un routeur Ethernet.

Installation :

Ajouter un routeur Ethernet 10/100 Mbits/s derrière votre ordinateur et raccorder la centrale / transmetteur téléphonique sur le routeur à l'aide du câble Ethernet droit fourni.



Possibilité de connexion d'un Smartphone à l'ordinateur en WI-FI si le routeur est WI-FI.

Passer directement à la page 7.

3.2 Deuxième solution : avec paramétrage de votre ordinateur (uniquement pour PC)

La centrale / transmetteur est directement reliée à l'ordinateur, de type PC.

Installation :

Raccorder la centrale / transmetteur téléphonique directement à votre ordinateur avec le câble Ethernet droit fourni.



3.2.1 Votre ordinateur est équipé de Windows XP™



Cliquer sur « Connexion au réseau local », l'écran suivant apparaît :

Cliquer sur « Propriétés », l'écran suivant apparaît :



🕌 État de Local Area Connec Général Support Conne État Connecté Durée Vitaces 100.0 Mbits/s Activité Reçus 91 445 Paquets 24 303 Désactiver Fermer

Sélectionner « Internet Protocol (TCP/IP) »



État de Connexion au réseau local

Utilisation

1. Paramétrage de l'interface ordinateur

1.1. Lire l'adresse IP de l'installation avec le clavier LCD

La centrale/transmetteur téléphonique doit être en fonctionnement avec ses piles en place.

Débrancher puis rebrancher le bloc secteur de la centrale/transmetteur téléphonique. Si son capot est ouvert, un bip sonore retentit.

Aller lire l'adresse IP de la carte interface ordinateur dans le menu installateur 78 du clavier LCD ultra plat.

1.2. Paramétrer l'interface ordinateur

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version \geq 3) ou Internet Explorer (version \geq 6), Safari, etc...

Taper directement l'adresse IP, lue à l'écran du clavier LCD ultra plat, dans la barre d'adresse :



Appuyer sur **« Entrée »**,

la page suivante apparaît :



1.3. Sélectionner le compte « Administrateur»

Entrer le mot de passe administrateur 22222222 (8 fois le chiffre 2).

Sélectionner le menu « REGLAGES DU RESEAU ».

Décocher la case « Activer DHCP ».

Modifier le dernier nombre de l'adresse IP (exemple : le 3 pour l'adresse 192.168.0.3). Le changer par un nombre compris entre 200 et 240 (en cas de problème, voir notice de votre routeur Box pour sélectionner un nombre hors de la plage DHCP).

Bien noter la nouvelle adresse IP que vous avez choisie.

Cliquer sur le bouton \rightarrow Appliquer en bas de la page écran.

1.4.Entrer dans le programme

Ouvrir votre navigateur WEB.

Dans la barre d'adresse, entrer la nouvelle adresse IP précédemment modifiée. Appuyer sur « **Entrée** ».

Remarque :

Dès lors, sur les systèmes d'exploitation Windows XP ou Vista, vous pouvez entrer **http://alarmesomfy** pour accéder à la page d'accueil de votre système sans avoir à rentrer l'adresse IP de votre système.

Utilisation

2. Sélectionner un compte

3 comptes vous sont proposés, dans le champ « Compte » :

Compte « Utilisateur »

Il permet de :

- Mettre sous / hors alarme le système
- Piloter les automatismes
- Lire le journal d'événements
- Consulter la liste d'éléments de votre système et de connaître leur état

Compte « Installateur »

Il permet de :

- Lire le journal d'événements
- Paramétrer les éléments (définir les zones, suspendre provisoirement un élément, le supprimer définitivement, ...)
- Consulter la liste des éléments et de connaître leur état
- Paramétrer votre système
- Programmer les volets roulants, la lumière et la mise en marche automatique de l'alarme
- Personnaliser les mots de passe Utilisateur et Installateur de la page d'accueil

Compte « Administrateur »

Il permet de :

- Imprimer une nouvelle carte de codes d'authentification
- Programmer une adresse IP fixe (en décochant la case « Activer DHCP »)
- Consulter la version du matériel et du logiciel de l'interface ordinateur
- Personnaliser le mot de passe Administrateur
- Paramétrer le temps d'expiration de la connexion.

Entrer le mot de passe correspondant au compte sélectionné :

Mot de passe utilisateur usine :	0000000 (8 fois le chiffre o)
Mot de passe installateur usine :	11111111 (8 fois le chiffre 1)
Mot de passe administrateur usine :	22222222 (8 fois le chiffre 2)

Sour des raisons de sécurité, personnaliser impérativement les 3 mots de passe. Les mots de passe peuvent être composés de chiffres et/ou de lettres, entre 2 et 8 caractères.

3. Le code d'authentification

Il vous est demandé lors de l'accès au compte. Il s'agit d'un code numérique qui consiste à vérifier l'identité de la personne afin de lui autoriser l'accès aux pages écran.

La Centrale / transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine.



Pour des raisons de sécurité, vous devez impérativement générer une nouvelle carte dans le compte Administrateur, l'imprimer et la conserver.

La carte usine est la suivante :

		Α	В	C	D	Ê	F
4	1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
	2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
	3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
	4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
	5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Exemple : si le code demandé est E3, il faudra taper 8707, puis appuyer sur « Connecter ».

4. La navigation

Pour chacun des 3 comptes (Utilisateur, Installateur et Administrateur), une page d'accueil vous invite à sélectionner l'action désirée en cliquant sur le menu situé à gauche de la page écran.



«Déconnexion», le système se déconnecte automatiquement et vous invite à vous reconnecter (délai réglable dans le menu Administrateur, page « Réglages de l'interface »).

Pour passer d'un compte (Installateur, Utilisateur ou Administrateur) à un autre, cliquer sur → Déconnexion .

5. L'état du système

A tout moment, vous pouvez prendre connaissance de l'état de votre système dans le bandeau supérieur de chaque page écran :



6. Sortir du programme

Cliquer sur le bouton -> Déconnexion

Pages écran du menu Installateur





Pages écran du menu Installateur





Pages écran du menu Installateur



Pages écran du menu Utilisateur







Permet de basculer sur la page « Liste des éléments du système » pour avoir plus d'informations en cas de pictogramme rouge Permet de prendre connaissance des 150 derniers évènements :

	Mon systèm	e d'alarme	somfy _ਨ ੇ Ad	tualiser → Déconnexion	
HOME MOTION BY	Journal d	les évén	ements 🖁	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
somry.	Date	Heure	Evénements	Eléments concernés	
	01/01/09	12h23	Saisie code	(548653)	
→ PILOTAGE ALARME / AUTOMATISMES → LISTE DES ÉLÉMENTS	01/01/09	12h06	Piles faibles (Zone SYS)	(843920)	
Survey de la mise sous alarme	01/01/09	12h04	Saisie code	(548653)	
→ RÉGIAGES DES VOLETS ROULANTS ⇒ RÉGIAGES DES ULMIÈRES	01/01/09	12h06	Fin appels tél	(548653)	
· REGROED DES COMENES	01/01/09	12h06	Début appels tél	(548653)	
	01/01/09	12h03	Alarme (Zone B)	(336434)	
	01/01/09	12h01	Mise ON (Zone ABC)	(327679)	
	01/01/09	12h01	Modif. N° Appel	Transmetteur (54)653)	Personnalisation
					 Numéro de série (non modifiable)

Pages écran du menu Utilisateur



Pages écran du menu Administrateur





Délai de déconnexion automatique. Par exemple, si vous sélectionnez 10 minutes, vous ne pourrez pas vous reconnecter avant un délai de 10 minutes après une déconnexion automatique.





/!`

Permet de régénérer une carte de codes d'authentification personnalisés.

Après avoir cliqué sur « Régénérer », cliquer impérativement sur « Imprimer ».

En cas de perte de la carte personnalisée de codes d'authentification ou de remise en configuration usine de la carte interface ordinateur

Il est nécessaire de remettre la partie interface ordinateur dans la configuration d'usine :

- Avant d'ouvrir la centrale/transmetteur téléphonique, débrancher le cordon téléphonique du côté de la prise murale.
- 2 Neutraliser l'autoprotection de l'installation, pour ne pas déclencher l'alarme : appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à l'extinction du voyant.

Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir le capot de la centrale/transmetteur téléphonique.



3 - A l'intérieur du produit, débrancher le câble d'alimentation secteur.



 4 - Maintenir appuyée la touche de la carte interface ordinateur tout en rebranchant le câble d'alimentation secteur jusqu'au clignotement du voyant rouge.





6 – Rebrancher le cordon ligne téléphonique.

5 - Refermer le capot.

Vous pouvez de nouveau accéder aux pages écran de paramétrage à l'aide de la carte usine, page 8.



Pensez à bien générer une nouvelle carte de codes d'authentification en vous rendant dans le compte Administrateur, à l'imprimer et à la conserver.

1 - Comment connaître l'adresse IP de la carte interface ordinateur ?

La centrale/transmetteur téléphonique doit être en fonctionnement avec ses piles en place.

Débrancher puis rebrancher l'alimentation secteur de la carte interface ordinateur (voir page 2).

Aller lire l'adresse IP de la carte interface ordinateur dans le menu installateur 78 du clavier LCD ultra plat.

2 - Comment ne plus avoir une adresse IP qui change sur la carte interface ordinateur ?

Programmer une adresse IP fixe en décochant la case « Activer DHCP » dans le compte Administrateur* sur la page écran de votre interface Somfy.

Il est conseillé d'opter pour une adresse IP fixe dans les cas d'utilisation suivants :

- appareil distant ou mobile, du type smartphone ou PDA
- appareil possédant un système d'exploitation différent de Windows™.

* Si vous choisissez d'entrer directement une adresse IP dans la case «Adresse IP», éviter d'utiliser la page d'adresses qui est directement attribuée par votre routeur (voir sa notice). Par exemple, la FREEBOX™ utilise les adresses comprises entre 192.168.0.1 et 192.168.0.50.

3 - Ai-je besoin d'Internet pour paramétrer mon système ?

Non, la centrale/transmetteur fonctionne directement avec l'ordinateur.

4 - Est-ce que le paramétrage fonctionne sur Mac ?

Oui, sur Mac, sur PC, sur Archos™, etc...

- 5 Comment savoir si l'on a la fonction routeur sur son modem ?Voir la notice du modem.
- 6 Comment se raccorder si l'on a une connexion Internet bas débit ?

Directement en branchant le câble Ethernet droit fourni entre la centrale/transmetteur téléphonique et l'ordinateur, ou en passant par un routeur.

7 - Comment se raccorder si l'on a une connexion Internet par le câble ?

Il y a donc une box, procéder de la même façon qu'avec une box.

8 - Que se passe-t-il si le câble Ethernet est débranché ?

Toutes les informations de paramétrages réalisés sur l'ordinateur sont stockées dans la centrale/transmetteur téléphonique, et non sur l'ordinateur et donc le système d'alarme fonctionne à 100%.

9 - Que se passe-t-il si l'alimentation secteur du transmetteur téléphonique est débranchée ?

Le paramétrage sur l'ordinateur n'est pas possible mais le système d'alarme fonctionne à 100%.

10 - Où acheter un routeur (ou switch) ?

Au rayon produits électroniques d'une grande surface ou d'un magasin spécialisé.

11 - Pourquoi un switch Ethernet et pas un hub Ethernet ?

Les deux peuvent être utilisés, le switch Ethernet est plus courant et plus performant.

12 - Quel est le prix moyen d'un routeur (ou switch) ?

Une vingtaine d'euros, pour un modèle de base.

13 - Ma box fait-elle routeur ?

Oui.

Par contre, il faut basculer la free box en mode routeur, voir sa notice.

Utilisation

1 – Dois-je indiquer www devant http://alarmesomfy dans la barre d'adresse ?

Non, uniquement « http://alarmesomfy ».

2 - Dois-je changer les codes d'accès à 8 chiffres ?

Oui, il est impératif de les personnaliser.

3 - Pourquoi un code d'authentification alors que je rentre déjà un code à 8 chiffres ?

Pour sécuriser l'accès.

4 - Est-il possible de bénéficier d'une autre carte d'authentification ?

Oui, en allant dans le compte Administrateur, il est possible et même fortement recommandé d'imprimer une nouvelle carte différente de celle de la notice.

5 - Que faire si j'ai perdu ma dernière carte d'authentification ?

Faire un reset sur la carte interface ordinateur de la centrale/transmetteur téléphonique pour revenir à la carte usine, en suivant la procédure décrite dans la notice en page 17.

6 - Que se passe-t-il en cas de coupure secteur ?

Il n'y a plus de possibilité d'accès aux pages écran, mais toutes les fonctions centrale/ transmetteur téléphonique sont pleinement assurées grâce à son alimentation par piles.

7 - Que se passe-t-il en cas de non action pendant 10 minutes sur une page écran ?

Le système se déconnecte automatiquement, par sécurité.

Ce délai est paramétrable dans le compte Administrateur, page « Réglages de l'interface ».

8 - Que se passe-t-il si l'on ne sort pas de sa consultation par « Déconnexion » ?

Il faut attendre 10 minutes avant de se connecter à nouveau, sauf si on a paramétré une autre valeur.

somfy.fr

SOMFY FRANCE

Service consommateurs BP 105 92232 GENNEVILLIERS CEDEX

N. AZUR 0 810 12 12 37 Prix d'un appel local

Fax: 01.47.93.02.41 E-mail: consommateur@somfy.fr



Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles. Photos et illustrations non contractuelles. SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Bonneville 303.970.230