



PL Instrukcja instalacji





Niniejszym, firma Somfy oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odnośnymi zastrzeżeniami Dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.somfy.com/ce. Rysunki nie są wiążące w umowie.

CE

1. Wstęp

Scenario Player dla TaHoma[®] jest montowanym na ścianie, bezprzewodowym, radiowym sterownikiem., z którego pomocą użytkownik może uruchamiać scenariusze zaprogramowane w TaHoma[®], bez potrzeby łączenia się z interfejsem TaHoma[®].

2. Zasady bezpieczeństwa

2.1. Ogólne wytyczne z zakresu bezpieczeństwa

Przed instalowaniem i użytkowaniem tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

To urządzenie powinien montować specjalista w zakresie napędów oraz automatyki domowej i to dla niego jest przeznaczona niniejsza instrukcja.

MInstalator musi ponadto stosować sie do norm i przepisów obowiązujacych w kraju, w którym odbywa się montaż, oraz przekazać Klientom informacje dotyczące warunków użytkowania i konserwowania produktu.

Użytkowanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nie przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności i utratę gwarancji Somfy.

Nie wolno przystępować do instalacji bez uprzedniego sprawdzenia zgodności tego produktu z odpowiednim sprzętem i użytym wyposarzeniem dodatkowym.

2.2. Zasady bezpieczeństwa

Dla uniknięcia uszkodzenia Scenario Player for TaHoma® należy przestrzegać następujących zasad:

1) Chronić przed uderzeniami!

2) Nie upuszczać!

3) Nie polewać płynami ani nie zanurzać urządzenia w cieczy.

4) Do czyszczenia nie używać produktów ściernych ani rozpuszczalników.

3. Zawartość zestawu

Rysunek A

llość	Nazwa	
1	Ramka montażowa	а
1	Ramka Somfy	b
1	Moduł Scenario Player dla TaHoma®	С



4. Sterowanie

4.1. Elementy sterujące Scenario Player dla TaHoma®

- Rysunek B
- a) **b** przycisk scenariusza 1
- b) (STOP) zatrzymuje wykonywane scenariusze
- c) **b** przycisk scenariusza 2
- d) przycisk PROG
- e) przycisk On/Off (używany do aktywacji sterowania dotykiem)

4.2. Programowanie Scenario Player w TaHoma®

- Rysunek C
- 1) Zalogować się do systemuTaHoma®"



в

2) Wybrać menu "KONFIGURACJA",



3) Wybrać zakładkę "sterowniki",



4) Wybrać "manage" i postepować według wskazówek wyświetlanych na ekranie.





4.3. Ustawianie parametrów dla Scenario Player w TaHoma®

- Rysunek D
- 1) Wybrać menu "MOJE USTAWIENIA"



2) Wybrać zakładkę "moje urządzenia zewnętrzne"



3) Wybrać zakładkę "sterowniki"



4) Wybrać Scenario Player dla TaHoma®, który zamierzamy programować.



5) Przypisać scenariusz do przycisku () i/lub do przycisku () .



6) Po zaznaczeniu odpowiedniego pola istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail W tym celu należy najpierw aktywować pola na stronie internetowej. Obszar "moje konto", na zakładce "manage my plan and options" tab. E-mail z wiadomością alarmową będzie wysyłany w przypadku zadziałania Scenario Player dla TaHoma[®], na przykład w momencie rozpoczynania wykonywania scenariusza przez Scenario Player.

7) Kliknąć przycisk OK, dla potwierdzenia wyboru.



5. Instalacja



▲ Używanie innych urządzeń radiowych wykorzystujących tę samą częstotliwość radiową, np. słuchawek bezprzewodowych, może spowodować zakłócenia zmniejszające użyteczny zasięg starowania.

- Konstrukcja budynku może mieć wpływ na ograniczenie zasięgu radiowego, który w warunkach normalnych wynosi 15 m.
- Nigdy nie należy instalować Scenario Player for TaHoma® w pobliżu metalowych powierzchni, bo wpływa to na zmniejszenie zasięgu.

Przed ostatecznym montażem Scenario Player dla TaHoma®, należy sprawdzić zasięg sterowania radiowego.



Rysunek F

Urządzenie musi być zamontowane na gładkiej ścianie wewnętrznej.

- 1) Płytkę montażową przykręcić wkrętami o średnicy 3 mm, z łbem wpuszczanym.
- 2) Zatrzasnąć ramkę na płytce montażowej (wycięcie skierowane w dół).
- 3) Zatrzasn moduł Scenario Player dla TaHoma® wewn trz ramki.







6. Użytkowanie

6.1. Scenariusze 1 i 2

Po zaprogramowaniu Scenario Player dla TaHoma® w TaHoma®,

nacisnąć () scenariusz 1 lub () scenariusz 2, dla rozpoczecia wykonywania scenariuszy zapisanych w systemie TaHoma®.

6.2. Funkcja STOP

Rysunek G

Scenariusz jest wykonywany. Krótko nacisnąć (STOP) : urządzenie sterowane przez scenariusz zatrzyma się.



7. Porady i zalecenia

7.1. Są pytania o Scenario Player dla TaHoma®?

Obserwacja	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Wybrane urządzenie	Bateria jest rozładowana.	Wymienić baterię.
zupełnie nie reaguje	Scenario Player dla	Sprawdzić ustawienia
na naciśnięcie przy-	TaHoma [®] nie jest prawidłowo	Scenario Player dla TaHoma®
cisku sterujacego.	zaprogramowany w TaHoma®	w systemie TaHoma®
	Zewnętrzny sygnał radiowy	Wyłączyć wszystkie pobliskie
	wpływa na łączność radiową.	urządzenia radiowe.

7.2. Wymiana baterii

Rysunek H

- 1) Zdjąć ramkę z modułu Scenario Player dla TaHoma®.
- 2) Wyjąć zużytą baterię używając do podważenia plastykowego elementu.



 Zainstalować nową baterie o takich samych parametrach, przestrzegając właściwej polaryzacji. Ma być widoczne na górze oznaczenie (+).



- 4) Umieścić całkowicie baterię w miejscu dla niej przeznaczonym.
- 5) Umieścić ramkę i moduł Scenario Player dla TaHoma® na płytce montażowej.

8. Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:	868,95 MHz	
Stopień ochrony:	Klasa III	
Zakres temperatury pracy:	0°C to + 60°C)	
Wymiary ramki Somfy (A) w mm (wys. x szer. x grub.):	80 x 80 x 10	
Wymiary modułu (B) w mm (wys. x szer. x grub.):	50 x 50 x 10	
Zasilanie:	1 x 3 V bateria typu CR 2430	
Klasa ochrony:	IP 30	

Proszę nie wyrzucać zużytej baterii razem z innym rodzajem śmieci.

Somfy Sp. z o.o.

Ul. Marywilska 34J 03-228 Warszawa Tel: +48 22 50 95 300

E-mail: biuro@somfy.pl www.somfy.pl

CE



Copyright©Somfy 10/2013 AR