

Animeo Weather Pack 1871452

























EN/FR/NL/DA/NO/SV/FI/IT/ES/PT/EL/PL/CS/HU/RO/RS/HR/SK/DE

GND	White/Blanc/Wit/Hvid/Hvit/Vit/Valkoinen/Bianco/Blanco/Branco/Λευκό/Biały/Bilá/Fehér/ Alb/6eo/Bijela/Biela/Weiß
DATA+	Brown/Marron/Bruin/Brun/Brun/Brun/Ruskea/ Marrone/ Marrón/ Castanho/Καφέ/Brą- zowy/Hnědá/ Barna/ Maro/Бровн/Smeđa/Hnedá/Braun
DATA-	Green/Vert/Groen/Grønn/Grønn/Grön/vihreä/Verde/Verde/Verde/ Пράσινο/ Zielony/ Zelená/Zöld/Verde/Зелен/Zelena/Zelená/Grün
+	Yellow/Jaune/Geel/Gul/Gul/Keltainen/Giallo/Amarillo/Amarelo/Κίτρινο/Żółty/Žlutý/ Sárga/Galben/Жута/Žuta boja/Žltá/Gelb
-	Gray/Gris/Grijs/Grå/Grå/Grå/Harmaa/Grigio/Gris/Cinzento/Γκρι/Szary/Šedá/Szürke/Gri/ Γρεw/Sivo/Šedá/Grau



 $0.5 \text{ mm}^2 ==> L < 100 \text{m}$ 0.75 mm² ==> L<150m

 $1.5 \text{ mm}^2 ==> L < 300 \text{ m}$

2.5 mm² ==> L<500m

Z

Data+,Data-,GND TP 2x2 0.3/0.5mm² F/UTP, S/UTP L<500m



(4)USB/0.9m

(5)2x 0.75 mm² / 18AWG 2x 1.5 mm² / 15AWG

VERBRAUCHERINFORMATION ZUR RÜCKGABE UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGERÄTEN, AKKUS UND BATTERIEN/ Gilt nur für Deutschland

VERBRAUCHERINFORMATION ZUR RUCKGABE UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO-ALTGEKATEN, ARKUS UND BATTERIEN/ Gilt nur für Deutschland:
Elektro-Altgeräte

a) Allgemeine Hinweise/ Elektro- und Elektronikgeräte werden mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern (siehe Bild) gekennzeichnet: Das
Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen,
sondern einer getrennten Mülsammlung zuge führt werden müssen. Darüber hinaus müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen
sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe zerstörungsfrei getrennt werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie für das Löschen sämtlicher personenbezogener Daten auf Ihrem Altgerät selbst verantwortlich sind.

b) Altgeräterückgabe/ Wir sind nach § 17 Absatz 1 und 2 des Elektro- und Elektronikgesetzes zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten verpflichtet. Sie können Ihre Altgeräte kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstellen (sog. Wertstoffhöfe) in Ihrer Nähe abgeben.

Auf Wunsch nehmen wir beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts ein Altgerät, bei dem midestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (Großgerät) am Ort der Ablieferung des Neugeräts (z.B. Ihrem Privathaushalt) oder mittels Postversand kostenlos zurück, sofern es sich bei einem der vorstehend aufgezählten Geräte um die gleiche Gerätert handelt, das im Wesentlichen die gleichen die Punktionen wie das neue Gerät erfüllt. Wählen 5ie hierzu beim Kauf eines Neugeräts die kostenlose Altgeräterückgabe unter www.som/fx.de/altgerateruckgabe aus.
Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, können Sie beim Kauf eines vergleichbaren Neugeräts unentgeltlich über das

von uns geschaffene Rückgabesystem auf www.somfy.de/altgeraeterueckgabe zurückgeben. Wie Sie unabhängig vom Kauf eines neuen Elektrogerätes ein Altgerät, das in keiner Abmessung größer als 25 cm ist, unentgeltlich zurückgeben können, erfahren Sie unter www.somfy.de/altgeraeterueckgabe.

Stand: Dezember 2022



