

## Ajout d'une télécommande supplémentaire sur un volet roulant.

Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situò, Smooove, et les différents récepteurs de volets roulants.



**TELIS 1**  
Commande  
déjà mémorisée



**SMOOVE**  
Commande  
à ajouter

### 1. Ouverture de la mémoire du volet roulant.

Prenez la télécommande qui pilote déjà le volet roulant, puis restez appuyé 3 secondes sur le bouton « PROG » situé au dos de la télécommande (le volet effectue un mouvement)




Arrière Telis



Bref mouvement-OK

### 2. Ajout de la télécommande.

Prenez la télécommande que vous souhaitez ajouter, puis faites juste une impulsion sur le bouton « PROG » situé au dos de la télécommande. (Le volet effectue de nouveau un mouvement).



Arrière Smooove



Bref mouvement-OK

**Votre nouvelle télécommande est enregistrée sur votre volet roulant !**