

## Ajustement des butées de volet roulant Oximo RTS, Altus RTS ou Orea RTS.


### 1. redéfinir la position haute du volet roulant

Faire une impulsion sur la touche montée de votre télécommande, et laisser le volet remonter à son maximum.  
Appuyer simultanément sur les touches monté et descente jusqu'au mouvement du volet.  
Ajuster la hauteur du volet avec la touche monté.  
Rester appuyer sur la touche MY pour valider le réglage.



### 2. redéfinir la position basse du volet roulant

Faire une impulsion sur la touche descente de votre télécommande, et laisser le volet redescendre à son maximum.  
Appuyer simultanément sur les touches monté et descente jusqu'au mouvement du volet.  
Ajuster la position basse du volet avec la touche descente.  
Rester appuyer sur la touche MY pour valider le réglage.



**Vos fins de courses sont ajustées !**