

Configuration de l'Apps v5.0 avant utilisation

Etape 1

Renseigner l'adresse locale de la centrale

Renseigner le nom du sous-domaine

Orange F 3G 09:03 38 %

SECURITY SYSTEM

PARAMÉTRAGES

Accès à ma centrale en local

Nom ou adresse IP locale de la centrale

192.168.1.202

Accès photothèque

Adresse distante de connexion

http://alextrias.devalarmesomfy.net

Connexion rapide

Vous êtes en connexion rapide

Les ports 8158 et 8159 doivent être ouverts sur votre Box

Etape 2

Renseigner les ports ouverts de la box pour l'accès à distance

Renseigner les ports de la centrale, s'ils ont été modifiés dans l'interface IP.

Orange F 3G 09:04 39 %

SECURITY SYSTEM

RÉGLAGES AVANCÉS

Ports ouverts sur votre Box

Numéro de port sécurisé : 443

Numéro de port non sécurisé : 80

Ports configurés sur votre centrale

Numéro de port sécurisé : 443

Numéro de port non sécurisé : 80

Etape 3

Saisir les codes que vous avez régénéré.

La carte doit être la même que celle de l'interface IP



Pour pouvoir piloter votre alarme à distance, recopiez la carte de codes d'authentification personnalisée que vous avez régénéré.

	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

(Une fois rentrés les codes restent mémorisés)

Carte par défaut

	A	B	C	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Saisir le code utilisateur 1, c'est le même code que pour accéder à l'interface IP en utilisateur 1

Orange F 09:25 50 %



<http://alextrias.devalarmesomfy.net>

Saisissez votre code utilisateur 1

6	5	1	9	4
2	7	8	0	3

Utilisez le mode démo



somfy.