

Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acquérir un Module RTC pour votre système d'alarme Somfy et nous vous en remercions.

Ce module RTC est **uniquement compatible** avec les systèmes d'alarme Somfy Protexion et Protexial compatible GSM et caméra IP.

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur exclusivement
- Température de fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

Mise en place du module RTC à l'intérieur de la Centrale d'alarme :

Se reporter à la notice principale de votre système d'alarme Somfy.

Votre module RTC contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confier vos produits à un point de collecte ou un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.



Déclaration de conformité :

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

www.somfy.com/ce

Module de transmission RTC

