



Alarm Buzzer for Dexxo




HOME
MOTION BY **somfy**








105 ± 5 db

24 V
100 mA



Somfy SAS in a constant concern of evolution and improvement may modify the product without prior notice. Non contractual pictures.
©SOMFY SOMFY SAS capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 01/2010



PL Syrena alarmowa jest kompatybilna z napędami Dexxo Pro 800/1000.

⚠ Syrena alarmowa nie może być podłączona jednocześnie z blokadą mechaniczną (nr ref. 9015607).

- 1 Zamocować syrenę alarmową od strony mocowania głowicy napędu używając dwustronnej taśmy mocującej (rys. 1).
- 2 Podłączyć syrenę alarmową (rys. 2)
- 3 Podłączyć fotokomórki (rys. 3).

⚠ Jeżeli syrena alarmowa jest podłączona do napędu, fotokomórki muszą być podłączone do zacisków 12 i 13 listwy zaciskowej.

Dla parametru P2 należy ustawić wartość 2. Kiedy ustawiona jest wartość 2, urządzenie bezpieczeństwa nie jest poddawane funkcji autotestu. W tym przypadku konieczne jest przeprowadzanie testów prawidłowego funkcjonowania urządzenia bezpieczeństwa, co 6 miesięcy.

4 Aktywacja i dezaktywacja syreny (rys. 4)

Do aktywacji syreny służy parametr **Pb**:
• Syrena nieaktywna **Pb = 0** → brak detekcji ręcznego podniesienia bramy (wymuszone wejście)
• Syrena aktywna: **Pb = 1** → czuły na detekcję ręcznego podniesienia bramy
Pb = 2 → nieczuły na detekcję ręcznego podniesienia bramy.

Detekcja ręcznego podniesienia bramy (wymuszone wejście) zostaje uaktywniona po 30 sekundach po zamknięciu bramy.

Jeżeli ręczne podniesienie bramy (wymuszone wejście) jest wykryte, to syrena alarmowa emituje dźwięk przez 2 minuty. Żarówka napędu i pomarańczowa lampka ostrzegawcza (jeśli została zainstalowana) będą błyskać. Aby zatrzymać tę operację należy nacisnąć na jeden z zaprogramowanych przycisków nadajnika.

HU A sziréna kizárolág Dexxo Pro 800 és 1000 motorokkal kompatibilis.

⚠ A szirénát nem lehet egyidejűleg mechanikus zárral felszerelni (ref. 9015607).

1 A sziréna felszerelése.(1 Rajz)

Illessze a szirénát a motor hátsó oldalához kétoldalú ragasztócsíkot használva.

2 A sziréna bekötési rajza.(2 Rajz).

3 A fotocellák bekötési rajza.(3 Rajz).

⚠ Ha a sziréna csatlakoztatva van a motorhoz, a fotocellákat a 11-es 12-es bemenetekre kell csatlakoztatni.

A programok közül a P2-ben ki kell választani a 2-es beállítást. Miután a 2 beállítást kiválasztottuk, a biztonsági berendezés, nem rendelkezik önteszt funkcióval ezért kötelező a biztonsági funkciókat ellenőrizni minden 6 hónapban.

4 A sziréna bekapcsolása és kikapcsolása.(4 Rajz)

A programokban válassza ki a **Pb** paramétert a sziréna bekapcsolásához.
• Sziréna kikapcsolva: **Pb = 0** → nem aktív az erőszakos behatolás észlelése.
• Sziréna bekapcsolva: **Pb = 1** → érzékeny az erőszakos behatolás észlelése.
Pb = 2 → nem érzékeny erőszakos behatolás észlelése.

Az erőszakos behatolás észlelése, az ajtó bezárása után, 30 másodperc múlva aktiválódik.

Ha erőszakos behatolás érzékelése után, a sziréna 2 percig hallható, és a narancssárga fényjelző villog (ha telepítve van). Leállításához, nyomjuk meg az egyik gombot a távirányítón.

RO

Dispozitivul acustic(sirena) este compatibil numai cu motoarele Dexxo Pro 800/1000.

Dispozitivul acustic (sirena) nu poate fi montată în același timp cu închizatorul mecanic (cod.9015607).

1

Montarea dispozitivului acustic(sirenei) (Figura 1).

Montati dispozitivul(sirena)în spatele motorului folosind banda dublu adezivă.

2

Diagrama de conectare a sirenei (Figura 2).

3

Diagrama de conectare a fotocelulelor (Figura 3).

În cazul în care sirena este conectată la motor, fotocelulele se conectează la bornele 12 si 13.

Pentru cparametrul P2 valoarea selectată trebuie să fie 2. Când valoarea selectată este 2 , dispozitivul de siguranță nu efectuează auto-testarea, prin urmare este esențială testarea funcționarii dispozitivului la fiecare 6 luni.

4

Activarea/dezactivarea dispozitivului acustic (sirena) (Figura 4).

Programati parametrul “Pb” pentru a activa sirena.

- Sirenă inactivă “Pb” = 0 → nici o detectare de intrare forțată.
- Sirenă activă: “Pb” = 1 → sensibil la detectare de intrare forțată.
- “Pb” = 2 → insensibil la detectare de intrare forțată.

Detectarea intrării forțate are loc la 30 de secunde după închiderea ușii.

Dupa detectarea intrării forțate, dispozitivul emite un sunet timp de două minute, timp în care dispozitivul luminos integrat în motor și dispozitivul de avertizare cu lumină portocalie (în cazul în care a fost instalat) se aprind și se sting interminent.

Pentru oprire, apăsați oricare dintre butoanele telecomenzii.

RU

Сирена совместима только с приводами серии Деххо Pro 800/1000.

Невозможно одновременное подключение сирены и механического замка (ном. номер 9015607).

1

Установка сирены (Рис.1)

Установите сирену с тыльной части привода, прикрепив ее с помощью двустороннего скотча.

2

Схема подключения сирены (Рис.2)

3

Схема подключения фотоэлементов (Рис.3)

Если сирена уже подключена к приводу, то фотоэлементы должны быть подключены к клеммам 12 и 13.

В меню P2 необходимо активизировать режим управления устройствами безопасности без самотестирования = 2. Поэтому рекомендуется проверять работу устройства каждые 6 месяцев.

4

Включение/отключение сирены (Рис.4)

В меню программирования в режиме Pb возможно включить или отключить работу сирены:

- Сирена отключена Pb = 0 → системы безопасности неактивна
- Сирена включена Pb = 1 → чувствительный режим активации системы безопасности
- Pb = 2 → стандартный режим активации системы безопасности

Система безопасности активируется спустя 30 секунд после закрытия ворот.

В случае обнаружения системой безопасности несанкционированного въезда сирена подает сигнал в течение 2 минут. При этом встроенная в привод лампа освещения и внешняя сигнальная лампа (если она установлена) начинают мигать. Для остановки работы сирены и ламп освещения нажмите любую кнопку на дистанционном пульте управления.