

Μετακομίζετε;

Τι πρέπει να κάνετε με τα προϊόντα και το λογαριασμό σας Somfy που είναι συνδεδεμένα με το κουτί TaHoma;

ΓΙΑ  TaHoma® **DIN-Rail**



Somfy, πάντα δίπλα σας

Η Somfy εγγυάται μια αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία έξυπνου σπιτιού.


Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε κατάλληλα το έξυπνο σπίτι σας όταν πρόκειται να μετακομίσετε.

Με τον τρόπο αυτό, θα προετοιμάσετε το έδαφος ώστε να εγκατασταθεί η λύση για τους νέους ενοίκους 😊.

Τι μένει, τι φεύγει;



Αρχικός εξοπλισμός



- Κουτί TaHoma DIN-Rail




- Εξοπλισμός σπιτιού



Μένει στο σπίτι



Οι δικές σας προσθήκες



- Οι συσκευές σας



- Οι ρυθμίσεις σας



- Ο λογαριασμός σας Somfy



Φεύγει μαζί σας

Τι να κάνετε;

- 1** Διαγράψτε τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις σας από την παρούσα λύση TaHoma
- 2** Διαγράψτε τις συσκευές που παίρνετε μαζί σας από την παρούσα λύση TaHoma
- 3** Καταργήστε τον λογαριασμό σας Somfy από την παρούσα λύση TaHoma



1 Διαγράψτε τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις σας από την παρούσα λύση TaHoma





Συνδεθείτε στην πλατφόρμα web της λύσης TaHoma
somfy-connect.com

• Προγραμματισμός

▶ Σενάρια



Εναποθέστε σύροντας κάθε σενάριο στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων



📅 Ατζέντα



Εναποθέστε σύροντας κάθε τυπική ημέρα στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων

Διαγράφοντας τις τυπικές ημέρες, διαγράφονται από την προβολή της ατζέντας



🔗 Smart

Εναποθέστε σύροντας κάθε λειτουργία Smart στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων




1 Διαγράψτε τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις σας από την παρούσα λύση TaHoma

• Άλλες ρυθμίσεις

Μετονομάστε τα προϊόντα (εάν τα έχετε προσαρμόσει)

Μεταβείτε σε:


- Κεντρικό μενού 
- Διαμόρφωση 
- Επιλέξτε το προϊόν και πατήστε *Μετονομασία* 



Μετονομάστε τα δωμάτια (εάν τα έχετε προσαρμόσει)

Μεταβείτε σε:

- Κεντρικό μενού 
- Δημιουργία κατοικίας 
- Ενότητα Δωμάτια
- Επιλέξτε τον όροφο και το δωμάτιο που θέλετε να μετονομάσετε




2 Διαγράψτε τις συσκευές που παίρνετε μαζί σας από την παρούσα λύση TaHoma

Μεταβείτε σε:

- Κεντρικό μενού ☰

- Διαμόρφωση ⚙

- Επιλέξτε το προϊόν και πατήστε *Διαγραφή* ➖




3

Καταργήστε τον λογαριασμό σας Somfy


από την παρούσα λύση TaHoma

! Αποσυνδέστε το κουτί TaHoma


Κλείστε την
τροφοδοσία ρεύματος



Αποσυνδεθείτε από το Internet



Σημειώστε τον αριθμό PIN του κουτιού



Επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης

Συμπληρώστε τη
φόρμα αιτήματος




Πατήστε για να ανοίξει η
φόρμα

Στείλτε την στη γραμμή
υποστήριξης



=

Ο λογαριασμός
καταργήθηκε





Θέλετε να συνεχιστεί
η περιπέτειά σας με το
TaHoma στο νέο σας σπίτι;



Αποκτήστε ένα κουτί

Και κρατήστε την εφαρμογή
σας TaHoma, για να την
χρησιμοποιήσετε με το νέο
σας κουτί!



TaHoma



Πατήστε για
πληροφορίες





Περισσότερες πληροφορίες

Επιλέξτε τη χώρα σας



Γαλλία



Ισπανία



Βουλγαρία



Ολλανδία



Σουηδία



Πολωνία



Ρουμανία



Λετονία



Λίβανος



Τυνησία



ΗΑΕ



Νότια Αφρική



Γερμανία



Πορτογαλία



Ισραήλ



Βέλγιο



Νορβηγία



Δημοκρατία της
Τσεχίας



Ρωσία



Λιθουανία



Τουρκία



Αίγυπτος



Κατάρ



Αυστρία



Ιταλία



Ηνωμένο Βασίλειο



Δανία



Σλοβακία



Κροατία



Εσθονία



Κύπρος



Παλαιστίνη



Σαουδική Αραβία



Ελβετία



Ελλάδα



Ιρλανδία



Φινλανδία



Ουγγαρία



Σερβία



Μαρόκο



Ιορδανία



Κουβέιτ

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές.

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Somfy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. SOMFY είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα και λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



ΚΩΔ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX